

Instruções de Operação



Motores trifásicos DR.71-225, 315

Edição 12/2009 16880854 / PT





Índice



| 1 | Intori | maçoes gerais | |
|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| | 1.1 | Utilização das instruções de operação | 5 |
| | 1.2 | Estrutura das informações de segurança | 5 |
| | 1.3 | Direito a reclamação em caso de defeitos | 6 |
| | 1.4 | Exclusão da responsabilidade | 6 |
| | 1.5 | Informação sobre direitos de autor | 6 |
| 2 | Infor | mações de segurança | 7 |
| | 2.1 | Notas preliminares | |
| | 2.2 | Informações gerais | 7 |
| | 2.3 | Segurança funcional (SF) | 8 |
| | 2.4 | Utilizador alvo | |
| | 2.5 | Uso recomendado | g |
| | 2.6 | Outra documentação aplicável | 10 |
| | 2.7 | Transporte | 10 |
| | 2.8 | Instalação | 10 |
| | 2.9 | Ligação eléctrica | 11 |
| | 2.10 | Operação | 11 |
| 3 | Estru | itura do motor | 12 |
| | 3.1 | Estrutura geral dos motores DR.71 – DR.132 | |
| | 3.2 | Estrutura geral dos motores DR.160 – DR.180 | |
| | 3.3 | Estrutura geral dos motores DR.200 – DR.225 | |
| | 3.4 | Estrutura geral do motor DR.315 | |
| | 3.5 | Chapa de características, designação da unidade | 16 |
| 4 | Insta | lação mecânica | 17 |
| | 4.1 | Antes de começar | 17 |
| | 4.2 | Instalação mecânica | 18 |
| 5 | Insta | lação eléctrica | 22 |
| | 5.1 | Determinações adicionais | |
| | 5.2 | Utilização dos esquemas de ligações | |
| | 5.3 | Indicações para a ligação dos cabos | 22 |
| | 5.4 | Considerações especiais para operação com conversores | |
| | | de frequência | 23 |
| | 5.5 | Melhoramento da ligação à terra (EMC) | 24 |
| | 5.6 | Considerações especiais para operação pára-arranque | 25 |
| | 5.7 | Considerações especiais para motores de binário e motores de baixa velocidade | 26 |
| | 5.8 | Condições ambientais durante o funcionamento | |
| | 5.9 | Ligação do motor | |
| | 5.10 | Ligação do freio | |
| | 5.10 | Equipamento adicional | |
| c | | | |
| 6 | 6.1 | cação em funcionamento Pré-requisitos para a colocação em funcionamento | |
| | 6.2 | Alteração do sentido de rotação bloqueado em motores | 54 |
| | 0.2 | Alteração do Sentido de rotação bioqueado em motores | EG |



Índice



| 7 | Inspe | ecção / Manutenção | 58 |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------|-----|
| | 7.1 | Períodos de inspecção e manutenção | 58 |
| | 7.2 | Lubrificação dos rolamentos | 59 |
| | 7.3 | Rolamentos reforçados | 60 |
| | 7.4 | Trabalho preliminar para a manutenção do motor e do freio | 61 |
| | 7.5 | Trabalhos de inspecção e manutenção dos motores DR.71-DR.225 | 64 |
| | 7.6 | Trabalhos de inspecção e manutenção nos motores-freio DR.71-DR.225 | 69 |
| | 7.7 | Trabalho de inspecção e manutenção do motor DR.315 | 86 |
| | 7.8 | Trabalho de inspecção e manutenção do motor-freio DR.315 | 89 |
| | 7.9 | Trabalho de inspecção e manutenção da unidade DUB | 100 |
| 8 | Infor | mação técnica | 104 |
| | 8.1 | Trabalho realizado, entreferro, binários de frenagem | 104 |
| | 8.2 | Atribuição do binário de frenagem | 105 |
| | 8.3 | Correntes de operação | 106 |
| | 8.4 | Resistências | 109 |
| | 8.5 | Combinações de rectificadores do freio | 112 |
| | 8.6 | Rectificador do freio | 113 |
| | 8.7 | Tipos de rolamentos aprovados | 115 |
| | 8.8 | Tabelas de lubrificantes | 116 |
| | 8.9 | Informações para a encomenda de lubrificantes e agentes anticorrosivos | 116 |
| | 8.10 | Símbolos utilizados na chapa de características | |
| | 8.11 | Valores característicos da segurança funcional | |
| 9 | Anex | o | 119 |
| | 9.1 | Esquemas de ligações | |
| 10 | Irreg | ularidades durante a operação | 132 |
| | 10.1 | Irregularidades no motor | 132 |
| | 10.2 | Irregularidades no freio | 134 |
| | 10.3 | Irregularidades na operação com variadores/conversores | 136 |
| | 10.4 | Serviço de Apoio a Clientes | 136 |
| | 10.5 | Reciclagem | 136 |
| 11 | Índic | e de endereços | 137 |
| | í | | |



1 Informações gerais

1.1 Utilização das instruções de operação

As instruções de operação são parte integrante das unidades e incluem informações importantes para o seu funcionamento e manutenção. As instruções de operação destinam-se a todas as pessoas encarregadas da montagem, instalação, colocação em funcionamento e manutenção das unidades.

As instruções de operação têm que estar sempre acessíveis e legíveis. Garanta que todas as pessoas responsáveis pelo sistema e pela sua operação, bem como todas as pessoas que trabalham sob sua própria responsabilidade com a unidade, leram e compreenderam completamente as instruções de operação antes de iniciarem as suas tarefas. Em caso de dúvidas ou necessidade de informações adicionais, contacte a SEW-EURODRIVE.

1.2 Estrutura das informações de segurança

1.2.1 Significado das palavras do sinal

A tabela seguinte mostra o significado das palavras do sinal para as informações de segurança, indicações sobre danos e outras observações.

| Palavra do sinal | Significado | Consequências se não observado |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ▲ PERIGO! | Perigo eminente | Morte ou ferimentos graves |
| A AVISO! | Situação eventualmente perigosa | Morte ou ferimentos graves |
| ▲ CUIDADO! | Situação eventualmente perigosa | Ferimentos ligeiros |
| ATENÇÃO! | Eventuais danos materiais | Danos no sistema de acciona- mento ou no meio envolvente |
| NOTA | Observação ou conselho útil: Facilita o manuseamento do sistema de accionamento. | |

1.2.2 Estrutura das informações de segurança específicas a determinados capítulos

As informações de segurança específicas aplicam-se, não só a uma determinada acção, mas também a várias acções dentro de um assunto específico. Os símbolos utilizados advertem para um perigo geral ou específico.

Exemplo da estrutura formal de uma informação de segurança específica:

▲ PALAVRA DO SINAL!



Tipo e fonte do perigo.

Possíveis consequências se não observado.

Medida(s) a tomar para prevenir o perigo.

1.2.3 Estrutura das informações de segurança integradas

As informações de segurança integradas estão directamente integradas na acção antes do passo que representa um eventual perigo.

Exemplo da estrutura formal de uma informação de segurança integrada:

APALAVRA DO SINAL! Tipo e fonte do perigo.

Possíveis consequências se não observado.

- Medida(s) a tomar para prevenir o perigo.



Informações gerais

Direito a reclamação em caso de defeitos

1.3 Direito a reclamação em caso de defeitos

Para um funcionamento sem problemas e para manter o direito à garantia, é necessário ter sempre em atenção e seguir as informações contidas nestas instruções de operação. Por tal, leia atentamente as instruções de operação antes de trabalhar com a unidade!

1.4 Exclusão da responsabilidade

A observação das instruções de operação é pré-requisito para o funcionamento seguro dos motores eléctricos e para o aproveitamento das características e do rendimento do produto especificado. A SEW-EURODRIVE não assume qualquer responsabilidade por ferimentos pessoais ou danos materiais resultantes da não observação das informações contidas nas instruções de operação. Neste caso, é excluída qualquer responsabilidade relativa a defeitos.

1.5 Informação sobre direitos de autor

© 2009 - SEW-EURODRIVE. Todos os direitos reservados.

É proibida qualquer reprodução, adaptação, distribuição ou outro tipo de utilização, total ou parcial, desta documentação.



2 Informações de segurança

As informações de segurança básicas abaixo apresentadas devem ser lidas com atenção a fim de serem evitados danos pessoais e materiais. Garanta que estas informações de segurança básicas são sempre observadas e cumpridas. Garanta, igualmente, que todas as pessoas responsáveis pelo sistema e pela sua operação, bem como todas as pessoas que trabalham sob sua própria responsabilidade com a unidade, leram e compreenderam completamente as instruções de operação antes de iniciarem as suas tarefas. Em caso de dúvidas ou necessidade de informações adicionais, contacte a SEW-EURODRIVE.

2.1 Notas preliminares

As seguintes informações de segurança referem-se essencialmente ao uso de motores. Quando utilizar moto-redutores, consulte também as informações de segurança para os redutores nas instruções de operação do respectivo equipamento.

Consulte também as notas suplementares de segurança apresentadas nos vários capítulos destas instruções de operação.

2.2 Informações gerais



▲ PERIGO!

Durante a operação, os motores e os moto-redutores poderão possuir, de acordo com os seus índices de protecção, partes sob tensão, condutoras e em movimento, bem como superfícies quentes.

Morte ou ferimentos graves.

- Todo o trabalho relacionado com o transporte, armazenamento, instalação/ montagem, ligações eléctricas, colocação em funcionamento, manutenção e reparação pode ser executado apenas por técnicos qualificados e tendo em consideração os seguintes pontos:
 - as instruções de operação correspondentes
 - os sinais de aviso e de segurança no motor/moto-redutor
 - todos os outros documentos do projecto, instruções de operação e esquemas de ligações
 - os regulamentos e as exigências específicos do sistema
 - os regulamentos nacionais/regionais que determinam a segurança e a prevenção de acidentes
- · Nunca instale unidades danificadas.
- Em caso de danos, é favor reclamar imediatamente à empresa transportadora

A remoção não autorizada das tampas de protecção obrigatórias, o uso, a instalação ou a operação incorrectos do equipamento poderão conduzir à ocorrência de danos pessoais e materiais graves.

Para mais informações, consulte a documentação.



Informações de segurança Segurança funcional (SF)

2.3 Segurança funcional (SF)

Os accionamentos da SEW-EURODRIVE podem ser fornecidos com componentes de segurança.

As unidades MOVIMOT[®], os encoders, os freios e, eventualmente, outros acessórios adicionais, podem ser integrados no motor trifásico de segurança como componentes de segurança individuais ou combinados.

Neste caso, a SEW-EURODRIVE identifica este tipo de unidades na chapa de características (\rightarrow pág. 16) com o símbolo "FS" e um número.

O número indica os componentes do accionamento orientados para a segurança, como pode ser lido na tabela de códigos seguinte:

| Segurança funcional | Conversor (por ex., MOVIMOT®) | Freio | Monitori- zação do desbloque- ador manual | Monitori- zação do freio | Protecção do motor | Encoder |
|------------------------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------|
| 01 | х | | | | | |
| 02 | | Х | | | | |
| 03 | | | | | x | |
| 04 | | | | | | Х |
| 05 | х | Х | | | | |
| 06 | х | | | | х | |
| 07 | x | | | | | Х |
| 08 | | Х | х | | | |
| 09 | | Х | | Х | | |
| 10 | | Х | | | х | |
| 11 | | Х | | | | Х |
| 12 | | | | | Х | Х |
| 13 | х | Х | | | | Х |
| 14 | х | | | | х | Х |
| 15 | | Х | х | | | Х |
| 16 | | Х | | Х | | Х |
| 17 | | Х | | | Х | Х |
| 18 | x | Х | x | | x | |
| 19 | x | Х | х | | | Х |
| 20 | x | Х | | х | х | |
| 21 | x | Х | | х | | Х |
| 22 | x | Х | | | х | Х |
| 23 | x | Х | х | | х | Х |
| 24 | x | Х | | х | х | Х |
| 25 | х | Х | х | Х | х | Х |

Se a chapa de características do accionamento possuir o símbolo FS, devem ser cumpridas as informações apresentadas na respectiva documentação:

- Manual "MOVIMOT® MM..D Segurança funcional"
- Adenda às Instruções de Operação "Segurança funcional para motores trifásicos DR.71-225, 315 – Encoders"
- Adenda às Instruções de Operação "Segurança funcional para motores trifásicos DR.71-225, 315 – Freios"



Informações de segurança Utilizador alvo



Para que possa determinar o nível de segurança dos seus sistemas e máquinas, pode encontrar na informação técnica (→ pág. 118) os valores de segurança característicos dos seguintes componentes:

- Valores característicos de segurança para freios: Valores B10_d
- Valores característicos de segurança para encoders: Valores MTTF_d

Os valores de segurança característicos dos componentes da SEW podem também ser encontrados na página de Internet da SEW e na biblioteca SEW do sistema "BGIA-Software Sistema".

2.4 Utilizador alvo

Os trabalhos mecânicos só podem ser realizados por pessoal devidamente qualificado. No âmbito destas instruções de operação, é considerado pessoal qualificado, todas as pessoas familiarizadas com a montagem, instalação mecânica, eliminação de anomalias e reparação das unidades, e que possuem a seguinte qualificação técnica:

- Formação na área da mecânica (por exemplo, engenheiro mecânico ou mecatrónico) concluída com êxito.
- Conhecimento das informações contidas nestas instruções de operação.

Os trabalhos electrotécnicos podem ser realizados apenas por pessoal técnico devidamente qualificado. No âmbito destas instruções de operação, é considerado pessoal qualificado, todas as pessoas familiarizadas com a instalação eléctrica, colocação em funcionamento, eliminação de anomalias e reparação das unidades, e que possuem a seguinte qualificação técnica:

- Formação na área da electrotecnia (por exemplo, engenheiro electrotécnico ou mecatrónico) concluída com êxito.
- Conhecimento das informações contidas nestas instruções de operação.

Os trabalhos relativos a transporte, armazenamento, operação e eliminação do produto, devem ser realizados por pessoas devidamente instruídas.

Todos os técnicos que trabalham nestes sistemas têm de usar vestuário de protecção adequado às suas tarefas.

2.5 Uso recomendado

Estes motores eléctricos são indicados para a utilização em ambientes industriais.

No caso da sua instalação em máquinas, é proibido colocar os motores em funcionamento (início da utilização correcta) antes de garantir que as máquinas cumprem os regulamentos da Directiva Comunitária 2006/42/CE (Directiva Máquinas).

É proibida a utilização das unidades em ambientes potencialmente explosivos, a menos que expressamente autorizado.

As versões com arrefecimento a ar foram desenhadas para funcionarem a temperaturas ambiente entre -20 °C e +40 °C e serem instaladas a altitudes ≤ 1000 m acima do nível do mar. Observe eventuais divergências nas informações indicadas na chapa de características. As condições no local de instalação têm que corresponder às indicações da chapa de características.



Informações de segurança Outra documentação aplicável

2.6 Outra documentação aplicável

Adicionalmente, devem ser observadas as seguintes publicações e documentação:

- Esquema de ligações fornecidos com o motor
- Instruções de Operação "Redutores das séries R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN[®] W", no caso de moto-redutores
- · Catálogo "Motores trifásicos DR" e/ou
- Catálogo "Moto-redutores DR"
- Folha de dados "Valores característicos de segurança para freios BE.."
- Se necessário, adenda às Instruções de Operação "Segurança funcional para motores trifásicos DR.71-225, 315 – Freios"
- Se necessário, adenda às Instruções de Operação "Segurança funcional para motores trifásicos DR.71-225, 315 – Encoders"
- Se necessário, manual "MOVIMOT® MM..D Segurança funcional"

2.7 Transporte

No acto da entrega, inspeccione o material e verifique se existem danos causados pelo transporte. Em caso afirmativo, informe imediatamente a transportadora. Tais danos podem comprometer a colocação em funcionamento.

Aperte bem os olhais de transporte instalados. Eles foram concebidos para suportar somente o peso do motor/moto-redutor; não podem ser colocadas cargas adicionais.

Os anéis de elevação fornecidos estão em conformidade com a norma DIN 580. As cargas e as directivas indicadas devem ser sempre cumpridas. Se o moto-redutor possuir dois olhais de transporte, ambos devem ser utilizados para o transporte. Neste caso, o ângulo de tracção não deve exceder 45°, em conformidade com a norma DIN 580.

Se necessário, use equipamento de transporte apropriado e devidamente dimensionado. Antes da colocação em funcionamento, remova todos os dispositivos de fixação usados durante o transporte e guarde-os para utilização futura.

2.8 Instalação

Garanta um apoio uniforme sobre a superfície de montagem, uma boa fixação das patas ou da flange e, no caso de acoplamento directo, um alinhamento preciso. Evite oscilações de ressonância entre a frequência de rotação e a frequência da alimentação, causadas pela estrutura. Rode o rotor à mão, verificando se existem ruídos de fricção anormais. Verifique se o sentido de rotação está correcto no estado desacoplado.

Instale/Remova as polias de correia e os acoplamentos utilizando sempre dispositivos adequados (aquecer!) e proteja-os com uma protecção contra contacto acidental. Evite tensões não permitidas nas correias.

Efectue eventuais ligações de tubos. Equipe versões com ponta de veio para cima com uma tampa de protecção que evite a queda de objectos estranhos para dentro do ventilador. A passagem do ar não deve ser obstruída. O ar expelido (mesmo de agregados adjacentes) não deve voltar a ser imediatamente aspirado.

Observe as informações apresentadas no capítulo "Instalação mecânica"!



Informações de segurança

Ligação eléctrica



2.9 Ligação eléctrica

Os trabalhos podem ser realizados apenas por especialistas devidamente qualificados, com a máquina de baixa tensão imobilizada, habilitada e protegida contra um rearranque involuntário. Esta advertência aplica-se também aos circuitos de corrente auxiliares (por ex., aquecimento de paragem ou ventilação forçada).

Garanta que a máquina está sem tensão!

Se as tolerâncias indicadas na norma EN 60034-1 (VDE 0530, parte 1) forem ultrapassadas – tensão + 5 %, frequência + 2 %, curva, simetria – ocorre um aquecimento maior e as características de compatibilidade electromagnética são afectadas. Cumpra também a norma EN 50110 (se necessário, observe eventuais estipulações específicas ao país, por ex., DIN VDE 0105 para a Alemanha).

Observe as informações de ligação ou informações divergentes da chapa de características e o esquema de ligações instalado na caixa de terminais.

A ligação tem de ser realizada de modo a garantir uma ligação eléctrica permanentemente segura (sem pontas de cabos soltas); utilize um terminal de cabo atribuído. Estabeleça a ligação segura do condutor de protecção. Quando a unidade estiver completamente ligada, as distâncias até aos componentes condutores de tensão não isolados não devem ser inferiores os valores mínimos estipulados pela norma IEC 60664 e pela legislação nacional. De acordo com IEC 60664, as distâncias para baixa tensão devem apresentar os seguintes valores mínimos:

| Tensão nominal V _N | Distância | | |
|-------------------------------|-----------|--|--|
| ≤ 500 V | 3 mm | | |
| ≤ 690 V | 5.5 mm | | |

A caixa de terminais não pode conter objectos estranhos, sujidade nem humidade. Feche hermeticamente entradas para cabos não utilizadas e a própria caixa para impedir a infiltração de água e de poeira. Fixe as chavetas ao veio durante o teste de ensaio sem elementos de saída. Em máquinas de baixa tensão equipadas com freio, efectue um teste funcional do freio antes de colocar a máquina em funcionamento.

Observe as informações apresentadas no capítulo "Instalação eléctrica"!

2.10 Operação

Sempre que ocorra uma mudança em relação à operação normal (por ex., aumento da temperatura, ruídos estranhos, vibrações anormais), determine a causa da anomalia. Se necessário, contacte o fabricante. Não abdique do equipamento de protecção mesmo durante o teste de ensaio. Em caso de dúvida, desligue o motor.

Limpe as passagens de ar em caso de sujidade elevada.



Estrutura geral dos motores DR.71 – DR.132


3 Estrutura do motor

NOTA

i

A figura seguinte ilustra a estrutura geral do motor. Esta figura serve somente de suporte na identificação dos componentes relativamente às listas de peças. É possível que haja divergências em função do tamanho do motor e da versão!

3.1 Estrutura geral dos motores DR.71 – DR.132



- [1] Rotor
- [2] Freio
- [3] Chaveta
- [7] Flange do motor (lado A)
- [9] Bujão
- [10] Freio
- [11] Rolamento de esferas
- [12] Freio
- [13] Parafuso de cabeça cilíndrica
- [16] Estator
- [22] Parafuso sextavado
- [24] Anel de elevação

- [30] Retentor
- [32] Freio
- [35] Guarda ventilador
- [36] Ventilador
- [41] Anel equalizador
- [42] Flange do motor (lado B)
- [44] Rolamento de esferas
- [90] Base de fixação
- [93] Parafuso de cabeça oval
- [100] Porca sextavada
- [103] Perno roscado
- [106] Retentor


- [107] Deflector de óleo
- [108] Chapa de características
- [109] Contra-pino
- [111] Junta para parte inferior da caixa
- [112] Parte inferior da caixa de terminais
- [113] Parafuso de cabeça oval
- [115] Placa de terminais
- [116] Estribo de aperto
- [117] Parafuso sextavado
- [118] Anel de pressão
- [119] Parafuso de cabeça oval
- [123] Parafuso sextavado

- [129] Bujão com anel em O
- [131] Junta para tampa da caixa
- [132] Tampa da caixa de terminais
- [134] Bujão com anel em O
- [156] Placa de aviso
- [262] Borne de ligação, completo
- [392] Junta
- [705] Chapéu de protecção
- [706] Distanciador
- [707] Parafuso de cabeça oval





3.2 Estrutura geral dos motores DR.160 – DR.180




- [1] Rotor
- [2] Freio
- [3] Chaveta Flange [7]
- Bujão
- [9] [10] Freio
- [11] Rolamento de esferas
- [12] Freio
- [14] Arruela
- [15] Parafuso sextavado
- [16] Estator
- [17] Porca sextavada
- [19] Parafuso de cabeça cilíndrica
- [22] Parafuso sextavado
- [24] Anel de elevação
- [30] Junta de vedação

- Chaveta
- [32] Freio
- [35] Guarda ventilador
- [36] Ventilador
- Mola de disco [41]
- [42] Flange do motor (lado B)
- Rolamento de esferas [44]
- [90] Pata
- [91] Porca sextavada
- [93] Arruela
- Parafuso de cabeça cilíndrica
- [100] Porca sextavada
- [103] Perno roscado
- [104] Anilha de encosto
- [106] Retentor
- [107] Deflector de óleo


- [108] Chapa de características
- [109] Contra-pino
- [111] Junta para parte inferior da caixa
- [112] Parte inferior da caixa de terminais
- [113] Parafuso
- [115] Placa de terminais
- [116] Arruela dentada
- [117] Perno roscado
- [118] Arruela
- [119] Parafuso de cabeça cilíndrica
- [121] Contra-pino
- [123] Parafuso sextavado
- [128] Arruela dentada
- [129] Bujão com anel em O [131] Junta para tampa da caixa

- [132] Tampa da caixa de terminais
- [134] Bujão com anel em O
- [137] Parafuso
- [139] Parafuso sextavado
- [140] Arruela
- [153] Régua de terminais, completa
- [156] Placa de aviso
- [219] Porca sextavada
- [262] Borne de ligação
- [390] Anel em O
- [616] Chapa de fixação
- [705] Chapéu de protecção
- [706] Distanciador
- [707] Parafuso sextavado
- [715] Parafuso sextavado





3.3 Estrutura geral dos motores DR.200 – DR.225



- [1] Rotor
- Freio [2] [3] Chaveta
- Flange
- [9] Bujão
- [11] Rolamento de esferas
- [15] Parafuso sextavado
- [16] Estator
- [19] Parafuso de cabeça cilíndrica
- [21] Flange do retentor
- [22] Parafuso sextavado [24] Anel de elevação
- [25] Parafuso de cabeça cilíndrica
- [26] Anel de vedação
- [30] Retentor

- Chaveta
- i32i Freio
- Guarda ventilador [35]
- [36] Ventilador
- [40] Freio
- Flange do motor (lado B) [42]
- [43] Anilha de encosto
- [44] Rolamento de esferas
- [90] Pata
- [93] Arruela
- Parafuso de cabeça cilíndrica
- [100] Porca sextavada
- [103] Perno roscado
- [105] Mola de disco
- [106] Retentor


- [107] Deflector de óleo
- [108] Chapa de características
- [109] Contra-pino
- [111] Junta para parte inferior da caixa
- [112] Parte inferior da caixa de terminais
- [113] Parafuso de cabeça
- cilíndrica [115] Placa de terminais
- [116] Arruela dentada
- [117] Perno roscado
- [118] Arruela
- [119] Parafuso de cabeça cilíndrica
- [123] Parafuso sextavado
- [128] Arruela dentada
- [129] Bujão
- [131] Junta para tampa da caixa

- [132] Tampa da caixa de terminais
- [134] Bujão
- [137] Parafuso
- [139] Parafuso sextavado
- [140] Arruela
- [156] Placa de aviso
- [219] Porca sextavada
- [262] Borne de ligação [390] Anel em O
- [616] Chapa de fixação
- [705] Chapéu de protecção [706] Perno distanciador
- [707] Parafuso sextavado
- [715] Parafuso sextavado





3.4 Estrutura geral do motor DR.315



- Rotor
- Freio
- įзі Chaveta Flange
- [7] Bujão
- [11] Rolamento
- [15] Parafuso de cabeça cilíndrica
- [16] Estator
- [17] Porca sextavada
- [19] Parafuso de cabeça cilíndrica
- [21] Flange do retentor
- [22] Parafuso sextavado
- [24] Anel de elevação
- [25] Parafuso de cabeça cilíndrica
- [26] Anel de vedação
- [30] Retentor
- [31] Chaveta
- [32] Freio

- Guarda ventilador
- [36] Ventilador
- [40] Freio
- [42] Flange do motor (lado B)
- [43] Anilha de encosto
- [44] Rolamento
- [90] Pata
- [93] Arruela
- [94] Parafuso de cabeça cilíndrica
- [100] Porca sextavada
- [103] Perno roscado
- [105] Mola de disco
- [106] Retentor
- [107] Deflector de óleo
- [108] Chapa de características
- [109] Contra-pino
- [111] Junta para parte inferior da caixa
- Parte inferior da caixa de terminais

- [113] Parafuso de cabeça cilíndrica
- [115] Placa de terminais
- [116] Arruela dentada
- [117] Perno roscado
- [118] Arruela
- [119] Parafuso sextavado
- [123] Parafuso sextavado
- [128] Arruela dentada
- [129] Bujão
- [131] Junta para tampa da caixa
- [132] Tampa da caixa de terminais
- [134] Bujão
- [139] Parafuso sextavado
- [140] Arruela
- [151] Parafuso de cabeça cilíndrica
- [219] Porca sextavada
- [250] Retentor
- [452] Régua de terminais

- [454] Calha DIN [604] Anel de lubrificação
- [606] Ponto de lubrificação
- [607] Ponto de lubrificação
- [608] Flange do retentor
- [609] Parafuso sextavado
- [633] Suporte terminal [634] Placa terminal
- [705] Chapéu de protecção
- [706] Perno distanciador
- [707] Parafuso sextavado
- [715] Porca sextavada
- [716] Arruela






Chapa de características, designação da unidade

3.5 Chapa de características, designação da unidade

3.5.1 Chapa de características

Exemplo: Moto-redutor DRE com freio




2439213579

As identificações no canto superior da chapa de características só existem se o motor possuir as respectivas certificações ou componentes certificados.

3.5.2 Designação da unidade

Exemplo: Motor trifásico com patas e freio





4 Instalação mecânica

NOTA



Durante a instalação mecânica, é fundamental respeitar as informações de segurança apresentadas no capítulo 2 desta publicação!

Se a chapa de características do accionamento possuir o símbolo FS, observe, obrigatoriamente, as informações relativas à instalação mecânica das publicações adicionais a estas instruções de operação e/ou os respectivos manuais.

4.1 Antes de começar



ATENÇÃO!

Garanta que a posição de montagem está de acordo com as informações indicadas na chapa de características!

Monte o accionamento apenas quando todas as condições seguintes forem cumpridas:

- Os valores especificados na chapa de características do accionamento correspondem aos dados da tensão de alimentação ou da tensão de saída do variador/conversor
- O accionamento n\u00e3o est\u00e1 danificado (nenhum dano resultante do transporte ou armazenamento)
- É garantido que os seguintes requisitos são cumpridos:
 - temperatura ambiente entre –20 °C e +40 °C.
 - Note que a gama de temperaturas do redutor também pode ser restringida (consulte as instruções de operação do redutor)
 - nenhum óleo, ácido, gás, vapor, radiação, etc.
 - altitude máx. de instalação 1000 m acima do nível do mar.
 Consulte o capítulo "Altitude de instalação" (→ pág. 27).
 - são observadas as restrições para os encoders.
 - versão especial: o accionamento está configurado de acordo com as condições ambientais.

As informações mencionadas referem-se a encomendas standard. Se forem encomendados accionamentos não standard, é possível que as condições sejam diferentes. Observe as condições diferentes na nota de confirmação da encomenda.





4.2 Instalação mecânica

4.2.1 Trabalho preliminar

As pontas dos veios do motor devem estar completamente limpas de agentes anticorrosivos, sujidades e outras substâncias semelhantes (use um solvente disponível comercialmente). O solvente não deve entrar em contacto com os rolamentos nem os anéis de vedação – danos no material!

Motores com rolamentos reforçados




Armazenamento prolongado de motores

▲ CUIDADO!

Motores com rolamentos reforçados não devem funcionar sem cargas radiais. Perigo de danificação do rolamento.

- Tenha em consideração que um período de armazenamento superior a um ano conduz a uma redução em 10 % por ano da vida útil da massa lubrificante nos rolamentos de esferas.
- Motores equipados com dispositivo de relubrificação armazenados durante um período superior a 5 anos devem ser lubrificados antes de serem colocados em funcionamento. Observe as informações indicadas na chapa de lubrificação do motor.
- Verifique se houve infiltração de humidade no motor devido a um longo período de armazenamento. Para isso, é necessário medir a resistência do isolamento (tensão de medição 500 V).

A resistência do isolamento (ver gráfico abaixo) varia em grande medida com a temperatura! Se a resistência do isolamento não for suficiente, o motor deverá ser sujeito a secagem.



173323019




Secagem do motor

Aqueça o motor:


- · com ar quente ou
- · usando um transformador de isolamento
 - Ligue os enrolamentos em série (ver figuras seguintes)
 - Tensão alternada auxiliar máx. de 10 % da tensão nominal com máx. 20 % da corrente nominal

Ligação para o esquema de ligações R13:




[1] Transformador

Ligação para o esquema de ligações R72:



- [1] Placas de terminais do motor
- [2] Transformador

Ligação para o esquema de ligações R76:



- [1] Placa de terminais do motor
- [2] Transformador



Instalação mecânica Instalação mecânica

Termine o processo de secagem quando a resistência de isolamento exceder o valor mínimo.

Verifique a caixa de terminais para ver se:

- · o interior está limpo e seco,
- os componentes de ligação e fixação não apresentam sinais de corrosão,
- a junta e as superfícies de vedação estão em ordem,
- os bucins de cabos estão em perfeito estado; se não for o caso, limpe ou substitua-os.

Montagem do encoder não SEW Se foi encomendado um accionamento com encoder não SEW, a SEW-EURODRIVE fornece o accionamento com acoplamento montado. Este acoplamento deverá ser desmontado se o accionamento funcionar sem encoder não SEW.

4.2.2 Instalação do motor



▲ CUIDADO!

Arestas pontiagudas devido ao escatel aberto.

Ferimentos ligeiros.

- · Enfiar a chaveta no escatel.
- Colocar o tubo de protecção no veio.
- Instale o moto-redutor apenas na posição especificada e sobre uma estrutura de suporte nivelada, livre de vibrações, rígida e resistente a torções.
- Alinhe cuidadosamente o moto-redutor e a máquina, de forma a evitar cargas não permitidas no veio de saída. Observe as forças axiais e radiais admitidas.
- Não dê pancadas nem martele na ponta do veio.
- Proteja os motores da versão com montagem vertical (M4/V1) contra a penetração de objectos ou líquidos com uma cobertura adequada, por ex., com a opção /C "Chapéu de protecção".
- Garanta que o ar de arrefecimento circula sem obstruções e não deixe entrar ar aquecido vindo de outros agregados.
- Equilibre os componentes a montar no veio com meia chaveta (os veios do motor estão equilibrados com meia chaveta).
- Todos os furos de drenagem de água de condensação estão fechados com bujões. Estes bujões não devem ser removidos pois, em tal caso, deixa de ser garantido o índice mais elevado de protecção do motor.
- Em motores-freio equipados com desbloqueador manual do freio, aparafuse a alavanca manual (no caso de desbloqueio manual de retorno automático HR) ou o perno roscado (no caso de desbloqueio manual com retenção HF).





Instalação em áreas húmidas ou em locais abertos

- Se possível, disponha a caixa de terminais de forma a que as entradas dos cabos figuem orientadas para baixo.
- Aplique vedante nas roscas dos bucins e dos bujões e aperte-os. Aplique depois uma nova camada de vedante.
- Vede bem as entradas dos cabos.
- Limpe completamente as superfícies de vedação da caixa de terminais e da respectiva tampa antes de as tornar a montar; cole as juntas numa das faces. Substitua as juntas danificadas!
- Se necessário, retoque a camada de produto anticorrosivo (em especial, nos anéis de suspensão para o transporte).
- Verifique o índice de protecção.

4.2.3 Tolerâncias de instalação

| Ponta do veio | Flange | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Tolerância diamétrica de acordo com a norma EN 50347 ISO j6 para Ø ≤ 28 mm ISO k6 para Ø ≥ 38 mm até ≤ 48 mm ISO m6 com Ø ≥ 55 mm Furo de centragem de acordo com a norma DIN 332, forma DR | Tolerância dos ressaltos de centragem de acordo com EN 50347 • ISO j6 para Ø ≤ 250 mm • ISO h6 com Ø ≥ 300 mm | | | |



Instalação eléctrica Determinações adicionais

5 Instalação eléctrica

i

NOTA

- Ao efectuar a instalação, é fundamental agir de acordo com as informações de segurança apresentadas no capítulo 2!
- Para comutar o motor e o freio, devem ser usados contactores da classe AC-3 de acordo com a norma EN 60947-4-1.

Se o motor possuir componentes de segurança, deve ser observada a seguinte informação de segurança:



A PERIGO!

Colocação fora de serviço dos dispositivos de segurança funcional.

Morte ou ferimentos graves.

- Os trabalhos em componentes de segurança funcional devem ser realizados apenas por técnicos especializados.
- Os trabalhos em componentes de segurança funcional têm de ser realizados seguindo rigorosamente as indicações apresentadas nestas instruções de operação e respectivas publicações adicionais. Perda do direito à garantia se tal não for feito.

5.1 Determinações adicionais

Ao projectar e instalar sistemas eléctricos, devem ser sempre cumpridas as determinações gerais aplicáveis respeitantes à instalação para dispositivos eléctricos de baixa tensão (por ex., DIN IEC 60364, DIN EN 50110).

5.2 Utilização dos esquemas de ligações

O motor só pode ser ligado de acordo com o(s) esquema(s) de ligações fornecido(s) juntamente com o motor. **Não ligue nem coloque o motor em funcionamento no caso de faltar o esquema de ligações.** Os esquemas de ligações válidos podem ser obtidos gratuitamente na SEW-EURODRIVE.

5.3 Indicações para a ligação dos cabos

Durante a instalação, respeite as informações de segurança.

5.3.1 Protecção do rectificador do freio contra interferências

A fim de proteger o rectificador do freio contra interferências eléctricas, os cabos do freio não blindados devem ser instalados separadamente dos cabos de alimentação comutada. Os cabos de potência comutados incluem em particular:

- Cabos de saída de variadores/conversores e servocontroladores, arrancadores suaves e dispositivos de frenagem
- Cabos de alimentação para resistências de frenagem e opções similares





5.3.2 Protecção dos dispositivos de protecção do motor contra interferências

A fim de proteger os dispositivos de protecção de motores SEW (sensores de temperatura TF, termóstatos de enrolamento TH) contra interferências eléctricas:

- Passe os cabos blindados de alimentação separadamente e os cabos de potência comutada na mesma conduta.
- Não passe os cabos de alimentação não blindados e os cabos de potência comutada na mesma conduta.

5.4 Considerações especiais para operação com conversores de frequência


No caso de motores alimentados por conversor, respeite as instruções de cablagem do fabricante dos conversores de frequência. Siga impreterivelmente as instruções de operação do conversor de frequência.

5.4.1 Motor instalado no conversor de frequência da SEW

A SEW-EURODRIVE testou o funcionamento de motores ligados a conversores de frequência da SEW. Através dos testes foi confirmada a resistência eléctrica necessária dos motores e as rotinas de colocação em funcionamento foram ajustadas aos dados do motor. Os motores da série DR podem funcionar sem problemas com todos os conversores de frequência da SEW-EURODRIVE. Efectue os passos da colocação em funcionamento do motor apresentados nas instruções de operação do conversor de frequência.

5.4.2 Motor instalado no conversor de frequência não SEW

É permitida a operação de motores SEW em conversores de frequência não-SEW se as tensões de impulso nos terminais do motor, apresentadas na seguinte figura, não forem ultrapassadas.



- [1] Tensão de impulso para motores DR com isolamento reforçado (../RI)
- [2] Tensão de impulso permitida para padrão DR
- [3] Tensão de impulso permitida segundo IEC 60034-17

Instalação eléctrica Melhoramento da ligação à terra (EMC)

NOTA



O gráfico aplica-se à operação motora do motor. Se a tensão de impulso permitida for excedida, têm de ser implementadas medidas de restrição, como por ex., filtros, indutâncias, ou cabos de motor especiais. Informe-se junto ao fabricante do conversor de frequência.


5.5 Melhoramento da ligação à terra (EMC)

Para uma ligação à terra melhorada com uma impedância baixa a frequências elevadas, recomendam-se as seguintes ligações. A SEW-EURODRIVE recomenda elementos de ligação protegidos contra corrosão, preferencialmente com revestimento niquelado.

5.5.1 Tamanhos DR.71-DR.132:

Tamanhos DR.71-DR.132

- 1 Parafuso ranhurado DIN 7500 M5 x 12
- 1 Arruela ISO 7090
- 1 Arruela dentada DIN 6798



- [1] Utilização do furo pré-moldado da caixa de terminais (motor-freio)
- [2] Criação de um furo na caixa do estator, com \emptyset = 4.6 e $t_{máx}$ = 11.5


Ligação alternativa para unidades dos tamanhos DR.71-DR.132:

Tamanhos DR.71-DR.132

- 1 Parafuso ranhurado DIN 7500 M5 x 12
- 1 Arruela ISO 7090
- 1 Arruela dentada DIN 6798








[1] Utilização do furo pré-moldado do estator

5.5.2 Tamanhos DR.160-DR.315:

| Tama | Tamanhos DR.160-DR.225 | | Tamanho DR.315 | | | | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| • 1. | Parafuso sextavado ISO 4017 M8 x 20 Arruela ISO 7090 Arruela dentada DIN 6798 | • | 1 Parafuso sextavado ISO 4017 M12 x 30 1 Arruela ISO 7090 1 Arruela dentada DIN 6798 | | | | |



[1] Utilização do parafuso de ligação à terra da caixa de terminais

5.6 Considerações especiais para operação pára-arranque

Na operação pára-arranque, é necessário prevenir qualquer avaria no dispositivo de comutação através de ligações apropriadas. A norma EN 60204 (Equipamento Eléctrico de Máquinas) exige a supressão de interferências nos enrolamentos do motor para proteger controladores numéricos ou controladores lógicos programáveis. A SEW-EURODRIVE recomenda a instalação de circuitos de protecção na comutação, pois este processo de comutação é geralmente causa de interferências.






Considerações especiais para motores de binário e motores de baixa velocidade

5.7 Considerações especiais para motores de binário e motores de baixa velocidade

Devido à concepção, podem ocorrer tensões induzidas elevadas quando são desligados motores de binário e motores com elevado número de pólos (motores de baixa velocidade). A SEW-EURODRIVE recomenda um circuito com varistores para a protecção conforme a figura abaixo. O tamanho dos varistores depende, entre outros factores, da frequência de arranque – respeite o projecto!






5.8 Condições ambientais durante o funcionamento

5.8.1 Temperatura ambiente

Se a chapa de características não indicar nada em contrário, deve respeitar-se a gama de temperaturas de -20 °C a +40 °C. Motores adequados a temperaturas ambiente mais elevadas ou mais baixas têm indicações especiais na chapa de características.

5.8.2 Altitude de instalação

A altitude máxima de instalação de 1000 m acima do nível do mar não deve ser excedida. Caso contrário, ocorre uma perda de potência com o factor f_H, como apresentado no gráfico abaixo.



A redução da potência nominal deve ser calculada usando a seguinte fórmula:

$$P_{N1} = P_N \times f_H$$

P_{N1} = Potência nominal reduzida [kW]

P_N = Potência nominal [kW]

= Factor de redução devido à altitude de instalação

5.8.3 Radiação prejudicial

Os motores não podem ser sujeitos a radiações perigosas (por ex., radiação ionizante). Se necessário consulte a SEW-EURODRIVE.

5.8.4 **Juntas**

Em regra, os motores trifásicos DR. estão providos de juntas de NBR.

Se os motores forem utilizados em ambientes com impacto ambiental elevado, por ex., valores de ozono mais elevados, as unidades poderão ser opcionalmente equipadas com juntas de alta qualidade de EPDM ou FKM. Em caso de dúvida em relação ao impacto ambiental, contacte a SEW-EURODRIVE.

Instalação eléctrica Ligação do motor

5.9 Ligação do motor


NOTA




A caixa de terminais não pode conter objectos estranhos, sujidade ou humidade. Feche hermeticamente entradas para cabos não utilizadas e a própria caixa, para impedir a infiltração de água e de poeira.

- De acordo com o esquema de ligações fornecido
- · Verifique a secção transversal do cabo
- · Coloque os shunts correctamente
- Aperte bem as ligações e o condutor de protecção
- Na caixa de terminais, inspeccione os terminais de enrolamento e, se necessário, aperte-os bem

5.9.1 Ligação do motor através da caixa de terminais segundo o esquema de ligações R13







- [1] Shunt
- [2] Perno de ligação
- [3] Porca com flange
- [4] Placa de terminais
- [5] Ligação do cliente
- [6] Ligação do cliente com cabo de ligação dividido



5.9.2 Ligação do motor através da caixa de terminais segundo o esquema de ligações R72







- [1] Shunt[2] Perno de ligação[3] Porca com flange
- [4] Placa de terminais
- [5] Ligação do cliente
- [6] Placa de designação da ligação



5.9.3 Ligação do motor através da caixa de terminais segundo o esquema de ligações R76





- [1] Shunt
- [2] Perno de ligação [3] Porca com flange
- [4] Placa de terminais
- [5] Ligação do cliente

NOTA



Para a mudança de alta tensão para baixa tensão, é necessário alterar as ligações de 3 derivações de enrolamento.

Os cabos identificados com U3 (T7), V3 (T8) e W3 (T9) têm de ser ligados de maneira diferente.

- U3 (T7) de U2 (T4) para U1 (T1)
- V3 (T8) de V2 (T5) para V1 (T2)
- W3 (T9) de W2 (T6) para W1 (T3)

A mudança de baixa tensão para alta tensão deve ser feito de modo inverso.

Em ambos os casos, o cliente deve criar uma ligação em U1 (T1), V1 (T2) e W1(T3). Uma alteração do sentido de rotação é feita trocando 2 fios de alimentação.

Instalação eléctrica Ligação do motor



5.9.4 Ligação do motor através da caixa de terminais

Dependendo da versão eléctrica, os motores são fornecidos e ligados de diversos modos. Instale os shunts de acordo com o esquema de ligações e aperte-os firmemente. Observe os binários de aperto especificados nas tabelas seguintes.

| | | N | lotores dos ta | manhos DR.71-DR.100 | | | |
|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|
| Perno de ligação | Binário de aperto da porca sextavada | Ligação do cliente | Versão | Tipo de ligação | Kit de entrega | Perno de ligação PE | Versão |
| Ø | | Secção transversal | | | | Ø | |
| M4 | 1.6 Nm (14.2 lb-in) | ≤ 1.5 mm ² (AWG 16) | 1a | Fio rígido Ponteira do condutor | Shunts pré-montados | | |
| | | ≤ 6 mm ² (AWG 10) | 1b | Terminal de olhal para cabo | Shunts pré-montados | | |
| | | ≤ 6 mm ² (AWG 10) | 2 | Terminal de olhal para cabo | Pequenos acessó- rios de ligação fornecidos em saco plástico | | |
| M5 | 2.0 Nm (17.7 lb-in) | ≤ 2,5 mm ² (AWG 14) | 1a | Fio rígido Ponteira do condutor | Shunts pré-montados | M5 | 4 |
| | | ≤ 16 mm ² (AWG 6) | 1b | Terminal de olhal para cabo | Shunts pré-montados | · | 7 |
| | | ≤ 16 mm ² (AWG 6) | 2 | Terminal de olhal para cabo | Pequenos acessó- rios de ligação fornecidos em saco plástico | | |
| M6 | 3.0 Nm (26.5 lb-in) | ≤ 35 mm ² (AWG 2) | 3 | Terminal de olhal para cabo | Pequenos acessó- rios de ligação fornecidos em saco plástico | | |

| | Motores dos tamanhos DR.112-DR.132 | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------|------------------------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|--|--|--|
| Perno de ligação | Binário de aperto da porca sextavada | Ligação do cliente | Versão | Tipo de ligação | Kit de entrega | Perno de ligação PE | Versão | | | |
| Ø | | Secção transversal | | | | Ø | | | | |
| M5 | 2.0 Nm (17.7 lb-in) | ≤ 2,5 mm² (AWG 14) | 1a | Fio rígido Ponteira do condutor | Shunts pré-montados | | | | | |
| | | ≤ 16 mm² (AWG 6) | 1b | Terminal de olhal para cabo | Shunts pré-montados | | | | | |
| | | ≤ 16 mm ² (AWG 6) | 2 | Terminal de olhal para cabo | Pequenos acessó- rios de ligação fornecidos em saco plástico | M5 | 4 | | | |
| M6 | 3.0 Nm (26.5 lb-in) | ≤ 35 mm ² (AWG 2) | 3 | Terminal de olhal para cabo | Pequenos acessó- rios de ligação fornecidos em saco plástico | | | | | |

| | Motores do tamanho DR.160 | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|--|--|--|--|
| Perno de ligação | Binário de aperto da porca sextavada | Ligação do cliente | Versão | Tipo de ligação | Kit de entrega | Perno de ligação PE | Versão | | | | |
| Ø | | Secção transversal | | | | Ø | | | | | |
| M6 | 3.0 Nm (26.5 lb-in) | ≤ 35 mm² (AWG 2) | 3 | Terminal de olhal para cabo | Pequenos aces- sórios de ligação fornecidos em saco plástico | M8 | 5 | | | | |
| M8 | 6.0 Nm (53.1 lb-in) | ≤ 70 mm ² (AWG 2/0) | 3 | Terminal de olhal para cabo | Pequenos acessórios de ligação fornecidos em saco plástico | M10 | 5 | | | | |

Instalação eléctrica Ligação do motor


| | Motores dos tamanhos DR.180-DR.225 | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|--|--|--|--|
| Perno de ligação | Binário de aperto da porca sextavada | Ligação do cliente | Versão | Tipo de ligação | Kit de entrega | Perno de ligação PE | Versão | | | | |
| Ø | | Secção transversal | | | | Ø | | | | | |
| M8 | 6.0 Nm (53.1 lb-in) | ≤ 70 mm² (AWG 2/0) | 3 | Terminal de olhal para cabo | Pequenos aces- sórios de ligação fornecidos em saco plástico | M8 | 5 | | | | |
| M10 | 10 Nm (88.5 lb-in) | ≤ 95 mm ² (AWG 3/0) | 3 | Terminal de olhal para cabo | Pequenos acessó- rios de ligação fornecidos em saco plástico | M10 | 5 | | | | |
| M12 | 15.5 Nm (137.2 lb-in) | ≤ 95 mm ² (AWG 3/0) | 3 | Terminal de olhal para cabo | Pequenos acessó- rios de ligação fornecidos em saco plástico | M10 | 5 | | | | |

| Motores do tamanho DR.315 | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------|--------------------|------------------|--------------------------------|--------|--|--|--|
| Perno de ligação Ø | Binário de aperto da porca sextavada | Ligação do cliente Secção | Versão | Tipo de ligação | Kit de entrega | Perno de ligação PE Ø | Versão | | | |
| | | transversal | | | | | | | | |
| M12 | 15.5 Nm (137.2 lb-in) | ≤ 95 mm² (AWG 3/0) | 3 | Terminal de | Peças de ligação | M12 | 5 | | | |
| M16 | 30 Nm (265.5 lb-in) | ≤ 120 mm² (AWG 4/0) | | olhal para cabo | pré-montadas | 10112 | 5 | | | |

As versões em negrito são válidas na operação S1 para as tensões e frequências standard, de acordo com as especificações do catálogo. Versões alternativas podem ter outras ligações, por ex., pernos de ligação com diâmetros diferentes e/ou um outro kit de entrega.



Versão 1a




- [1] Ligação externa [2] Perno de ligação [3] Porca com flange [4] Shunt [5] Anilha terminal

- [6] Ligação do enrolamento com terminal Stocko



Versão 1b




88864779

- [1] Ligação externa com terminal de olhal para cabo, por ex., segundo DIN 46237 ou DIN 46234
- [2] Perno de ligação [3] Porca com flange [4] Shunt

- [5] Anilha terminal
- [6] Ligação do enrolamento com terminal Stocko


Versão 2



- 185439371
- [1] Perno de ligação
- [2] Anel de pressão
- [3] Anilha terminal
 [4] Ligação do enrolamento
 [5] Porca superior
- [6] Anilha
- [7] Ligação externa com terminal de olhal para cabo, por ex., segundo DIN 46237 ou DIN 46234
- [8] Porca inferior



Versão 3





- [1] Ligação externa com terminal de olhal para cabo, por ex., segundo DIN 46237 ou DIN 46234 [2] Perno de ligação [3] Porca superior

- [4] Anilha [5] Shunt

- [6] Porca inferior[7] Ligação do enrolamento com terminal de olhal para cabo[8] Arruela dentada

Versão 4






- [1] Caixa de terminais[2] Estribo de aperto[3] Condutor de ligação à terra (PE)
- [4] Anel de pressão
- [5] Parafuso sextavado





Instalação eléctrica Ligação do motor


Versão 5



- [1] Porca sextavada
 [2] Arruela
 [3] Condutor PE com terminal para cabo
 [4] Arruela dentada
 [5] Perno roscado
 [6] Caixa de terminais



5.9.5 Ligação do motor através do conector de ficha IS



A base do conector IS vem completamente ligada de fábrica, incluindo opções adicionais, tais como rectificador de freio. A parte superior do conector IS também faz parte do kit fornecido e deve ser ligada de acordo com o esquema de ligações.



A AVISO!

Falta de ligação da terra devido a montagem incorrecta.

Morte ou ferimentos graves.

- Ao efectuar a instalação, é essencial observar as indicações de segurança descritas no capítulo 2.
- Aperte os parafusos de fixação do conector IS correctamente com binário de 2 Nm (17.7 lb-in), pois estes parafusos são também usados para efectuar o contacto do condutor de terra.

O conector IS tem a aprovação CSA para tensões até 600 V. Nota para a utilização de acordo com as regulamentações CSA: Aperte os parafusos dos terminais M3 com binário de 0,5 Nm (4.4 lb-in)! Observe os valores das secções transversais dos cabos de acordo com American Wire Gauge (AWG) como indicado na tabela seguinte!

Secção transversal do cabo

Garanta que o tipo do cabo está de acordo com as normas aplicáveis. As correntes nominais estão indicadas na chapa de características do motor. As secções transversais permitidas são apresentadas na tabela abaixo.

| Sem ligações de terminais variáveis | Com ligações de terminais variáveis | Cabo de ligação | Dupla ligação (motor e freio/SR) |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| 0.25 – 4.0 mm ² | 0.25 – 2.5 mm ² | máx. 1.5 mm² | máx. 1 x 2.5 e 1 x 1.5 mm ² |
| AWG 24 – 12 | AWG 24 – 14 | máx. AWG 16 | máx. 1 x AWG 14 e 1 x AWG 16 |



Instalação eléctrica Ligação do motor

Ligação da parte superior do conector

- Remova os parafusos da tampa:
 - Remova a tampa
- Desaperte os parafusos da parte superior do conector:
 - Remova a parte superior do conector da tampa
- Descarne o cabo de ligação:
 - Corte o isolamento dos cabos de ligação em aprox. 9 mm
- Passe o cabo através do bucim

Ligação de acordo com o esquema de ligações R83

- Ligue os condutores de acordo com o esquema de ligações:
 - Aperte cuidadosamente os parafusos dos terminais!
- Instale o conector (→ Secção "Instalação do conector")


Ligação de acordo com o esquema de ligações R81

Para arranque $\bot I \triangle$:

- Ligação com 6 condutores:
 - Aperte cuidadosamente os parafusos dos terminais!
 - Contactores do motor no quadro eléctrico
- Instale o conector (→ Secção "Instalação do conector")

- Efectue a ligação de acordo com o esquema de ligações
- Instale o shunt variável de acordo com o modo de operação desejado (\curlywedge ou \triangle) como ilustrado nas figuras seguintes
- Instale o conector (→ Secção "Instalação do conector")





798606859







Controlador do freio BSR – preparação do shunt variável

Para operação em 人:

No lado ↓ do shunt variável, corte apenas o pino metálico brilhante do dente marcado na posição horizontal – protecção contra contactos acidentais!







798779147

Para operação em △:

No lado \triangle do shunt variável, corte completamente os 2 dentes marcados na posição horizontal.





798777483

Ligação de acordo com o esquema de ligações R81 para operação em ↓ ou △ com dupla ligação do terminal

- No terminal para dupla ligação:
 - Ligue o cabo do shunt
- De acordo com a operação pretendida:
 - insira o cabo de ligação no shunt variável
- Instale o shunt variável
- No terminal para dupla ligação:
 - ligue os terminais do motor por cima do shunt variável
- · Ligue os restantes terminais de acordo com o esquema de ligações
- Instale o conector (→ Secção "Instalação do conector")



798780811

Instala Ligação

Instalação eléctrica Ligação do motor

Instalação do conector


A tampa de fixação do conector IS pode ser aparafusada à base do conector de acordo com a posição desejada do cabo de alimentação. A secção superior do conector, ilustrada na figura abaixo, deve ser instalada inicialmente na tampa de fixação do conector em concordância com a posição da secção inferior do conector:


- Defina a posição de montagem pretendida.
- Instale a parte superior do conector na tampa de fixação em concordância com a posição de montagem.
- · Feche o conector.
- · Aperte os bucins dos cabos.




798978827

Posição de montagem da parte superior do conector na tampa de fixação









798785163



5.9.6 Ligação do motor através dos conectores de ficha AB.., AD.., AM.., AK.., AC.., AS





798984587

Os sistemas de conectores AB.., AD.., AM.., AK.., AC.. e AS.. instalados baseiam-se nos sistemas de conectores da firma Harting.

AB.., AD.., AM.., AK.. Han Modular[®]
 AC.., AS.. Han 10E / 10ES

Os conectores encontram-se instalados na face lateral da caixa de terminais e são bloqueados com uma ou duas abraçadeiras na caixa de terminais.

A aprovação UL foi concedida aos conectores de ficha.


Os contra-conectores com contactos de tomada não pertencem ao kit de entrega.


O índice de protecção só é válido e aplicado quando os contra-conectores estiverem encaixados e devidamente bloqueados.

Instalação eléctrica Ligação do motor

5.9.7 Ligação do motor através da régua de terminais KCC

- De acordo com o esquema de ligações fornecido
- Verifique a secção transversal máxima permitida para o cabo:
 - 4 mm² (AWG 12), cabos rígidos
 - 4 mm² (AWG 12), cabos flexíveis
 - 2,5 mm² (AWG 14), cabos flexíveis com ponteira
- Na caixa de terminais, inspeccione os terminais do enrolamento e, se necessário, aperte-os bem
- · Comprimento a ser descarnado: 10 a 12 mm









5.9.8 Ligação do motor através da régua de terminais KC1

- De acordo com o esquema de ligações fornecido
- Verifique a secção transversal máxima permitida para o cabo:
 - 2,5 mm² (AWG 14), cabos rígidos
 - 2,5 mm² (AWG 14), cabos flexíveis
 - 1,5 mm² (AWG 16), cabos flexíveis com ponteira
- Comprimento a ser descarnado: 8 a 9 mm





Instalação eléctrica Ligação do freio

5.10 Ligação do freio

O freio é desbloqueado electricamente. O freio é aplicado mecanicamente depois da tensão ter sido desligada.

A AVISO!

Perigo de esmagamento, por ex., devido a queda da carga suspensa.

Morte ou ferimentos graves.

- Cumpra as regulamentações fornecidas pelas organizações profissionais correspondentes à segurança no que respeita à protecção devido a falta de fase e respectivos circuitos / alterações de circuitos!
- Ligue o freio de acordo com o esquema de ligações fornecido.
- Considerando a tensão contínua a ser comutada e a carga de corrente elevada, é necessário utilizar contactores de freio específicos ou contactores de corrente alternada com contactos da categoria de utilização AC-3 segundo EN 60947-4-1.

5.10.1 Ligação do rectificador do freio

O disco do freio CC é alimentado a partir de um sistema de controlo do freio com circuito de protecção. A sua instalação pode ser feita na parte inferior da caixa de terminais IS ou no quadro eléctrico.

- Verifique as secções transversais do cabo correntes de frenagem (ver capítulo "Informação técnica")
- Ligue o sistema de controlo do freio de acordo com o esquema de ligações fornecido
- Nos motores da classe de temperatura 180 (H), o rectificador do freio e o controlador do freio devem ser normalmente instalados dentro do quadro eléctrico. Se forem encomendados e fornecidos motores-freio com placa de isolamento, a caixa de terminais está termicamente isolada do motor-freio. Nestes casos, o rectificador do freio e o controlador do freio poderão ser instalados dentro da caixa de terminais. A placa de isolamento eleva a caixa de terminais em 9 mm.





5.10.2 Ligação da unidade de diagnóstico DUB

A unidade de diagnóstico deve ser ligada de acordo com os esquemas de ligações fornecidos com o motor. A tensão de ligação máxima permitida é de 250 V_{CA} , com uma corrente máxima de 6 A. Em caso de baixa tensão, só pode ser ligada uma tensão de, no máximo, 24 V_{CA} ou 24 V_{CC} e 0,1 A. Uma alteração posterior para baixa tensão não é permitida.

| Monitorização das funções | Monitorização do desgaste | Monitorização das funções e do desgaste |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1] BK [2] BN1 BU1 | [1] BK [2] BN1 BU1 | [1] BK [3] BN1 [2] BN1 [2] BN2 [2] |
| [1] Freio [2] Micro-interruptor MP321-1MS | [1] Freio [2] Micro-interruptor MP321-1MS | [1] Freio [2] Micro-interruptor MP321-1MS [3] Monitorização das funções [4] Monitorização do desgaste |
| 1145889675 | 1145887755 | 1145885835 |



5.11 Equipamento adicional

O equipamento adicional deve ser ligado de acordo com o(s) esquema(s) de ligações fornecido(s) juntamente com o motor. **Não ligue nem coloque o equipamento adicional em funcionamento no caso de faltar o esquema de ligações.** Os esquemas de ligações válidos podem ser obtidos gratuitamente na SEW-EURODRIVE.

5.11.1 Sensor de temperatura TF



ATENÇÃO!

Destruição do sensor de temperatura devido a sobreaquecimento.

Perigo de danificação do sistema de accionamento.

Não ligar tensões > 30 V ao sensor de temperatura TF.

Os sensores de temperatura de coeficiente positivo correspondem à norma DIN 44082. Medição da resistência de controlo (múltimetro com U ≤ 2,5 V ou I < 1 mA):

Valores de medição normais: 20...500 Ω, resistência térmica > 4000 Ω

Ao usar o sensor de temperatura para a monitorização da temperatura, tem que ser activada a função de avaliação, a fim de ser garantido um isolamento seguro do circuito do sensor de temperatura. Em caso de sobre-temperatura, uma função de protecção térmica deve actuar de imediato.

5.11.2 Termóstatos de enrolamento TH

Os termóstatos são ligados em série por defeito e abrem quando a temperatura aprovada para os enrolamentos é excedida. Podem ser ligados ao circuito de monitorização.

| | V _{CA} | V | СС | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----|--|
| Tensão [V] | 250 | 60 | 24 | |
| Corrente (cos φ = 1.0) [A] | 2.5 | 1.0 | 1.6 | |
| Corrente (cos φ = 0.6) [A] | 1.6 | | | |
| Resistência máx. de contacto 1 Ohm a 5 V _{CC} = / 1 mA | | | | |



5.11.3 Sensor de temperatura KTY84-130




ATENÇÃO!

O isolamento do sensor de temperatura e o enrolamento do motor poderão ser danificados devido a um autoaquecimento demasiado elevado do sensor de temperatura. Perigo de danificação do sistema de accionamento.

- Evite correntes > 4 mA no circuito de corrente do KTY.
- Garanta que o KTY está correctamente ligado, de forma a permitir uma avaliação correcta do sensor de temperatura. Observe a polaridade correcta.

A curva característica apresentada na figura seguinte indica a curva de resistência para uma corrente de medição de 2 mA e ligação correcta da polaridade, em função da temperatura do motor.



| Informação técnica | KTY84 - 130 |
|--------------------------------|--------------------------|
| Ligação | Vermelho (+) Azul (-) |
| Resistência total a 20 – 25° C | 540 Ω < R < 640 Ω |
| Corrente de verificação | < 3 mA |

Instalação eléctrica Equipamento adicional

5.11.4 Medição da temperatura PT100




ATENÇÃO!

O isolamento do sensor de temperatura e o enrolamento do motor poderão ser danificados devido a um autoaquecimento demasiado elevado do sensor de temperatura. Perigo de danificação do sistema de accionamento.

- Evite correntes > 4 mA no circuito de corrente do PT100.
- Garanta que o PT100 está correctamente ligado, de forma a permitir uma avaliação correcta do sensor de temperatura. Observe a polaridade correcta.

A curva característica apresentada na figura seguinte indica a curva de resistência em função da temperatura do motor.



| Informação técnica | PT100 |
|------------------------------------|-------------------|
| Ligação | Vermelho / Branco |
| Resistência a 20 – 25 °C por PT100 | 107 Ω < R < 110 Ω |
| Corrente de verificação | < 3 mA |





5.11.5 Ventilação forçada V

- Ligação em caixa de terminais separada
- Secção transversal máx. de ligação: 3 × 1,5 mm² (3 × AWG 15)
- Bucim M16 × 1,5

| Tamanho do motor | Modo de operação / Ligação | Frequência Hz | Tensão V |
|------------------|------------------------------------|---------------|-----------|
| DR.71-DR.132 | $1 \sim CA \perp^{1)} (\triangle)$ | 50 | 100 – 127 |
| DR.71-DR.132 | 3 ~ CA ↓ | 50 | 175 – 220 |
| DR.71-DR.132 | 3 ~ CA △ | 50 | 100 – 127 |
| DR.71-DR.180 | $1 \sim CA \perp^{1)} (\triangle)$ | 50 | 230 – 277 |
| DR.71-DR.315 | 3 ~ CA ↓ | 50 | 346 – 500 |
| DR.71-DR.315 | 3 ~ CA △ | 50 | 200 – 290 |

1) Ligação em triângulo Steinmetz

| Tamanho do motor | Modo de operação / Ligação | Frequência Hz | Tensão V |
|------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------|
| DR.71-DR.132 | $1 \sim \text{CA} \perp^{1)} (\triangle)$ | 60 | 100 – 135 |
| DR.71-DR.132 | 3 ~ CA ↓ | 60 | 175 – 230 |
| DR.71-DR.132 | 3 ~ CA △ | 60 | 100 – 135 |
| DR.71-DR.180 | $1 \sim CA \perp^{1)} (\triangle)$ | 60 | 230 – 277 |
| DR.71-DR.315 | 3 ~ CA ↓ | 60 | 380 – 575 |
| DR.71-DR.315 | 3 ~ CA △ | 60 | 220 – 330 |

¹⁾ Ligação em triângulo Steinmetz

| Tamanho do motor | Modo de operação / Ligação | Tensão V | |
|------------------|-------------------------------|----------|--|
| DR.71-DR.132 | 24 V _{CC} | 24 | |

NOTA




Consulte o esquema de ligações (\rightarrow pág. 130) para informação sobre a ligação da ventilação forçada V.


Instalação eléctrica Equipamento adicional


5.11.6 Fonte de alimentação comutada UWU52A

Na versão da ventilação forçada para 24 V_{CC} , é adicionalmente fornecida a fonte de alimentação comutada UWU52A (desde que esta unidade tenha sido encomendada). Se for indicada a referência, esta unidade pode ainda ser encomendada posteriormente.

A figura seguinte mostra a fonte de alimentação comutada UWU52A:







576533259

Entrada: 110 ... 240 V_{CA}; 1,04 – 0,61 A; 50 / 60 Hz

110 ... 300 V_{CC}; 0,65 – 0,23 A

Saída: 24 V_{CC} ; 2,5 A (40 °C)

24 V_{CC}; 2,0 A (55 °C)

Ligação: Terminais roscados 1,5 ... 2,5 mm², separáveis

Índice de protecção:

Referência: 0188 1817

IP20; fixação em suporte de calha EN 60715 TH35 no quadro eléctrico

5.11.7 Filtro de ar LF

O filtro de ar, é instalado antes do guarda ventilador. Para efeitos de limpeza, este filtro pode ser facilmente desmontado e remontado.

O filtro de ar montado impede a circulação e distribuição de poeira e outras partículas com o ar aspirado e o entupimento das vias entre as lamelas de arrefecimento.

Em ambientes com elevado grau de poeira, o filtro de ar impede a sujidade ou entupimento das lamelas de arrefecimento.

Em função do grau de poeira, o filtro de ar pode ser simplesmente limpo ou necessariamente substituído. Devido às características individuais da aplicação específica e da sua instalação, não é possível fornecer períodos de manutenção pré-definidos para o filtro.

| Informação técnica | Filtro de ar |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Certificações | Todas as certificações |
| Temperatura ambiente | -40 °C até +100 °C |
| Pode ser montado em motores dos seguintes tamanhos | DR.71 – DR.132 |
| Material do filtro | Viledon PSB290SG4 Fleece |





5.11.8 Visão geral dos encoders a instalar junto ao motor

Consulte os esquemas de ligações para informação sobre a ligação dos encoders incrementais:

| Encoder | Tamanho do motor | Tipo de encoder | Tipo de instalação | Alimen- tação | Sinal | Esquema de ligações |
|---------|---------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| ES7S | DR.71-132 | Encoder | Centrado com o veio | 730 V _{CC} | 1 Vss sen/cos | 68 180 xx 08 |
| ES7R | DR.71-132 | Encoder | Centrado com o veio | 730 V _{CC} | TTL (RS 422) | 68 179 xx 08 |
| ES7C | DR.71-132 | Encoder | Centrado com o veio | 4,530 V _{CC} | HTL / TTL (RS 422) | 68 179 xx 08 |
| AS7W | DR.71-132 | Encoder | Centrado com o veio | 730 V _{CC} | 1 Vss sen/cos | 68 181 xx 08 |
| AS7Y | DR.71-132 | Encoder | Centrado com o veio | 730 V _{CC} | 1 Vss sen/cos + SSI | 68 182 xx 07 |
| EG7S | DR.160-225 | Encoder | Centrado com o veio | 730 V _{CC} | 1 Vss sen/cos | 68 180 xx 08 |
| EG7R | DR.160-225 | Encoder | Centrado com o veio | 730 V _{CC} | TTL (RS 422) | 68 179 xx 08 |
| EG7C | DR.160-225 | Encoder | Centrado com o veio | 4,530 V _{CC} | HTL / TTL (RS 422) | 68 179 xx 08 |
| AG7W | DR.160-225 | Encoder | Centrado com o veio | 730 V _{CC} | 1 Vss sen/cos | 68 181 xx 08 |
| AG7Y | DR.160-225 | Encoder | Centrado com o veio | 730 V _{CC} | 1 Vss sen/cos + SSI | 68 182 xx 07 |
| EH7S | DR.315 | Encoder | Centrado com o veio | 1030 V _{CC} | 1 Vss sen/cos | 08 259 xx 07 |
| AH7Y | DR.315 | Encoder | Centrado com o veio | 930 V _{CC} | TTL + SSI (RS 422) | 08 259 xx 07 |

NOTA



- Carga oscilante máxima para encoder ≤ 10 g ≈ 100 m/s² (10 Hz ... 2 kHz)
- Resistência a impactos ≤ 100 g ≈ 1000 m/s² para DR.71-DR.225
- Resistência a impactos ≤ 200 g ≈ 2000 m/s² para DR.315



5.11.9 Visão geral dos encoders integrados no motor

| Encoder | Tamanho do motor | Alimentação | Sinais |
|---------|------------------|---------------------|-----------------------|
| EI71 | DR71-132 | 930 V _{CC} | HTL 1 ciclo/rotação |
| El72 | | | HTL 2 ciclos/rotação |
| EI76 | | | HTL 6 ciclos/rotação |
| EI7C | | | HTL 24 ciclos/rotação |

O LED fornece um sinal óptico segundo a seguinte tabela:

| Cor do LED | Canal A | Canal B | Canal /A | Canal /B |
|-----------------------------------|---------|---------|----------|----------|
| Cor de laranja (vermelho e verde) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vermelho | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Verde | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Desligado | 1 | 1 | 0 | 0 |

NOTA



Consulte o esquema de ligações para informação sobre a ligação do encoder integrado no motor.

- Consulte o capítulo "Esquemas de ligações" (→ pág. 123) para informação sobre a ligação via régua de terminais.
- Consulte o esquema de ligações fornecido para informação sobre a ligação via conector M12

5.11.10 Ligação do encoder

Tome especial atenção a todas as instruções de operação dos respectivos conversores/variadores quando ligar os encoders aos conversores/variadores!

- Comprimento máximo do cabo (variador/conversor encoder):
 - 100 m com capacitância do cabo ≤ 120 nF/km
- Secção transversal dos condutores: 0,20 ... 0,5 mm² (AWG 24 ... 20)
- Use cabos blindados com pares de condutores torcidos e efectue a ligação da blindagem através de uma grande área nas duas extremidades:
 - na tampa de ligação do encoder, no bucim ou no conector do encoder
 - no terminal blindado da electrónica do lado do conversor/variador ou na caixa da ficha Sub-D
- Passe os condutores do encoder à distância mínima de 200 mm dos cabos de potência.

5.11.11 Aquecimento de paragem

Observe a tensão máxima permitida indicada na chapa de características.

5.11.12 2ª Ponta do veio com protecção opcional

A SEW-EURODRIVE fornece o acessório opcional "2ª Ponta do veio" de série com chaveta instalada e protecção adicional por fita adesiva. De série, o veio não é fornecido com tampa de protecção. Esta pode ser encomendada como opção.

Os motores de tamanhos reduzidos até DR.132 são fornecidos com tampa de protecção. Em unidades de tamanho superior a DR.160, é utilizada uma capa plástica de protecção.







As figuras seguintes mostram as dimensões das tampas de protecção:

Tamanhos DR.71 - DR.132

Tamanhos DR.160 - DR.225





| 4 | Escatel | 79 | Capa de protecção | 1553 | Porca quadrada de retenção |
|----|---------------------------|-----|--------------------|--------|----------------------------------|
| 33 | Arruela | 83 | Parafuso sextavado | LB/LBS | Comprimento do motor/motor-freio |
| 34 | Parafuso auto-atarraxante | 361 | Tampa de protecção | 1) | Ver catálogo para dimensões |

| Tamanho do motor | DA | EA | L2 | L3 | L4 |
|------------------|----|-----|-------|-----|------|
| DR.71 | 11 | 23 | 80 | 2 | 91.5 |
| DR.80 | 14 | 30 | 93 | 2 | 95.5 |
| DR.90 | 14 | 30 | 86.5 | 2 | 89 |
| DR.100 | 14 | 30 | 86.5 | 2 | 89 |
| DR.112/132 | 19 | 40 | 122.5 | 3.5 | 125 |
| DR.160 | 28 | 60 | 122 | 3.5 | 124 |
| DR.180 | 38 | 80 | 122 | 3.5 | 122 |
| DR.200/225 | 48 | 110 | 122 | 5 | 122 |

As unidades do tamanho DR. 315 são fornecidas, de série, sem tampa de protecção.



Colocação em funcionamento

Pré-requisitos para a colocação em funcionamento

6 Colocação em funcionamento

6.1 Pré-requisitos para a colocação em funcionamento

i

NOTA

- Durante a instalação, é fundamental respeitar as informações de segurança apresentadas no capítulo 2 (→ pág. 7).
- Caso ocorram problemas, consulte o capítulo "Irregularidades durante a operação" (→ pág. 132)!

Se o motor possuir componentes de segurança, deve ser observada a seguinte informação de segurança:



▲ PERIGO!

Colocação fora de serviço dos dispositivos de segurança funcional.

Morte ou ferimentos graves.

- Os trabalhos em componentes de segurança funcional devem ser realizados apenas por técnicos especializados.
- Os trabalhos em componentes de segurança funcional têm de ser realizados seguindo rigorosamente as indicações apresentadas nestas instruções de operação e respectivas publicações adicionais. Perda do direito à garantia se tal não for feito.

6.1.1 Antes da colocação em funcionamento

Antes de colocar o equipamento em funcionamento, certifique-se que

- · o accionamento não está danificado nem bloqueado
- as instruções estipuladas no capítulo "Trabalho preliminar" (→ pág. 18) foram executadas após um período de armazenamento prolongado
- todas as ligações foram efectuadas correctamente
- o sentido de rotação do motor/moto-redutor está correcto
 - rotação do motor no sentido horário: U, V, W (T1, T2, T3) para L1, L2, L3
- todas as tampas de protecção foram instaladas correctamente
- todos os dispositivos de protecção do motor estão activos e regulados em função da corrente nominal do motor,
- · não existem outras fontes de perigo



Colocação em funcionamento

Pré-requisitos para a colocação em funcionamento



6.1.2 Durante a colocação em funcionamento

Durante a colocação em funcionamento garanta que:

- o motor roda sem problemas, i.e.
 - não existem sobrecargas
 - não existem oscilações na velocidade
 - não existem ruídos anormais
 - não existem vibrações anormais, etc.
- o valor correcto do binário de frenagem é escolhido em função da aplicação pretendida. Para mais informações, consulte o capítulo "Informação técnica" (→ pág. 104) e a chapa de características.

NOTA



Nos motores-freio com desbloqueador manual de retorno automático, a alavanca de desbloqueamento manual deve ser removida depois da colocação em funcionamento. Na parte externa do cárter do motor encontra-se um suporte para guardar a alavanca.






Colocação em funcionamento

Alteração do sentido de rotação bloqueado em motores com anti-retorno

6.2 Alteração do sentido de rotação bloqueado em motores com anti-retorno

6.2.1 Estrutura geral dos motores DR.71-DR.80 com anti-retorno



[35] Guarda ventilador

[36] Ventilador

[37] Anel de vedação

[42] Tampa do rolamento do anti-retorno

[44] Rolamento de esferas

[48] Anel distanciador

[62] Freio

[74] Anel da escora, completo


[75] Flange de vedação

[77] Parafuso

[78] Placa de aviso

[190] Anel de feltro

6.2.2 Estrutura geral dos motores DR.90-DR.315 com anti-retorno



[35] Guarda ventilador

[36] Ventilador

[37] Anel de vedação

[48] Anel distanciador

[62] Freio

[74] Anel da escora, completo

[78] Placa de aviso

[190] Anel de feltro

1142856331

[702] Caixa do anti-retorno, completa

[703] Parafuso de cabeça cilíndrica



6.2.3 Alteração do sentido de rotação bloqueado

O anti-retorno bloqueia um dos sentidos de rotação. O sentido de rotação está identificado através de uma seta no guarda ventilador do motor ou no cárter do moto-redutor.



▲ PERIGO!

Perigo de esmagamento devido a um arranque involuntário do accionamento.

Morte ou ferimentos graves.

- Antes de iniciar os trabalhos no motor, desligue a ventilação forçada da tensão (se instalada).
- · Proteja a unidade contra o arranque involuntário.
- · Tenha em atenção os seguintes passos!

Para alterar o sentido de rotação bloqueado proceda, da seguinte maneira:

- Se existente, remova a ventilação forçada e o encoder incremental.
 Consulte o capítulo "Trabalho preliminar para a manutenção do motor e do freio" (→ pág. 61).
- 2. Remova a tampa da flange ou o guarda ventilador [35]
- Nos motores DR.71-80: Remova a flange de vedação [75]
 Nos motores DR.90-315: Remova a caixa completa do anti-retorno [702]
- 4. Desaperte o freio [62]
- 5. Remova o anel da escora completo [74] através dos parafusos da rosca de pressão ou usando um extractor
- 6. Se instalado, o anel distanciador [48] deve permanecer montado
- 7. Rode o anel da escora completo [74] e volte a pressioná-lo
- 8. Monte o freio [62]
- 9. Nos motores DR.71-80: Aplique vedante Hylomar na flange de vedação [75], e instale-a. Substitua o anel de feltro [190] e a junta de vedação [37], caso seja necessário Nos motores DR.90-315: Se necessário, substitua a junta [901], o anel de feltro [190] e a junta de vedação [37], e monte a caixa completa do anti-retorno [702]
- 10. Reinstale as peças desmontadas
- 11. Substitua a etiqueta de identificação do sentido de rotação



Períodos de inspecção e manutenção

7 Inspecção / Manutenção



▲ PERIGO!

Perigo que esmagamento devido a queda de cargas suspensas ou funcionamento incontrolado da unidade.

Morte ou ferimentos graves.

- Bloqueie eficazmente ou baixe os dispositivos de elevação (perigo de queda)
- Bloquear a máquina de trabalho
- Antes de iniciar os trabalhos, desligue o motor, o freio e, se instalada, a ventilação forçada da tensão e previna o rearranque involuntário!
- Utilize apenas peças de origem de acordo com a lista de peças válidas!
- Sempre que substituir a bobina do freio, troque também o controlador do freio!

Se o motor possuir componentes de segurança, deve ser observada a seguinte informação de segurança:



▲ PERIGO!

Colocação fora de serviço dos dispositivos de segurança funcional.

Morte ou ferimentos graves.

- Os trabalhos em componentes de segurança funcional devem ser realizados apenas por técnicos especializados.
- Os trabalhos em componentes de segurança funcional têm de ser realizados seguindo rigorosamente as indicações apresentadas nestas instruções de operação e respectivas publicações adicionais. Perda do direito à garantia se tal não for feito.



▲ CUIDADO!

Durante o funcionamento, a superfície do accionamento poderá alcançar temperaturas elevadas.

Perigo de queimaduras.

Deixe o motor arrefecer antes de começar os trabalhos.



CUIDADO!

Durante a montagem, a temperatura ambiente e a temperatura dos retentores de óleo não deve ser inferior a 0 °C pois, neste caso, estes poderão ser danificados.

7.1 Períodos de inspecção e manutenção

| Unidade / Componente | Frequência | Que fazer? | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freio BE | Se for usado como freio de serviço: Pelo menos depois de cada 3000 horas de operação ¹⁾ Se for usado como freio de paragem: Cada 2 a 4 anos, dependendo das condições de operação ¹⁾ | Inspeccione o freio Meça a espessura do disco do freio Disco do freio, ferodo Meça e ajuste o entreferro Prato de pressão Carreto de arrasto/engrenagem Anéis de pressão Remova a matéria abrasiva. Inspeccione os contactores e, se necessário, substitua-os (por ex., em caso de desgaste) | |





| Unidade / Componente | Frequência | Que fazer? | |
|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Motor | A cada 10 000 horas de operação ²⁾ | Inspeccione o motor: Verifique os rolamentos e, se necessário, substitua-os Substitua o retentor Limpe as passagens do ar de arrefecimento | |
| Accionamento | Variável (dependente de factores externos) | Retoque ou renove a pintura anticorrosiva. Verifique o filtro de ar e limpe-o, caso seja necessário | |

- Os períodos de desgaste dependem de vários factores e podem ser relativamente curtos. Os intervalos de manutenção/inspecção exigidos devem ser calculados individualmente pelo fabricante do sistema de acordo com os documentos do projecto (por ex., "Elaboração do projecto para os accionamentos").
- Para o motor DR.315 com dispositivo de relubrificação, observe os períodos reduzidos para a lubrificação apresentados no capítulo "Lubrificação dos rolamentos do motor DR.315".


7.2 Lubrificação dos rolamentos

7.2.1 Lubrificação dos rolamentos dos motores DR.71-DR.225

De série, os rolamentos do motor estão lubrificados para toda a vida.

7.2.2 Lubrificação dos rolamentos do motor DR.315

Os motores do tamanho 315 podem ser equipados com um dispositivo de relubrificação. A figura seguinte mostra a localização dos dispositivos de relubrificação.



375353099

[1] Dispositivo de relubrificação na forma A, segundo DIN 71412

Para condições de operação normais e temperaturas ambiente entre –20 °C e +40 °C, a SEW-EURODRIVE utiliza, para a primeira lubrificação, uma massa mineral de alta performance, à base de poliureia ESSO Polyrex EM (K2P-20 DIN 51825).

Para motores que funcionam numa gama muito baixa de temperaturas (inferiores a –40 °C), é utilizada a massa lubrificante SKF GXN (também uma massa mineral à base de poliureia).

Rolamentos reforçados

Relubrificação

As massas lubrificantes podem ser adquiridas à SEW-EURODRIVE em cartuchos de 400 g. Consulte o capítulo "Tabelas de lubrificantes para rolamentos de motores SEW" para informações sobre a encomenda.

NOTA



Misture massas lubrificantes apenas do mesmo tipo de espessura, do mesmo tipo de óleo base e de igual consistência (classe NLGI)!

Os rolamentos do motor devem ser lubrificados de acordo com as indicações da chapa de lubrificação do motor. A massa usada deposita-se no compartimento interno do motor e deve ser completamente removida após 6 a 8 relubrificações, no âmbito dos trabalhos de inspecção das unidades. Ao efectuar a relubrificação dos rolamentos, garanta que aprox. 2/3 do rolamento estejam cheios.

Após a lubrificação, se possível, deixe o motor entrar lentamente em movimento, para que a massa lubrificante seja espalhada uniformemente.

Intervalos de relubrificação

Os intervalos de relubrificação dos rolamentos para

- uma temperatura ambiente entre -20 °C e +40 °C
- · uma velocidade de 4 pólos
- e uma carga normal

devem ser lidos na tabela abaixo. Velocidades, cargas e temperaturas ambiente maiores requerem intervalos de relubrificação mais curtos. Na primeira lubrificação, utilize uma quantidade de lubrificante correspondente a 1,5 vezes a quantidade indicada.

| | Posição de montagem horizontal | | Posição de montagem vertical | | |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------------------|------------|--|
| Tipo de motor | Duração | Quantidade | Duração | Quantidade | |
| DR.315 /NS | 5000 h | 50 g | 3000 h | 70 g | |
| DR.315 /ERF /NS | 3000 h | 50 g | 2000 h | 70 g | |

7.3 Rolamentos reforçados

Na opção /ERF (rolamentos reforçados), são utilizados rolamentos de rolos cilíndricos no lado A.

ATENÇÃO!



Danificação do rolamento devido a falta de carga radial.

Perigo de danificação do sistema de accionamento.

· Não utilize rolamentos de rolos cilíndricos sem carga radial.

Os rolamentos reforçados só estão disponíveis com a opção /NS (relubrificação), para optimizar a lubrificação. Consulte as notas apresentadas no capítulo "Lubrificação dos rolamentos do motor DR.315" (→ pág. 59) para a lubrificação dos rolamentos.





7.4 Trabalho preliminar para a manutenção do motor e do freio




▲ PERIGO!

Perigo de esmagamento devido a um arranque involuntário do accionamento. Morte ou ferimentos graves.

- Antes de iniciar os trabalhos, desligue o motor, o freio e, se instalada, a ventilação forçada da tensão.
- Proteja a unidade contra o rearranque involuntário.

7.4.1 Remoção do encoder incremental dos motores DR.71-DR.132

A figura seguinte ilustra a remoção do encoder tomando como exemplo um encoder incremental ES7.



179980299

[220] Tampa de ligação [361] Tampa de protecção [367] Parafuso de retenção [733] Parafusos

Remoção dos encoders ES7./AS7.

- Remova a tampa de protecção [361].
- Desaperte a tampa de ligação [220] e remova-a. O cabo de ligação do encoder não deve ser desligado!
- Remova a bucha de expansão da grelha da tampa desapertando os parafusos [733].
- Desaperte o parafuso de retenção central [367] aprox. 2-3 voltas e liberte o cone do veio de expansão dando uma leve pancada na cabeça do parafuso.
- Remova o encoder incremental do furo do rotor [1].

Nova montagem

Ao efectuar a nova montagem:


- Aplique líquido NOCO[®] no veio do encoder.
- Aperte o parafuso de retenção central [367] aplicando um binário de 2,9 Nm (25,7 lb-in).
- Aperte o parafuso [733] na bucha de expansão aplicando um binário máx. de 1,0 Nm (8,8 lb-in).





Trabalho preliminar para a manutenção do motor e do freio

7.4.2 Remoção do encoder incremental dos motores DR.160-DR.225



[220] Tampa de ligação

Remoção dos encoders EG7./AG7.

- Desaperte os parafusos [707] e remova a tampa [657]. É possível usar o perno distanciador SW13 [706] como contra-apoio.
- Desaperte a tampa de ligação [619] e remova-a.
- Remova os parafusos [232].
- Remova o guarda ventilador [35].
- Remova o encoder desapertando o parafuso de fixação central [367].
- Se for difícil soltar o encoder, é possível aliviar o veio do encoder na superfície de chave SW17 instalada no encoder, ou usá-la como ponto de contra-apoio.

Nova montagem


- Aplique líquido NOCO® no veio do encoder.
- Instale o encoder no furo do rotor e aperte-o com o parafuso de fixação [367] (binário máx.: 6 Nm (53.1 lb-in)).
- Monte o guarda ventilador
- Fixe a chapa de binário do encoder ao guarda ventilador com os 2 parafusos [232].
- Monte a tampa de ligação [619].
- Monte a tampa [657] e fixe-a com os parafusos [707].





7.4.3 Remoção do encoder incremental do motor DR.315

A figura seguinte ilustra a remoção do encoder incremental no DR.315.



407629451

[35] Guarda ventilador [220] Encoder

[367] Parafuso de retenção [657] Tampa de protecção [659] Parafuso [734] Porca [748] Parafuso

Remoção do EH7.

- Remova a tampa de protecção [657] desapertando os parafusos [659].
- Desmonte o encoder do guarda ventilador desapertando a porca [734].
- Desaperte o parafuso de retenção [367] do encoder [220] e puxe o encoder [220] para fora do veio.

Remoção do AH7.

- Remova a tampa de protecção [657] desapertando os parafusos [659].
- Desmonte o encoder do guarda ventilador desapertando os parafusos [748].
- Desaperte o parafuso de retenção [367] do encoder [220] e puxe o encoder [220] para fora do veio.

Nova montagem

Ao efectuar a nova montagem dos componentes:

- Aplique líquido NOCO[®] no veio do encoder.
- Aperte o parafuso de retenção aplicando os seguintes binários:


| Encoder | Binário de aperto |
|---------|---------------------|
| EH7. | 0.7 Nm (6.2 lb-in) |
| AH7. | 3.0 Nm (26.6 lb-in) |



Trabalhos de inspecção e manutenção dos motores DR.71-DR.225

7.5 Trabalhos de inspecção e manutenção dos motores DR.71-DR.225

7.5.1 Estrutura geral dos motores DR.71 - DR.132



173332747

- [1] Rotor
- Freio
- įσį Chaveta
- Flange do motor (lado A) [7]
- [9] Bujão
- [10] Freio
- [11] Rolamento de esferas
- [12] Freio
- [13] Parafuso de cabeça cilíndrica
- [16] Estator
- [22] Parafuso sextavado
- [24] Anel de elevação

- [30] Retentor
- [32] Freio
- Guarda ventilador [35]
- Ventilador [36]
- [41] Anel equalizador
- Flange do motor (lado B) [42]
- [44] Rolamento de esferas [90] Base de fixação
- [93] Parafuso de cabeça oval
- [100] Porca sextavada
- [103] Perno roscado
- [106] Retentor


- [107] Deflector de óleo
- [108] Chapa de características
- [109] Contra-pino
- [111] Junta para parte inferior da caixa
- [112] Parte inferior da caixa de terminais
- [113] Parafuso de cabeça oval
- [115] Placa de terminais
- [116] Estribo de aperto
- [117] Parafuso sextavado
- [118] Anel de pressão
- [119] Parafuso de cabeça oval
- [123] Parafuso sextavado

- [129] Bujão com anel em O
- [131] Junta para tampa da caixa
- [132] Tampa da caixa de terminais
- [134] Bujão com anel em O
- [156] Placa de aviso
- [262] Borne de ligação, completo
- [392] Junta
- [705] Chapéu de protecção
- [706] Distanciador
- [707] Parafuso de cabeça oval





7.5.2 Estrutura geral dos motores DR.160 - DR.180



527322635

- [1] Rotor
- [2] Freio
- [3] Chaveta
- [7] Flange
- [9] Bujão
- [10] Freio[11] Rolamento de esferas
- [12] Freio
- [14] Arruela
- [15] Parafuso sextavado
- [16] Estator
- [17] Porca sextavada
- [19] Parafuso de cabeça cilíndrica
- [22] Parafuso sextavado
- [24] Anel de elevação
- [30] Junta de vedação

- [31] Chaveta
- [32] Freio
- [35] Guarda ventilador
- [36] Ventilador
- [41] Mola de disco
- [42] Flange do motor (lado B)
- [44] Rolamento de esferas
- [90] Pata
- [91] Porca sextavada
- [93] Arruela
- [94] Parafuso de cabeça cilíndrica
- [100] Porca sextavada
- [103] Perno roscado
- [104] Anilha de encosto
- [106] Retentor
- [107] Deflector de óleo


- [108] Chapa de características
- [109] Contra-pino
- [111] Junta para parte inferior da caixa
- [112] Parte inferior da caixa de terminais
- [113] Parafuso
- [115] Placa de terminais
- [116] Arruela dentada
- [117] Perno roscado
- [118] Arruela
- [119] Parafuso de cabeça cilíndrica
- [121] Contra-pino
- [123] Parafuso sextavado
- [128] Arruela dentada
- [129] Bujão com anel em O
- [131] Junta para tampa da caixa

- [132] Tampa da caixa de terminais
- [134] Bujão com anel em O
- [137] Parafuso
- [139] Parafuso sextavado
- [140] Arruela
- [153] Régua de terminais, completa
- [156] Placa de aviso
- [219] Porca sextavada
- [262] Borne de ligação
- [390] Anel em O
- [616] Chapa de fixação
- [705] Chapéu de protecção
- [706] Distanciador
- [707] Parafuso sextavado
- [715] Parafuso sextavado



Trabalhos de inspecção e manutenção dos motores DR.71-DR.225

7.5.3 Estrutura geral dos motores DR.200 - DR.225



1077856395

- [1] Rotor
- [2] Freio
- [3] Chaveta
- [7] Flange
- [9] Bujão
- [11] Rolamento de esferas
- [15] Parafuso sextavado
- [16] Estator
- [19] Parafuso de cabeça cilíndrica
- [21] Flange do retentor [22] Parafuso sextavado
- [24] Anel de elevação
- [25] Parafuso de cabeça cilíndrica
- [26] Anel de vedação
- [30] Retentor

- [31] Chaveta
- [32] Freio
- [35] Guarda ventilador
- [36] Ventilador
- [40] Freio
- [42] Flange do motor (lado B)
- [43] Anilha de encosto
- [44] Rolamento de esferas
- [90] Pata
- [93] Arruela
- [94] Parafuso de cabeça cilíndrica
- [100] Porca sextavada
- [103] Perno roscado
- [105] Mola de disco
- [106] Retentor

- [107] Deflector de óleo
- [108] Chapa de características
- [109] Contra-pino
- [111] Junta para parte inferior da caixa
- [112] Parte inferior da caixa
- de terminais [113] Parafuso de cabeça
- cilíndrica [115] Placa de terminais
- [116] Arruela dentada
- [117] Perno roscado
- [118] Arruela
- [119] Parafuso de cabeça cilíndrica
- [123] Parafuso sextavado
- [128] Arruela dentada
- [129] Buião
- [131] Junta para tampa da caixa

- [132] Tampa da caixa de terminais
- [134] Bujão
- [137] Parafuso
- [139] Parafuso sextavado
- [140] Arruela

[390] Anel em O

- [156] Placa de aviso
- [219] Porca sextavada
- [262] Borne de ligação
- [616] Chapa de fixação [705] Chapéu de protecção
- [705] Chapéu de protecçã [706] Perno distanciador
- [707] Parafuso sextavado
- [715] Parafuso sextavado





Passos para a inspecção dos motores DR.71-DR.225 7.5.4



PERIGO!

Perigo de esmagamento devido a um arranque involuntário do accionamento. Morte ou ferimentos graves.

- Antes de iniciar os trabalhos, desligue o motor, o freio e, se instalada, a ventilação forçada da tensão e previna o arranque involuntário!
- Observe com atenção os seguintes passos!
- 1. Se existente, remova a ventilação forçada e o encoder incremental. Consulte o capítulo "Trabalho preliminar para a manutenção do motor e do freio" $(\rightarrow pág. 61)$.
- 2. Remova o guarda ventilador [35] e o ventilador [36].
- 3. Remoção do estator:
 - Tamanhos DR.71-DR.132: Remova os parafusos de cabeça cilíndrica [13] da flange do lado A [7] e da flange do lado B [42], remova o estator [16] da flange do lado A [7].
 - Tamanhos DR.160-DR.180: Remova os parafusos de cabeça cilíndrica [19] e a flange do lado B [42]. Remova o parafuso sextavado [15] e desmonte o estator da flange do lado A.
 - Tamanhos DR.200-DR.225:
 - Remova o parafuso sextavado [15] e desmonte a flange [7] do estator.
 - Moto-redutores: Remova o deflector de óleo [107].
 - Remova os parafusos de cabeça cilíndrica [19] e desmonte o rotor completo [1] juntamente com a flange do lado B [42].
 - Remova os parafusos de cabeça cilíndrica [25] e remova o rotor completo [1] da flange do lado B [42].
- 4. Inspecção visual: existem indícios de óleo do redutor ou condensação dentro do estator?
 - Se não, continue com 7.
 - Se existir condensação, continue com 5.
 - Se existir óleo, o motor tem de ser reparado numa oficina especializada.
- 5. Se existir condensação no interior do estator:
 - Moto-redutores: desacople o motor do redutor.
 - Motores sem redutores: desmonte a flange do motor do lado A.
 - Desmonte o rotor [1]
- 6. Limpe os enrolamentos, seque e verifique se electricamente está tudo bem (consulte o capítulo "Trabalho preliminar" (→ pág. 18)).



Trabalhos de inspecção e manutenção dos motores DR.71-DR.225


- Substitua os rolamentos de esferas [11], [44] (utilize apenas rolamentos aprovados).
 Consulte o capítulo "Tipos de rolamentos aprovados" (→ pág. 115).
- 8. Substituição das vedações do veio:
 - Lado A: Substitua o retentor de óleo [106]
 - Lado B: Substitua o retentor de óleo [30]
 Aplique massa lubrificante no lábio de vedação (Klüber Petamo GHY 133).
- 9. Substituição das vedações do alojamento do estator:
 - Aplique vedante na superfície de vedação (temperatura de operação: -40 °C...+180 °C), por ex., "Hylomar L Spezial".
 - Nos tamanhos DR.71-DR.132: Substitua a junta [392].
- 10. Monte o motor e o equipamento adicional.





7.6 Trabalhos de inspecção e manutenção nos motores-freio DR.71-DR.225

7.6.1 Estrutura geral dos motores-freio DR.71-DR.80



174200971


- [1] Motor com flange do freio
- [22] Parafuso sextavado
- [35] Guarda ventilador
- [36] Ventilador
- [49] Prato de pressão
- [50] Mola do freio
- [11] Magneto, completo
- [51] Alavanca manual
- [53] Alavanca de desbloqueamento
- [54] Magneto, completo

- [56] Perno roscado
- [57] Mola cónica
- [58] Porca de ajuste
- [59] Pino cilíndrico
- [60] Perno roscado (3x)
- [61] Porca sextavada
- [65] Anel de pressão
- [66] Cinta de vedação
- [67] Contra-mola
- [68] Disco do freio

- [62] Freio
- Carreto de arrasto [70]
- Chaveta
- [73] Disco inox
- [95] Junta de vedação
- [718] Prato de amortecimento

Trabalhos de inspecção e manutenção nos motores-freio DR.71-DR.225

7.6.2 Estrutura geral dos motores-freio DR.90-DR.132



179981963


- [1] Motor com flange do freio[22] Parafuso sextavado
- [32] Freio
- [35] Guarda ventilador
- [36] Ventilador
- [51] Alavanca manual

- [53] Alavanca de desbloqueamento
- [56] Perno roscado
- [57] Mola cónica
- [58] Porca de ajuste [59] Pino cilíndrico
- [62] Freio

- [70] Carreto de arrasto
- [71] Chaveta
- [95] Anel de vedação
- [550] Freio pré-montado [900] Parafuso
- [901] Junta



7.6.3 Estrutura geral dos motores-freio DR.160-DR.225



527223691

- [1] Motor com flange do freio
- [22] Parafuso sextavado [31] Chaveta
- [32] Freio
- [35] Guarda ventilador
- [36] Ventilador
- [47] Anel em O
- [51] Alavanca manual

- [53] Alavanca de desbloqueamento
- [55] Peça da tampa
- [56] Perno roscado
- [57] Mola cónica
- [58] Porca de ajuste
- [62] Freio
- [70] Carreto de arrasto [71] Chaveta

- [95] Junta de vedação
- [550] Freio pré-montado
- [698] Ficha completa (só para BE20-BE32)
- [900] Parafuso
- [901] Anel em O





Trabalhos de inspecção e manutenção nos motores-freio DR.71-DR.225

7.6.4 Passos para a inspecção dos motores-freio DR.71-DR.225



▲ PERIGO!

Perigo de esmagamento devido a um arranque involuntário do accionamento.

Morte ou ferimentos graves.

- Antes de iniciar os trabalhos, desligue o motor, o freio e, se instalada, a ventilação forçada da tensão e previna o arranque involuntário!
- · Observe com atenção os seguintes passos!
- Se existente, remova a ventilação forçada e o encoder incremental.
 Consulte o capítulo "Trabalho preliminar para a manutenção do motor e do freio" (→ pág. 61).
- 2. Remova o guarda ventilador [35] e o ventilador [36].
- 3. Remoção do estator:
 - Tamanhos DR.71-DR.132: Remova os parafusos de cabeça cilíndrica [13] da flange do lado A [7] e da flange do freio [42], remova o estator [16] da flange do lado A [7].
 - Tamanhos DR.160-DR.180: Remova os parafusos de cabeça cilíndrica [19] e a flange do freio [42]. Remova o parafuso sextavado [15] e desmonte o estator da flange do lado A.
 - Tamanhos DR.200-DR.225:
 - Remova o parafuso sextavado [15] e desmonte a flange [7] do estator.
 - Moto-redutores: Remova o deflector de óleo [107].
 - Remova os parafusos de cabeça cilíndrica [19] e desmonte o rotor completo
 [1] juntamente com a flange do freio [42].
 - Remova os parafusos de cabeça cilíndrica [25] e o rotor completo [1] da flange do freio [42].
- 4. Remoção do cabo do freio:
 - BE05-BE11: Remova a tampa da caixa de terminais e desligue o cabo do freio do rectificador.
 - BE20-BE32: Remova os parafusos de fixação do conector do freio [698] e remova o conector.
- 5. Empurre o freio do estator e remova-o com cuidado.
- 6. Puxe o estator aprox. 3 ... 4 cm.
- 7. Inspecção visual: existem indícios de óleo do redutor ou condensação dentro do estator?
 - Se não, continue com 10.
 - Se existir condensação, continue com 8.
 - Se existir óleo, o motor tem de ser reparado numa oficina especializada.
- 8. Se existir condensação no interior do estator:
 - Moto-redutores: desacople o motor do redutor.
 - Motores sem redutores: desmonte a flange do motor do lado A.
 - Desmonte o rotor [1]
- 9. Limpe os enrolamentos, seque e verifique se electricamente está tudo bem (consulte o capítulo "Trabalho preliminar" (→ pág. 18)).



Trabalhos de inspecção e manutenção nos motores-freio DR.71-DR.225




- 10. Substitua os rolamentos de esferas [11], [44] (utilize apenas rolamentos aprovados).
 Consulte o capítulo "Tipos de rolamentos aprovados" (→ pág. 115).
- 11. Substituição das vedações do veio:
 - Lado A: Substitua o retentor de óleo [106]
 - Lado B: Substitua o retentor de óleo [30]
 Aplique massa lubrificante no lábio de vedação (Klüber Petamo GHY 133).
- 12. Substituição das vedações do alojamento do estator:
 - Aplique vedante na superfície de vedação (temperatura de operação: –40 °C...+180 °C), por ex., "Hylomar L Spezial".
 - Nos tamanhos DR.71-DR.132: Substitua a junta [392].
- 13. Motores dos tamanhos DR.160-DR.225: Substitua o anel em O [901] instalado entre a flange do freio [42] e o freio pré-montado [550]. Instale o freio [550] pré-montado.
- 14. Monte o motor, o freio e o equipamento adicional.






Trabalhos de inspecção e manutenção nos motores-freio DR.71-DR.225

7.6.5 Estrutura geral dos freios BE05-BE2 (DR.71-DR.80)



- [42] Tampa do freio
- [49] Prato de pressão
- [50] Mola do freio (normal) [54] Magneto, completo
- [60] Perno roscado (3x)
- [61] Porca sextavada [65] Anel de pressão
- [66] Cinta de vedação
- [67] Contra-mola [68] Disco do freio
- [73] Anilha inox
- [276] Mola do freio (azul)
- [718] Disco amortecedor


Estrutura geral do freio BE1-BE11 (DR.90-DR.160) 7.6.6



- [49] Prato de pressão
- [50] Mola do freio (normal)
- [54] Magneto, completo [60] Perno roscado (3x)
- [61] Porca sextavada
- [65] Anel de pressão
- [66] Cinta de vedação
- [67] Contra-mola [68] Disco do freio
- [69] Mola anular
- [276] Mola do freio (azul)
- [702] Disco de fricção
- [718] Disco amortecedor




7.6.7 Estrutura geral do freio BE20 (DR.160-DR.180)



- [28] Tampa de fecho
- [49] Prato de pressão, completo
- [50] Mola do freio (normal)
- [54] Magneto, completo
- [60] Perno roscado (3x)
- [61] Porca sextavada
- [65] Anel de pressão
- [66] Cinta de vedação
- [67] Contra-mola [68] Disco do freio
- [69] Mola anular
- [276] Mola do freio (azul)
- [702] Disco de fricção

7.6.8 Estrutura geral dos freios BE30-BE32 (DR.180-DR.225)



- [28] Tampa de fecho
- [49] Prato de pressão, completo
- [50] Mola do freio (normal)
- [51] Ferodo do freio
- [54] Magneto, completo
- [60] Perno roscado (3x)
- [61] Porca sextavada
- [66] Cinta de vedação
- [67] Camisa de regulação [68] Disco do freio
- [69] Mola anular
- [276] Mola do freio (azul)
- [702] Disco de fricção



Trabalhos de inspecção e manutenção nos motores-freio DR.71-DR.225

7.6.9 Ajuste do entreferro dos freios BE05-BE32




▲ PERIGO!

Perigo de esmagamento devido a um arranque involuntário do accionamento. Morte ou ferimentos graves.

- Antes de iniciar os trabalhos, desligue o motor, o freio e, se instalada, a ventilação forçada da tensão e previna o arranque involuntário!
- · Observe com atenção os seguintes passos!
- 1. Remova os seguintes componentes:
 - Se existentes, a ventilação forçada e o encoder incremental.
 Consulte o capítulo "Trabalho preliminar para a manutenção do motor e do freio" (→ pág. 61).
 - Tampa da flange ou do ventilador [35].
- 2. Remova a cinta de vedação [66].
 - Para o efeito, abra a abraçadeira.
 - Remova a matéria abrasiva.
- 3. Meça o disco do freio [68]:
 - Consulte o capítulo "Informação técnica" (→ pág. 104) para informação sobre a espessura mínima do disco do freio.
 - Se necessário, remova o disco do freio; consulte o capítulo "Substituição do disco dos freios BE05-BE32" (→ pág. 78).
- 4. **BE30-BE32:** Desaperte as camisas de regulação [67] rodando-a na direcção da flange do freio.
- 5. Meça o entreferro A (ver figura seguinte)


(com o apalpa folgas em três posições afastadas aprox. em 120°):

entre o prato de pressão [49] e o disco de amortecimento [718].




179978635






- 6. BE05-BE20: Aperte as porcas sextavadas [61] até o entreferro ficar devidamente ajustado (consulte o capítulo "Informação técnica" (→ pág. 104))
 - BE30-BE32: Aperte as porcas sextavadas [61] até o entreferro ficar ajustado para 0,25 mm.
 - 7. Para o freio BE32 na versão de posição de montagem vertical, ajuste as 3 molas do ferodo do freio para a seguinte medida:

| Posição de montagem | X em [mm] |
|---------------------|-----------|
| Freio em cima | 7.3 |
| Freio em baixo | 6.5 |





[49] Prato de pressão

[52b] Ferodo do freio (só para BE32)

[68] Disco do freio

Disco do freio (só para BE32) [68b]

[900] Porca sextavada

- 8. **BE30-BE32:** Aperte as camisas de regulação [67]
 - contra o magneto
 - até o entreferro estar devidamente ajustado (consulte o capítulo "Informação técnica" (→ pág. 104)).
- 9. Reinstale a cinta de vedação e as peças desmontadas.



Trabalhos de inspecção e manutenção nos motores-freio DR.71-DR.225

7.6.10 Substituição do disco dos freios BE05-BE32

Quando instalar o novo disco do freio, inspeccione as peças desmontadas e substituaas, se necessário.

▲ PERIGO!

Perigo de esmagamento devido a um arranque involuntário do accionamento.

Morte ou ferimentos graves.

- Antes de iniciar os trabalhos, desligue o motor, o freio e, se instalada, a ventilação forçada da tensão e previna o arranque involuntário!
- Tenha em atenção os seguintes passos!



NOTA

- Em motores dos tamanhos DR.71-DR.80, o freio não pode ser desmontado do motor. Nestes motores, o freio BE está montado directamente na tampa do motor.
- Em motores dos tamanhos DR.90-DR.225, o freio pode ser desmontado do motor quando o disco do freio for substituído. Nestes motores, o freio BE está montado na tampa do motor através de um disco de fricção.
- 1. Remova os seguintes componentes:
 - Se existente, a ventilação forçada e o encoder incremental
 Consulte o capítulo "Trabalho preliminar para a manutenção do motor e do freio"
 (→ pág. 61).
 - A tampa da flange ou o guarda ventilador [35], o freio [32/62] e o ventilador [36].
- 2. Remoção do cabo do freio
 - BE05-BE11: Remova a tampa da caixa de terminais e desligue o cabo do freio do rectificador.
 - BE20-BE32: Remova os parafusos de fixação do conector do freio [698] e remova o conector.
- 3. Remova a cinta de vedação [66].
- 4. Desaperte as porcas sextavadas [61] e puxe cuidadosamente o magneto [54] (cabo do freio!) e remova as molas do freio [50].
- 5. **BE05-BE11**: Remova o disco de amortecimento [718], o prato de pressão [49] e o disco do freio [68].

BE20-BE30: Remova o prato de pressão [49] e o disco do freio [68].


BE32: Remova o prato de pressão [49] e os discos do freio [68] e [68b].

- 6. Limpe as peças do freio.
- 7. Monte o(s) novo(s) disco(s) do freio.
- 8. Volte a montar os componentes do freio.
 - Não monte o ventilador nem o guarda ventilador, pois o entreferro terá de ser ajustado primeiro (consulte o capítulo "Ajuste do entreferro dos freios BE05-BE32" (→ pág. 76)).



9. No caso do desbloqueador manual: Utilize as porcas de ajuste para regular a folga axial "s" entre as molas cónicas (base de pressão) e as porcas de ajuste (ver figura seguinte).

Esta folga axial "s" é necessária para que o prato de pressão se possa mover em caso de desgaste do ferodo do freio. Caso contrário, não é garantida uma frenagem segura.



177241867

| Freio | Folga axial s [mm] |
|-----------------------------|--------------------|
| BE05; BE1; BE2 | 1.5 |
| BE5; BE11, BE20; BE30; BE32 | 2 |

10. Reinstale a cinta de vedação e volte a montar as peças desmontadas.

NOTA



- O desbloqueador manual com retenção (tipo HF) já está desbloqueado quando se nota uma certa resistência ao desenroscar o perno roscado.
- Para soltar o desbloqueador manual com retorno automático (tipo HR), basta exercer uma pressão manual normal.
- Nos motores-freio com desbloqueador manual de retorno automático, a alavanca manual deve ser removida após a colocação em funcionamento / manutenção! Na parte externa do motor encontra-se um suporte para guardar a alavanca.

NOTA



Atenção: Após a substituição do disco do freio, o binário máximo de frenagem é alcançado somente após alguns ciclos de funcionamento.



Trabalhos de inspecção e manutenção nos motores-freio DR.71-DR.225

7.6.11 Alteração do binário de frenagem dos freios BE05-BE32

O binário de frenagem pode ser alterado gradualmente:

- por alteração do tipo e do número de molas
- por substituição do magneto completo (só possível para BE05 e BE1)
- por substituição do freio (motores a partir do tamanho DR.90)
- por transformação para freio de disco duplo (só possível para BE30)

Os binários de frenagem possíveis estão indicados no capítulo "Informação técnica" $(\rightarrow pág. 104)$.

7.6.12 Substituição da mola dos freios BE05-BE32




A PERIGO!


Perigo de esmagamento devido a um arranque involuntário do accionamento.

Morte ou ferimentos graves.

- Antes de iniciar os trabalhos, desligue o motor, o freio e, se instalada, a ventilação forçada da tensão e previna o arranque involuntário!
- Observe com atenção os seguintes passos!
- 1. Remova os seguintes componentes:
 - Se existentes, a ventilação forçada e o encoder incremental. Consulte o capítulo "Trabalho preliminar para a manutenção do motor e do freio" $(\rightarrow pág. 61)$.
 - A flange ou o guarda ventilador [35], o freio [32/62] e o ventilador [36].
- 2. Remoção do cabo do freio
 - BE05-BE11: Remova a tampa da caixa de terminais e desligue o cabo do freio do rectificador.
 - BE20-BE32: Remova os parafusos de fixação do conector do freio [698] e remova o conector.
- 3. Remova a cinta de vedação [66] e, se necessário, desmonte o desbloqueador manual:
 - Porcas de ajuste [58], molas cónicas [57], pernos roscados [56], alavanca de desbloqueamento [53] e, se necessário, o perno espiral [59].
- 4. Desaperte as porcas sextavadas [61] e puxe o magneto [54]
 - em aprox. 50 mm (preste atenção ao cabo do freio!).
- 5. Substitua ou adicione molas do freio [50/276]
 - posicione as molas do freio de forma simétrica.
- 6. Volte a montar os componentes do freio.
 - Não monte o ventilador nem o guarda ventilador, pois o entreferro terá de ser ajustado primeiro (consulte o capítulo "Ajuste do entreferro dos freios BE05-BE32" (→ pág. 76)).








axial "s" entre as molas cónicas (base de pressão) e as porcas de ajuste (ver figura seguinte).

Esta folga axial "s" é necessária para que o prato de pressão se possa mover em caso de desgaste do ferodo do freio. Caso contrário, não é garantida uma frenagem segura.



177241867

| Freio | Folga axial s [mm] |
|-----------------------------|--------------------|
| BE05; BE1; BE2 | 1.5 |
| BE5; BE11, BE20, BE30, BE32 | 2 |

8. Reinstale a cinta de vedação e volte a montar as peças desmontadas.

NOTA



No caso de desmontagens sucessivas, substitua as porcas de ajuste [58] e as porcas sextavadas [61]!

7.6.13 Substituição do magneto dos freios BE05-BE32



▲ PERIGO!

Perigo de esmagamento devido a um arranque involuntário do accionamento.

Morte ou ferimentos graves.

- Antes de iniciar os trabalhos, desligue o motor, o freio e, se instalada, a ventilação forçada da tensão e previna o arranque involuntário!
- Observe com atenção os seguintes passos!
- 1. Remova os seguintes componentes:
 - Se existentes, a ventilação forçada e o encoder incremental. Consulte o capítulo "Trabalho preliminar para a manutenção do motor e do freio" (→ pág. 61).
 - A tampa da flange ou o guarda ventilador [35], o freio [32/62] e o ventilador [36].
- 2. Remova a cinta de vedação [66] e, se necessário, desmonte o desbloqueador manual:
 - Porcas de ajuste [58], molas cónicas [57], pernos roscados [56], alavanca de desbloqueamento [53] e, se necessário, o perno espiral [59].
- 3. Remoção do cabo do freio
 - **BE05-BE11:** Remova a tampa da caixa de terminais e desligue o cabo do freio do rectificador.
 - BE20-BE32: Remova os parafusos de fixação do conector do freio [698] e remova o conector.






Trabalhos de inspecção e manutenção nos motores-freio DR.71-DR.225

- 4. Desaperte as porcas sextavadas [61], puxe o magneto completo [54] e remova as molas do freio [50/276].
- 5. Monte o magneto juntamente com as molas do freio. Os binários de frenagem possíveis estão indicados no capítulo "Informação técnica" (→ pág. 104).
- 6. Volte a montar os componentes do freio.
 - Não monte o ventilador nem o guarda ventilador, pois o entreferro terá de ser ajustado primeiro (consulte o capítulo "Ajuste do entreferro dos freios BE05-BE20" (→ pág. 76)).
- 7. No caso do desbloqueador manual: Utilize as porcas de ajuste para regular a folga axial "s" entre as molas cónicas (base de pressão) e as porcas de ajuste (ver figura seguinte).

Esta folga axial "s" é necessária para que o prato de pressão se possa mover em caso de desgaste do ferodo do freio. Caso contrário, não é garantida uma frenagem segura.



177241867

| Freio | Folga axial s [mm] |
|-----------------------------|--------------------|
| BE05; BE1; BE2 | 1.5 |
| BE5; BE11, BE20, BE30, BE32 | 2 |

- 8. Reinstale a cinta de vedação e volte a montar as peças desmontadas.
- 9. Em caso de bobina do freio com falhas entre espiras ou curto-circuito com partes condutoras, substitua o controlador do freio.

NOTA



No caso de desmontagens sucessivas, substitua as porcas de ajuste [58] e as porcas sextavadas [61]!



7.6.14 Substituição do freio dos motores DR.71-DR.80




▲ PERIGO!

Perigo de esmagamento devido a um arranque involuntário do accionamento. Morte ou ferimentos graves.

- Antes de iniciar os trabalhos, desligue o motor, o freio e, se instalada, a ventilação forçada da tensão e previna o arranque involuntário!
- Observe com atenção os seguintes passos!
- 1. Remova os seguintes componentes:
 - Se existentes, a ventilação forçada e o encoder incremental. Consulte o capítulo "Trabalho preliminar para a manutenção do motor e do freio" $(\rightarrow pág. 61)$.
 - A tampa da flange ou o guarda ventilador [35], o freio [32/62] e o ventilador [36].
- 2. Desmonte a tampa da caixa de terminais e remova o cabo do freio do rectificador. Se necessário, fixe uma espira de arrasto nos cabos do freio.
- 3. Desaperte os parafusos de cabeça cilíndrica [13], remova a tampa do freio juntamente com o freio do estator.
- 4. Insira o cabo do freio na caixa de terminais.
- 5. Alinhe os excêntricos da tampa do freio.
- 6. Monte a junta de vedação [95].
- 7. No caso do desbloqueador manual: Utilize as porcas de ajuste para regular a folga axial "s" entre as molas cónicas (base de pressão) e as porcas de ajuste (ver figura seguinte).

Esta folga axial "s" é necessária para que o prato de pressão se possa mover em caso de desgaste do ferodo do freio. Caso contrário, não é garantida uma frenagem segura.



177241867

| Freio | Folga axial s [mm] |
|----------------|--------------------|
| BE05; BE1; BE2 | 1.5 |

Trabalhos de inspecção e manutenção nos motores-freio DR.71-DR.225

7.6.15 Substituição do freio dos motores DR.90-DR.225




▲ PERIGO!

Perigo de esmagamento devido a um arranque involuntário do accionamento. Morte ou ferimentos graves.

- Antes de iniciar os trabalhos, desligue o motor, o freio e, se instalada, a ventilação forçada da tensão e previna o arranque involuntário!
- Observe com atenção os seguintes passos!
- 1. Remova os seguintes componentes:
 - Se existentes, a ventilação forçada e o encoder incremental.
 Consulte o capítulo "Trabalho preliminar para a manutenção do motor e do freio" (→ pág. 61).
 - A tampa da flange ou o guarda ventilador [35], o freio [32/62] e o ventilador [36].
- 2. Remoção do cabo do freio
 - BE05-BE11: Remova a tampa da caixa de terminais e desligue o cabo do freio do rectificador.
 - BE20-BE32: Remova os parafusos de fixação do conector do freio [698] e remova o conector.
- 3. Desaperte os parafusos [900], remova o freio da tampa do freio.
- 4. DR.90-DR.132: Verifique o alinhamento da junta [901].
- 5. Ligue o cabo do freio.
- 6. Alinhe os excêntricos do disco de fricção.
- 7. Monte a junta de vedação [95].
- 8. No caso do desbloqueador manual: Utilize as porcas de ajuste para regular a folga axial "s" entre as molas cónicas (base de pressão) e as porcas de ajuste (ver figura seguinte).

Esta folga axial "s" é necessária para que o prato de pressão se possa mover em caso de desgaste do ferodo do freio. Caso contrário, não é garantida uma frenagem segura.



177241867

| Freio | Folga axial s [mm] |
|-----------------------------|--------------------|
| BE05; BE1; BE2 | 1.5 |
| BE5; BE11, BE20, BE30, BE32 | 2 |



Inspecção / Manutenção Trabalhos de inspecção e manutenção nos motores-freio DR.71-DR.225



7.6.16 Reajuste do desbloqueador manual do freio HR/HF



▲ PERIGO!


Perigo de esmagamento devido a um arranque involuntário do accionamento. Morte ou ferimentos graves.

- Antes de iniciar os trabalhos, desligue o motor, o freio e, se instalada, a ventilação forçada da tensão e previna o arranque involuntário!
- Observe com atenção os seguintes passos!
- 1. Remova os seguintes componentes:
 - Se existentes, a ventilação forçada e o encoder incremental. Consulte o capítulo "Trabalho preliminar para a manutenção do motor e do freio" $(\rightarrow pág. 61)$.
 - A tampa da flange ou o guarda ventilador [35], o freio [32/62] e o ventilador [36].
- 2. Instalação do desbloqueador manual do freio:
 - Para BE05-BE11:
 - Remova a junta de vedação [95].
 - Aperte os pernos roscados [56], coloque a junta de vedação [95] do desbloqueador manual do freio e martele o pino de cabeça cilíndrica [59].
 - Monte a alavanca de desbloqueamento [53], as molas cónicas [57] e as porcas de ajuste [58].

Para BE20-BE32:

- Aparafuse os pernos roscados [56].
- Monte a alavanca de desbloqueamento [53], as molas cónicas [57] e as porcas de ajuste [58].
- 3. Utilize as porcas de ajuste para regular a folga axial "s" entre as molas cónicas (base de pressão) e as porcas de ajuste (ver figura seguinte).

Esta folga axial "s" é necessária para que o prato de pressão se possa mover em caso de desgaste do ferodo do freio. Caso contrário, não é garantida uma frenagem segura.



177241867

| Freio | Folga axial s [mm] |
|-----------------------------|--------------------|
| BE05; BE1; BE2 | 1.5 |
| BE5; BE11, BE20, BE30, BE32 | 2 |


4. Reinstale as peças desmontadas.



Trabalho de inspecção e manutenção do motor DR.315

7.7 Trabalho de inspecção e manutenção do motor DR.315

7.7.1 Estrutura geral do motor DR.315



351998603

- [1] Rotor
- Freio
- [3] Chaveta
- Flange [7]
- [9] Bujão
- [11] Rolamento [15] Parafuso de cabeça cilíndrica
- [16] Estator
- [17] Porca sextavada
- [19] Parafuso de cabeça cilíndrica
- [21] Flange do retentor
- [22] Parafuso sextavado
- [24] Anel de elevação
- [25] Parafuso de cabeça cilíndrica
- [26] Anel de vedação
- [30] Retentor
- [31] Chaveta
- [32] Freio

- [35] Guarda ventilador
- Ventilador
- [40] Freio
- Flange do motor (lado B) [42]
- [43] Anilha de encosto
- [44] Rolamento
- [90] Pata
- [93] Arruela
- [94] Parafuso de cabeça cilíndrica
- [100] Porca sextavada
- [103] Perno roscado
- [105] Mola de disco
- [106] Retentor
- [107] Deflector de óleo
- [108] Chapa de características
- [109] Contra-pino
- [111] Junta para parte inferior da caixa
- [112] Parte inferior da caixa de terminais

- [113] Parafuso de cabeça cilíndrica
- [115] Placa de terminais
- [116] Arruela dentada
- [117] Perno roscado
- [118] Arruela
- [119] Parafuso sextavado
- [123] Parafuso sextavado
- [128] Arruela dentada
- [129] Bujão
- [131] Junta para tampa da caixa
- [132] Tampa da caixa de terminais
- [134] Bujão
- [139] Parafuso sextavado
- [140] Arruela
- [151] Parafuso de cabeça cilíndrica
- [219] Porca sextavada
- [250] Retentor
- [452] Régua de terminais

- [454] Calha DIN
- [604] Anel de lubrificação
- [606] Ponto de lubrificação
- [607] Ponto de lubrificação
- [608] Flange do retentor
- [609] Parafuso sextavado
- [633] Suporte terminal
- [634] Placa terminal
- [705] Chapéu de protecção
- [706] Perno distanciador
- [707] Parafuso sextavado
- [715] Porca sextavada
- [716] Arruela





7.7.2 Passos para a inspecção do motor DR.315



▲ PERIGO!

Perigo de esmagamento devido a um arranque involuntário do accionamento. Morte ou ferimentos graves.

- Antes de iniciar os trabalhos, desligue o motor, o freio e, se instalada, a ventilação forçada da tensão e previna o arranque involuntário!
- Observe com atenção os seguintes passos!
- 1. Se existente, remova a ventilação forçada e o encoder incremental.

Consulte o capítulo "Trabalho preliminar para a manutenção do motor e do freio" (→ pág. 61).

Moto-redutores: desacople o motor do redutor.

- 2. Remova o guarda ventilador [35] e o ventilador [36].
- 3. Remova os parafusos de cabeça cilíndrica [25] e [19] e remova a flange do lado B [42].
- Remova os parafusos de cabeça cilíndrica [15] da flange [7] e desmonte o rotor completo [1] juntamente com a flange. Em moto-redutores, remova o deflector de óleo [107].
- 5. Desaperte os parafusos [609] e remova o rotor da flange [7]. Antes de desmontar, proteja o assento do retentor de óleo contra danificação, usando, por ex., fita adesiva ou uma manga de protecção.
- 6. Inspecção visual: existem indícios de óleo do redutor ou condensação dentro do estator?
 - Se não, continue com 8.
 - Se existir condensação, continue com 7.
 - Se existir óleo, o motor tem de ser reparado numa oficina especializada.
- 7. Se existir condensação no interior do estator:

Limpe os enrolamentos, seque e verifique se electricamente está tudo bem (consulte o capítulo "Trabalho preliminar" (\rightarrow pág. 18)).

8. Substitua os rolamentos de esferas [11], [44] (utilize apenas rolamentos aprovados).

Consulte o capítulo "Tipos de rolamentos aprovados" (→ pág. 115).

Encha aprox. 2/3 dos rolamentos com massa lubrificante.

Consulte o capítulo "Lubrificação dos rolamentos do motor DR.315" (→ pág. 59)

Atenção: Coloque as flanges do retentor [608] e [21] sobre o veio do rotor antes de montar os rolamentos.

- 9. Monte o motor na vertical, partindo do lado A.
- 10. Coloque as molas de disco [105] e o anel de lubrificação [604] no furo do rolamento da flange [7].

Suspenda o rotor [1] na rosca do lado B e insira-o na flange [7].

Fixe a flange do retentor [608] à flange [7] com os parafusos sextavados [609].





Trabalho de inspecção e manutenção do motor DR.315


- 11.Monte o estator [16].
 - Substitua a junta do alojamento do estator: Aplique massa vedante na superfície de vedação (temperatura de operação: -40 °C...+180 °C), por ex., "Hylomar L Spezial".
 - Atenção: Proteja o enrolamento contra a sua danificação!
 - Aparafuse o estator [16] e a flange [7] com os parafusos [15].
- 12. Antes de montar a flange do lado B [42], aparafuse um perno roscado M8 em aprox. 200 mm na flange do retentor [21].
- 13. Monte a flange do lado B [42] e introduza o perno roscado através do furo para parafuso [25]. Aparafuse a flange do lado B [42] e o estator [16] utilizando os parafusos de cabeça cilíndrica [19] e as porcas sextavadas [17]. Levante a flange do retentor [21] com o perno roscado e fixe-o com os 2 parafusos [25]. Remova o perno roscado e aparafuse os restantes parafusos [25].
- 14. Substituição dos retentores de óleo
 - Lado A: Monte o retentor de óleo [106] e, em moto-redutores, o retentor de óleo [250]; substitua o deflector de óleo [107].
 - Em moto-redutores, encha aprox. 2/3 do compartimento entre os dois retentores de óleo com massa lubrificante (Klüber Petamo GHY133).
 - Lado B: Monte o retentor de óleo [30] e aplique a mesma massa no lábio de vedação.
- 15. Monte o ventilador [36] e o guarda ventilador [35].





7.8 Trabalho de inspecção e manutenção do motor-freio DR.315

7.8.1 Estrutura geral do motor-freio DR.315



- [1] Motor com flange do freio
- [22] Parafuso sextavado
- [31] Chaveta
- [32] Freio
- [35] Guarda ventilador
- [36] Ventilador
- [37] Anel em V
- [47] Anel em O


- [53] Alavanca de desbloqueamento
- [55] Peça da tampa
- [56] Perno roscado
- [57] Mola cónica [58] Porca de ajuste
- [62] Freio
- [64] Parafuso sem cabeça
- [70] Carreto de arrasto

- [71] Chaveta
- [255] Anilha convexa
- [256] Anilha côncava [550] Freio pré-montado
- [900] Parafuso
- [[901] Junta



Inspecção / Manutenção
Trabalho de inspecção e manutenção do motor-freio DR.315

Estrutura geral dos freios BE120-BE122 7.8.2



353594123

| [28] | Tampa |
|-------|---------------------------------------------|
| [49] | Prato de pressão |
| [50] | Mola do freio |
| [52b] | Disco estacionário do freio (só para BE122) |
| [54] | Magneto completo |
| [60] | Perno roscado (3x) |

| [54] | Magneto completo |
|------|--------------------|
| [60] | Perno roscado (3x) |
| [61] | Porca sextavada |

| [66] | Cinta de vedação |
|-------|--------------------------------|
| [67] | Camisa de regulação |
| [68] | Disco do freio |
| [68b] | Disco do freio (só para BE122) |
| [69] | Mola anular |
| [69b] | Mola anular (só para BE122) |
| [256] | Mola do freio |

| [702] | Disco de fricção |
|-------|---------------------|
| [732] | Anilha de protecção |
| 7221 | Dorofuso |



7.8.3 Passos para a inspecção do motor-freio DR.315



▲ PERIGO!

Perigo de esmagamento devido a um arranque involuntário do accionamento.

Trabalho de inspecção e manutenção do motor-freio DR.315

Morte ou ferimentos graves.

- Antes de iniciar os trabalhos, desligue o motor, o freio e, se instalada, a ventilação forçada da tensão e previna o arranque involuntário!
- Observe com atenção os seguintes passos!
- Se existentes, remova a ventilação forçada e o encoder incremental.
 Consulte o capítulo "Trabalho preliminar para a manutenção do motor e do freio" (→ pág. 61).
- 2. Remova o guarda ventilador [35] e o ventilador [36].
- 3. Desaperte o conector do freio
- 4. Desaperte os parafusos [900], desmonte o freio pré-montado [550] da tampa do freio.
- 5. Remova os parafusos de cabeça cilíndrica [25] e [19] e remova a flange do lado B [42].
- 6. Remova os parafusos de cabeça cilíndrica [15] da flange [7] e desmonte o rotor completo [1] juntamente com a flange. Em moto-redutores, remova o deflector de óleo [107].
- 7. Desaperte os parafusos [609] e remova o rotor da flange [7]. Antes de desmontar, proteja o assento do retentor de óleo contra danificação, usando, por ex., fita adesiva ou uma manga de protecção.
- 8. Inspecção visual: existem indícios de óleo do redutor ou condensação dentro do estator?
 - Se não, continue com 8.
 - Se existir condensação, continue com 7.
 - Se existir óleo, o motor tem de ser reparado numa oficina especializada.
- 9. Se existir condensação no interior do estator:

Limpe os enrolamentos, seque e verifique se electricamente está tudo bem (consulte o capítulo "Trabalho preliminar" (\rightarrow pág. 61)).

10. Substitua os rolamentos de esferas [11], [44] (utilize apenas rolamentos aprovados).

Consulte o capítulo "Tipos de rolamentos aprovados" (→ pág. 115).

Encha aprox. 2/3 dos rolamentos com massa lubrificante.

Consulte o capítulo "Lubrificação dos rolamentos do motor DR.315" (→ pág. 59).

Atenção: Coloque a flange do retentor [608] e [21] sobre o veio do rotor antes de montar os rolamentos.

- 11. Monte o motor na vertical, partindo do lado A.
- 12. Coloque as molas de disco [105] e o anel de lubrificação [604] no furo do rolamento da flange [7].

Suspenda o rotor [1] na rosca do lado B e insira-o na flange [7].

Fixe a flange do retentor [608] e a flange [7] com os parafusos sextavados [609].





Trabalho de inspecção e manutenção do motor-freio DR.315


13. Monte o estator [16].

 Substitua a junta do alojamento do estator: Aplique massa vedante na superfície de vedação (temperatura de operação: -40 °C...+180 °C), por ex., "Hylomar L Spezial".

Atenção: Proteja o enrolamento contra a sua danificação!

- Aparafuse o estator [16] à flange [7] com os parafusos [15].
- 14. Antes de montar a tampa do freio, aparafuse um perno roscado M8 em aprox. 200 mm na flange do retentor [21].
- 15.Monte a tampa do freio [42] e introduza o perno roscado através do furo para parafuso [25]. Aparafuse a tampa do freio e o estator [16] utilizando os parafusos de cabeça cilíndrica [19] e as porcas sextavadas [17]. Levante a flange do retentor [21] com o perno roscado e fixe-o com os 2 parafusos [25]. Remova o perno roscado e aparafuse os restantes parafusos [25].
- 16. Substituição dos retentores de óleo
 - Lado A: Monte os retentores de óleo [106], o deflector de óleo [107] e, em motoredutores, o retentor de óleo [250].
 - Encha aprox. 2/3 do compartimento entre os dois retentores de óleo com massa lubrificante (Klüber Petamo GHY133).
 - Lado B: Monte o retentor de óleo [30] e aplique a mesma massa no lábio de vedação. Isto aplica-se só para os moto-redutores.
- 17. Alinhe os excêntricos do disco de fricção e monte o freio na tampa do freio com o parafuso [900].
- 18. No caso do desbloqueador manual: Utilize as porcas de ajuste para regular a folga axial "s" entre as molas cónicas (base de pressão) e as porcas de ajuste (ver figura seguinte).

Esta folga axial "s" é necessária para que o prato de pressão se possa mover em caso de desgaste do ferodo do freio. Caso contrário, não é garantida uma frenagem segura.



353592459

| Freio | Folga axial s [mm] |
|--------------|--------------------|
| BE120; BE122 | 2 |

- 19. Monte o ventilador [36] e o guarda ventilador [35].
- 20. Monte o motor e o equipamento adicional.






7.8.4 Ajuste do entreferro dos freios BE120-BE122



▲ PERIGO!

Perigo de esmagamento devido a um arranque involuntário do accionamento. Morte ou ferimentos graves.

- Antes de iniciar os trabalhos, desligue o motor, o freio e, se instalada, a ventilação forçada da tensão e previna o arranque involuntário!
- Observe com atenção os seguintes passos!
- 1. Se existentes, remova a ventilação forçada e o encoder incremental. Consulte o capítulo "Trabalho preliminar para a manutenção do motor e do freio" $(\rightarrow pág. 61)$
- 2. Remova o guarda ventilador [35] e o ventilador [36].
- 3. Remova a cinta de vedação [66].
 - Para o efeito, abra a abraçadeira.
 - Remova a matéria abrasiva.
- 4. Meça o disco do freio [68, 68b]:
 - Substitua o disco do freio se a sua espessura for inferior a 12 mm.
 - Consulte o capítulo "Substituição do disco dos freios BE120-BE122" (→ pág. 95)
- 5. Desaperte as camisas de regulação [67] rodando-as na direcção da flange.
- 6. Meça o entreferro A (ver figura seguinte) (com o apalpa folgas em três posições afastadas aprox. em 120°):



179978635







Trabalho de inspecção e manutenção do motor-freio DR.315

- 7. Reaperte as porcas sextavadas [61].
- 8. Para o freio BE122 na versão de posição de montagem vertical, ajuste as 3 molas do ferodo do freio para a seguinte medida:

| Posição de montagem | X em [mm] |
|---------------------|-----------|
| Freio em cima | 10.0 |
| Freio em baixo | 10.5 |





- [49] Prato de pressão
- [52b] Ferodo do freio (só para BE122)
- [68] Disco do freio
- [68b] Disco do freio (só para BE122)
- [900] Porca sextavada
- 9. Aperte as camisas de regulação
 - contra o magneto
 - até o entreferro estar devidamente ajustado (consulte o capítulo "Informação técnica" (→ pág. 104))
- 10. Reinstale a cinta de vedação e as peças desmontadas.



7.8.5 Substituição do disco dos freios BE120-BE122

Ao substituir o disco do freio (espessura ≤ 12 mm), inspeccione também as restantes peças desmontadas e substitua-as caso seja necessário.



▲ PERIGO!

Perigo de esmagamento devido a um arranque involuntário do accionamento.

Morte ou ferimentos graves.


- Antes de iniciar os trabalhos, desligue o motor, o freio e, se instalada, a ventilação forçada da tensão e previna o arranque involuntário!
- Observe com atenção os seguintes passos!
- Se existentes, remova a ventilação forçada e o encoder incremental.
 Consulte o capítulo "Trabalho preliminar para a manutenção do motor e do freio" (→ pág. 61)
- 2. Desmonte o guarda ventilador [35], o freio [32] e o ventilador [36].
- 3. Desligue o conector do magneto.
- 4. Remova a cinta de vedação [66] e desmonte o desbloqueador manual:
 - Porcas de ajuste [58], anilha convexa [255], anilha côncava [256], molas cónicas [57], pernos roscados [56] e alavanca de desbloqueamento [53].
- 5. Desaperte as porcas sextavadas [61], puxe cuidadosamente o magneto [54] e remova as molas do freio [50/265].
- 6. Remova o prato de pressão [49] e o disco do freio [68b] e limpe os componentes do freio.
- 7. Monte o novo disco do freio.
- 8. Volte a montar os componentes do freio.
 - Não monte o ventilador nem o guarda ventilador, pois o entreferro terá de ser ajustado primeiro (consulte o capítulo "Ajuste do entreferro dos freios BE120-BE122" (→ pág. 93)).



Trabalho de inspecção e manutenção do motor-freio DR.315

9. No caso do desbloqueador manual: Utilize as porcas de ajuste para regular a folga axial "s" entre as molas cónicas (base de pressão) e as porcas de ajuste (ver figura seguinte).

Esta folga axial "s" é necessária para que o prato de pressão se possa mover em caso de desgaste do ferodo do freio. Caso contrário, não é garantida uma frenagem segura.



353592459

| Freio | Folga axial s [mm] |
|--------------|--------------------|
| BE120; BE122 | 2 |

10. Reinstale a cinta de vedação e volte a montar as peças desmontadas.

NOTA



- O desbloqueador manual com retenção (tipo HF) já está desbloqueado quando se nota uma certa resistência ao desenroscar o perno roscado.
- Após a substituição do disco do freio, o binário máximo de frenagem é alcançado somente após alguns ciclos de funcionamento.



7.8.6 Alteração do binário de frenagem dos freios BE120-BE122

O binário de frenagem pode ser alterado gradualmente,

- por alteração do tipo e do número de molas
- substituindo o freio

Os binários de frenagem possíveis estão indicados no capítulo "Informação técnica" $(\rightarrow pág. 104)$.

7.8.7 Substituição da mola dos freios BE120-BE122



PERIGO!

Perigo de esmagamento devido a um arranque involuntário do accionamento. Morte ou ferimentos graves.


- Antes de iniciar os trabalhos, desligue o motor, o freio e, se instalada, a ventilação forçada da tensão e previna o arranque involuntário!
- Observe com atenção os seguintes passos!
- 1. Se existentes, remova a ventilação forçada e o encoder incremental. Consulte o capítulo "Trabalho preliminar para a manutenção do motor e do freio" $(\rightarrow pág. 61)$.
- 2. Desmonte a tampa da flange ou o guarda ventilador [35], o freio [32] e o ventilador [36].
- 3. Desaperte o conector do magneto [54] e proteja-o contra sujidade.
- 4. Remova a cinta de vedação [66] e desmonte o desbloqueador manual:
 - Porcas de ajuste [58], anilha convexa [255], anilha côncava [256], molas cónicas [57], pernos roscados [56] e alavanca de desbloqueamento [53].
- 5. Desaperte as porcas sextavadas [61] e puxe o magneto [54]
 - em aprox. 50 mm
- 6. Substitua ou adicione molas do freio [50/265]
 - posicione as molas do freio de forma simétrica
- 7. Volte a montar os componentes do freio.
 - Não monte o ventilador nem o guarda ventilador, pois o entreferro terá de ser ajustado primeiro (consulte o capítulo "Ajuste do entreferro dos freios BE120-BE122" (→ pág. 93)).



Trabalho de inspecção e manutenção do motor-freio DR.315

8. No caso do desbloqueador manual: Utilize as porcas de ajuste para regular a folga axial "s" entre as molas cónicas (base de pressão) e as porcas de ajuste (ver figura seguinte).

Esta folga axial "s" é necessária para que o prato de pressão se possa mover em caso de desgaste do ferodo do freio. Caso contrário, não é garantida uma frenagem segura.



353592459

| Freio | Folga axial s [mm] |
|--------------|--------------------|
| BE120; BE122 | 2 |

9. Reinstale a cinta de vedação e volte a montar as peças desmontadas.

NOTA



No caso de desmontagens sucessivas, substitua as porcas de ajuste [58] e as porcas sextavadas [61]!



7.8.8 Substituição do freio do motor DR.315



NOTA


Garanta que a posição de montagem está de acordo com as informações indicadas na chapa de características e que esta é uma posição permitida.

▲ PERIGO!

Perigo de esmagamento devido a um arranque involuntário do accionamento. Morte ou ferimentos graves.

- Antes de iniciar os trabalhos, desligue o motor, o freio e, se instalada, a ventilação forçada da tensão e previna o arranque involuntário!
- Observe com atenção os seguintes passos!
- 1. Se existentes, remova a ventilação forçada e o encoder incremental. Consulte o capítulo "Trabalho preliminar para a manutenção do motor e do freio" $(\rightarrow pág. 61)$.
- 2. Desmonte a tampa da flange ou o guarda ventilador [35], o freio [32] e o ventilador
- 3. Desaperte o conector do freio.
- 4. Desaperte os parafusos [900], remova o freio da tampa do freio.
- 5. Alinhe os excêntricos do disco de fricção e monte o freio na tampa do freio com o parafuso [900].
- 6. No caso do desbloqueador manual: Utilize as porcas de ajuste para regular a folga axial "s" entre as molas cónicas (base de pressão) e as porcas de ajuste (ver figura seguinte).

Esta folga axial "s" é necessária para que o prato de pressão se possa mover em caso de desgaste do ferodo do freio. Caso contrário, não é garantida uma frenagem segura.




353592459

| Freio | Folga axial s [mm] |
|--------------|--------------------|
| BE120; BE122 | 2 |

7.9 Trabalho de inspecção e manutenção da unidade DUB

7.9.1 Estrutura geral da unidade DUB no motor DR.90-100 com freio BE2




353595787

- [49] Prato de pressão para DUB
- [66] Cinta de vedação para DUB
- [112] Parte inferior da caixa de terminais
- [379] União roscada
- [555] Micro-interruptor
- [556] Suporte em ângulo
- [557] Pino
- [558] Parafuso sextavado
- [559] Parafuso de cabeça oval
- [560] Parafuso sextavado
- [561] Perno roscado
- [562] Arruela
- [945] Rebite
- [946] Placa de suporte, completa



7.9.2 Estrutura geral da unidade DUB nos motores DR.90-315 com freios BE5-BE122



353595787

Prato de pressão para DUB

Cinta de vedação para DUB

[112] Parte inferior da caixa de terminais

[379] União roscada

[555] Micro-interruptor

[556] Suporte em ângulo

[557] Pino

[558] Parafuso sextavado

[559] Parafuso de cabeça oval [560] Parafuso sextavado

[561] Perno roscado [562] Arruela



Trabalho de inspecção e manutenção da unidade DUB

7.9.3 Trabalhos de inspecção e de manutenção da unidade DUB1 de monitorização das funções



▲ PERIGO!

Perigo de esmagamento devido a um arranque involuntário do accionamento.

Morte ou ferimentos graves.

- Antes de iniciar os trabalhos, desligue o motor, o freio e, se instalada, a ventilação forçada da tensão e previna o arranque involuntário!
- Observe com atenção os seguintes passos!
- 1. Verifique o entreferro de acordo com as informações apresentadas no capítulo "Ajuste do entreferro dos freios BE.." e ajuste-o, caso seja necessário.
- 2. Aperte o parafuso sextavado [560] contra o actuador do micro-interruptor [555] até este comutar (contactos castanho/azul fechados).
 - Ao aparafusar, coloque o parafuso sextavado [561] para eliminar a folga axial na rosca.
- 3. Desaperte o parafuso sextavado [560] até o micro-interruptor [555] voltar a comutar (contactos castanho/azul abertos).
- 4. Para garantir a segurança durante o funcionamento, desaperte o parafuso sextavado [560] ainda 1/6 de volta (0,1 mm).
- 5. Aperte a porca sextavada [561] segurando no parafuso sextavado [560] para evitar que este saia da sua posição.
- Ligue e volte a desligar o freio várias vezes, verificando se o micro-interruptor abre e fecha com segurança em todas as posições do veio do motor. Para o efeito, rode o veio à mão várias voltas.



Trabalho de inspecção e manutenção da unidade DUB



7.9.4 Trabalhos de inspecção e de manutenção da unidade DUB2 de monitorização do desgaste



▲ PERIGO!

Perigo de esmagamento devido a um arranque involuntário do accionamento.

Morte ou ferimentos graves.

- Antes de iniciar os trabalhos, desligue o motor, o freio e, se instalada, a ventilação forçada da tensão e previna o arranque involuntário!
- Observe com atenção os seguintes passos!
- 1. Verifique o entreferro de acordo com as informações apresentadas no capítulo "Ajuste do entreferro dos freios BE.." e ajuste-o, caso seja necessário.
- 2. Aperte o parafuso sextavado [560] contra o actuador do micro-interruptor [555] até este comutar (contactos castanho/azul fechados).

Ao aparafusar, coloque o parafuso sextavado [561] para eliminar a folga axial na rosca.

- 3. Para BE2-BE5:
 - Desaperte o parafuso sextavado [560] em três quartos de volta na direcção do micro-interruptor [555].

(no freio BE2, em aprox. 0,375 mm / no freio BE5, em aprox. 0,6 mm)

Para BE11-BE122:

- Desaperte o parafuso sextavado [560] uma volta completa (aprox. 0,8 mm) na direcção do micro-interruptor [555].
- 4. Aperte a porca sextavada [561] segurando no parafuso sextavado [560] para evitar que este saia da sua posição.
- 5. Se, com o aumento do desgaste do ferodo do freio, for alcançado o limite de desgaste, o micro-interruptor comuta (contacto castanho/azul abre) e acciona um relé ou um sinal de aviso.

7.9.5 Trabalhos de inspecção e de manutenção na unidade DUB3 de monitorização das funções e do desgaste

Instalando duas unidades DUB num só freio, é possível monitorizar os dois estados. Neste caso, ajuste primeiro a unidade DUB2 para monitorização do desgaste e, depois, a unidade DUB1 para monitorização das funções.





Trabalho realizado, entreferro, binários de frenagem

8 Informação técnica

8.1 Trabalho realizado, entreferro, binários de frenagem

| Tipo de freio | Trabalho realizado | Entre | eferro | Disco do freio | | Ajustes de | o binário de | frenagem | |
|---------------|-----------------------|--------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| | até manu- tenção | [m | m] | [mm] | Binário de frenagem | | ímero de do freio | | ncia das do freio |
| | [10 ⁶ J] | mín. ¹⁾ | máx. | min. | [Nm (lb-in)] | normal | azul | normal | azul |
| BE05 | 120 | 0.25 | 0.6 | 9.0 | 5.0 (44) 3.5 (31) 2.5 (22) 1.8 (16) | 2 2 - - | 4 2 6 3 | 0135 017 X | 1374 137 3 |
| BE1 | 120 | 0.25 | 0.6 | 9.0 | 10 (88.5) 7.0 (62) 5.0 (44) | 6 4 2 | - 2 4 | 0135 017 X | 1374 137 3 |
| BE2 | 180 | 0.25 | 0.6 | 9.0 | 20 (177) 14 (124) 10 (88.5) 7.0 (62) 5.0 (44) | 6 2 2 - | 4 2 4 3 | 1374 024 5 | 1374 052 0 |
| BE5 | 390 | 0.25 | 0.9 | 9.0 | 55 (487) 40 (354) 28 (248) 20 (177) 14 (124) | 6 2 2 - | - 4 2 4 3 | 1374 070 9 | 1374 071 7 |
| BE11 | 640 | 0.3 | 1.2 | 10.0 | 110 (974) 80 (708) 55 (487) 40 (354) | 6 2 2 | - 4 2 4 | 1374 183 7 | 1374 184 5 |
| BE20 | 1000 | 0.3 | 1.2 | 10.0 | 200 (1770) 150 (1328) 110 (974) 80 (708) 55 (487) | 6 4 3 3 | - 2 3 - 4 | 1374 322 8 | 1374 248 5 |
| BE30 | 1500 | 0.3 | 1.2 | 10.0 | 300 (2655) 200 (1770) 150 (1328) 100 (885) 75 (667) | 8 4 4 - | - 4 - 8 6 | 0187 455 1 | 1374 435 6 |
| BE32 | 1500 | 0.4 | 1.2 | 10.0 | 600 (5310) 500 (4425) 400 (3540) 300 (2655) 200 (1770) 150 (1328) | 8 6 4 4 - | - 2 4 - 8 6 | 0187 455 1 | 1374 435 6 |
| BE120 | 520 | 0.4 | 1.2 | 12.0 | 1000 (8851) 800 (7081) 600 (5310) 400 (3540) | 8 6 4 4 | - 2 4 - | 1360 877 0 | 1360 831 2 |
| BE122 | 520 | 0.5 | 1.2 | 12.0 | 2000 (17701) 1600 (14161) 1200 (10621) 800 (7081) | 8 6 4 4 | - 2 4 - | 1360 877 0 | 1360 831 2 |

¹⁾ Quando verificar o entreferro, tenha em atenção: Após o teste de funcionamento, podem ocorrer desvios de ± 0,15 mm devido à tolerância do paralelismo do disco do freio.





8.2 Atribuição do binário de frenagem

8.2.1 Motores dos tamanhos DR.71-DR.100

| Tipo de motor | Tipo de freio | | | In | cremento | os do bin | ário de fr | enagem | Nm (lb-ir | 1)] | | |
|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| DD 74 | BE05 | 1.8 (16) | 2.5 (22) | 3.5 (31) | 5.0 (44) | | | | | | | |
| DR.71 | BE1 | | | | 5.0 (44) | 7.0 (62) | 10 (88) | | | | | |
| | BE05 | 1.8 (16) | 2.5 (22) | 3.5 (31) | 5.0 (44) | | | | | | | |
| DR.80 | BE1 | | | | 5.0 (44) | 7.0 (62) | 10 (88) | | | | | |
| | BE2 | | | | 5.0 (44) | 7.0 (62) | 10 (88.5) | 14 (124) | 20 (177) | | | |
| | BE1 | | | | 5.0 (44) | 7.0 (62) | 10 (88) | | | | | |
| DR.90 | BE2 | | | | 5.0 (44) | 7.0 (62) | 10 (88) | 14 (124) | 20 (177) | | | |
| | BE5 | | | | | | | 14 (124) | 20 (177) | 28 (248) | 40 (354) | 55 (487) |
| DR.100 | BE2 | | | | 5.0 (44) | 7.0 (62) | 10 (88) | 14 (124) | 20 (177) | | | |
| | BE5 | | | | | | | 14 (124) | 20 (177) | 28 (248) | 40 (354) | 55 (487) |

8.2.2 Motores dos tamanhos DR.112-DR.225

| Tipo de motor | Tipo de freio | | | | Inc | rement | os do bi | nário de | frenage | m [Nm (I | b-in)] | | | |
|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| DR.112 | BE5 | 14 (124) | 20 (180) | 28 (248) | 40 (354) | 55 (487) | | | | | | | | |
| DR.112 | BE11 | | | | 40 (354) | 55 (487) | 80 (708) | 110 (974) | | | | | | |
| DR.132 | BE5 | | | 28 (248) | 40 (354) | 55 (487) | | | | | | | | |
| DR.132 | BE11 | | | | 40 (354) | 55 (487) | 80 (708) | 110 (974) | | | | | | |
| DR.160 | BE11 | | | | 40 (354) | 55 (487) | 80 (708) | 110 (974) | | | | | | |
| DK.100 | BE20 | | | | | 55 (487) | 80 (708) | 110 (974) | 150 (1328) | 200 (1770) | | | | |
| | BE20 | | | | | 55 (487) | 80 (708) | 110 (974) | 150 (1328) | 200 (1770) | | | | |
| DR.180 | BE30 | | | | | | 75 (667) | 100 (885) | 150 (1328) | 200 (1770) | 300 (2655) | | | |
| | BE32 | | | | | | | | 150 (974) | 200 (1770) | 300 (2655) | 400 (3540) | | |
| DR.200/ | BE30 | | | | | | 75 (667) | 100 (885) | 150 (974) | 200 (1770) | 300 (2655) | | | |
| 225 | BE32 | | | | | | | | 150 (1328) | 200 (1770) | 300 (2655) | 400 (3540) | 500 (4425) | 600 (5310) |

Informação técnica Correntes de operação

8.2.3 Motores do tamanho DR.315

| Tipo de motor | Tipo de freio | | Incrementos do binário de frenagem [Nm (lb-in)] | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|
| DD 045 | BE120 | 400 (3540) | 600 (5310) | 800 (7081) | 1000 (8851) | | | | | | | |
| DR.315 | BE122 | | | 800 (7081) | | 1200 (10621) | 1600 (14161) | 2000 (17701) | | | | |

8.3 Correntes de operação

8.3.1 Freio BE05/1, BE2

Os valores da corrente I_H (corrente de manutenção) indicados nas tabelas são valores eficazes. Para a sua medição, devem ser utilizados apenas aparelhos de medição apropriados. A corrente de ligação (corrente de aceleração) I_B tem uma duração curta (máx. 160 ms) e circula apenas durante o desbloqueio do freio. Não se verifica um aumento da corrente de ligação caso se utilize o rectificador de freio BG, BMS ou caso se utilize uma tensão de alimentação CC directa – apenas para freios até ao tamanho BE2.

| | BE05/1 | BE2 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Binário de frenagem máx. [Nm (lb-in)] | 5/10 (44/88) | 20 (177) |
| Potência da frenagem [W (hp)] | 32 (0.043) | 43 (0.058) |
| Relação da corrente de ligação I _B /I _H | 4 | 4 |

| Tensão nomi | BEC |)5/1 | BE2 | | |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| V _{CA} | V _{cc} | I _H [A _{CA}] | I _G [A _{CC}] | I _H [A _{CA}] | I _G [A _{CC}] |
| 24 (23-26) | 10 | 2,10 | 2.80 | 2.75 | 3.75 |
| 60 (57-63) | 24 | 0.88 | 1.17 | 1.57 | 1.46 |
| 120 (111-123) | 48 | 0.45 | 0.58 | 0.59 | 0.78 |
| 147 (139-159) | 60 | 0,36 | 0,47 | 0,48 | 0.61 |
| 184 (174-193) | 80 | 0.29 | 0.35 | 0.38 | 0.47 |
| 208 (194-217) | 90 | 0.26 | 0.31 | 0.34 | 0.42 |
| 230 (218-243) | 96 | 0.23 | 0.29 | 0.30 | 0.39 |
| 254 (244-273) | 110 | 0.20 | 0.26 | 0.27 | 0.34 |
| 290 (274-306) | 125 | 0.18 | 0.26 | 0.24 | 0.30 |
| 330 (307-343) | 140 | 0.16 | 0.20 | 0.21 | 0.27 |
| 360 (344-379) | 160 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.24 |
| 400 (380-431) | 180 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.21 |
| 460 (432-484) | 200 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.19 |
| 500 (485-542) | 220 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.17 |
| 575 (543-600) | 250 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.15 |

Legenda

I_B Corrente de aceleração – corrente de ligação de curta duração

I_H Valores eficazes da corrente de manutenção nos cabos de alimentação do rectificador do freio SEW

I_G Corrente contínua com tensão de alimentação CC directa

U_N Tensão nominal (gama de tensão nominal)





8.3.2 Freios BE5, BE11, BE20, BE30, BE32

Os valores da corrente I_H (corrente de manutenção) indicados nas tabelas são valores eficazes. Para a sua medição, devem ser utilizados apenas aparelhos de medição apropriados. A corrente de ligação (corrente de aceleração) I_B tem uma duração curta (máx. 160 ms) e circula apenas durante o desbloqueio do freio. Não é possível uma tensão de alimentação directa.

| | BE5 | BE11 | BE20 | BE30/32 |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------------------|
| Binário de frenagem máx. [Nm (lb-in)] | 55 (487) | 110 (974) | 200 (1770) | 300/600 (2655/5310) |
| Potência da frenagem [W (hp)] | 49 (0.066) | 77 (0.10) | 100 (0.13) | 130 (0.17) |
| Relação da corrente de ligação I _B /I _H | 5.7 | 6.6 | 7 | 10 |

| Tensão nominal V _N | | BE5 | BE11 | BE20 | BE30/32 |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| V _{CA} | V _{cc} | I _H [A _{CA}] |
| 60 (57-63) | 24 | 1.25 | 2.08 | 2.49 | - |
| 120 (111-123) | 48 | 0.64 | 1.04 | 1.25 | 1.81 |
| 147 (139-159) | 60 | 0.51 | 0.83 | 1.02 | 1.33 |
| 184 (174-193) | 80 | 0.40 | 0.66 | 0.79 | 1.15 |
| 208 (194-217) | 90 | 0.36 | 0.59 | 0.70 | 1.02 |
| 230 (218-243) | 96 | 0.33 | 0.52 | 0.63 | 0.91 |
| 254 (244-273) | 110 | 0.29 | 0.47 | 0.56 | 0.81 |
| 290 (274-306) | 125 | 0.26 | 0.42 | 0.50 | 0.72 |
| 330 (307-343) | 140 | 0.23 | 0.37 | 0.44 | 0.64 |
| 360 (344-379) | 160 | 0.21 | 0.33 | 0.40 | 0.57 |
| 400 (380-431) | 180 | 0.18 | 0.29 | 0.35 | 0.51 |
| 460 (432-484) | 200 | 0.16 | 0.26 | 0.32 | 0.46 |
| 500 (485-542) | 220 | 0.15 | 0.23 | 0.28 | 0.41 |
| 575 (543-600) | 250 | 0.13 | 0.21 | 0.25 | 0.36 |

Legenda

 ${\sf I}_{\sf B}$ Corrente de aceleração – corrente de ligação de curta duração

 ${\rm I_{H}} \qquad {\rm Valores}$ eficazes da corrente de manutenção nos cabos de alimentação do rectificador do freio SEW

 I_{G} Corrente contínua com tensão de alimentação CC directa

 V_{N} Tensão nominal (gama de tensão nominal)





Informação técnica

Correntes de operação

8.3.3 Freio BE120, BE122

Os valores da corrente I_H (corrente de manutenção) indicados nas tabelas são valores eficazes. Para a sua medição, devem ser utilizados apenas aparelhos de medição apropriados. A corrente de ligação (corrente de aceleração) I_B tem uma duração curta (máx. 400 ms) e circula apenas durante o desbloqueio do freio. Não é possível uma tensão de alimentação directa.

| | BE120 | BE122 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| Binário de frenagem máx. [Nm (lb-in)] | 1000 (8851) | 2000 (17701) |
| Potência da frenagem [W (hp)] | 250 (0.34) | 250 (0.34) |
| Relação da corrente de ligação I _B /I _H | 4.9 | 4.9 |

| Tensão nomir | al V _N | BE120 | BE122 |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| V _{CA} | V _{cc} | I _H [A _{CA}] | I _H [A _{CA}] |
| 230 (218-243) | - | 1.80 | 1.80 |
| 254 (244-273) | - | 1.60 | 1.60 |
| 290 (274-306) | - | 1.43 | 1.43 |
| 360 (344-379) | - | 1.14 | 1.14 |
| 400 (380-431) | - | 1.02 | 1.02 |
| 460 (432-484) | - | 0.91 | 0.91 |
| 500 (485-542) | - | 0.81 | 0.81 |
| 575 (543-600) | - | 0.72 | 0.72 |

Legenda

- $I_{\mbox{\footnotesize B}}$ Corrente de aceleração corrente de ligação de curta duração
- I_H Valores eficazes da corrente de manutenção nos cabos de alimentação do rectificador do freio SEW
- I_{G} Corrente contínua com tensão de alimentação CC directa
- V_N Tensão nominal (gama de tensão nominal)



8.4 Resistências

8.4.1 Freios BE05/1, BE2, BE5

| | BE05/1 | BE2 | BE5 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| Binário de frenagem máx. [Nm (lb-in)] | 5/10 (44/88) | 20 (177) | 55 (487) |
| Potência da frenagem [W (hp)] | 3 2 (0.043) | 43 (0.058) | 49 (0.066) |
| Relação da corrente de ligação I _B /I _H | 4 | 4 | 5.7 |

| Tensão nominal U _N | | BE | 05/1 | В | E2 | В | E5 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| V _{CA} | V _{cc} | R _B | R _T | R _B | R _T | R _B | R _T |
| 24 (23-26) | 10 | 0.77 | 2.35 | 0.57 | 1.74 | - | - |
| 60 (57-63) | 24 | 4.85 | 14.8 | 3.60 | 11.0 | 2.20 | 10.5 |
| 120 (111-123) | 48 | 19.4 | 59.0 | 14.4 | 44.0 | 8.70 | 42.0 |
| 147 (139-159) | 60 | 31.0 | 94.0 | 23.0 | 69.0 | 13.8 | 66 |
| 184 (174-193) | 80 | 48.5 | 148 | 36.0 | 111 | 22.0 | 105 |
| 208 (194-217) | 90 | 61.0 | 187 | 45.5 | 139 | 27.5 | 132 |
| 230 (218-243) | 96 | 77.0 | 125 | 58.0 | 174 | 34.5 | 166 |
| 254 (244-273) | 110 | 97.0 | 295 | 72.0 | 220 | 43.5 | 210 |
| 290 (274-306) | 125 | 122 | 370 | 91 | 275 | 55.0 | 265 |
| 330 (307-343) | 140 | 154 | 470 | 115 | 350 | 69.0 | 330 |
| 360 (344-379) | 160 | 194 | 590 | 144 | 440 | 87.0 | 420 |
| 400 (380-431) | 180 | 245 | 740 | 182 | 550 | 110 | 530 |
| 460 (432-484) | 200 | 310 | 940 | 230 | 690 | 138 | 660 |
| 500 (485-542) | 220 | 385 | 1180 | 290 | 870 | 174 | 830 |
| 575 (543-600) | 250 | 490 | 1480 | 365 | 1100 | 220 | 1050 |

8.4.2 Freio BE11, BE20, BE30/32

| | BE11 | BE20 | BE30/32 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Binário de frenagem máx. [Nm (lb-in)] | 110 (974) | 200 (1770) | 600 (5310) |
| Potência da frenagem [W (hp)] | 77 (0.10) | 100 (0.13) | 130 (0.17) |
| Relação da corrente de ligação I _B /I _H | 6.6 | 7 | 10 |


| Tensão nominal U _N | | BE | BE11 | | 20 | BE30/32 | |
|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| V _{CA} | V _{cc} | R _B | R _T | R _B | R _T | R _B | R _T |
| 60 (57-63) | 24 | 1.20 | 7.6 | 1.1 | 7.1 | - | - |
| 120 (111-123) | 48 | 4.75 | 30.5 | 3.3 | 28.6 | 2.1 | 15.8 |
| 147 (139-159) | 60 | 7.7 | 43.5 | 5.4 | 36.0 | 3.7 | 27.5 |
| 184 (174-193) | 80 | 12.0 | 76.0 | 8.4 | 57 | 5.3 | 39.8 |
| 208 (194-217) | 90 | 15.1 | 96 | 10.6 | 71.7 | 6.7 | 50 |
| 230 (218-243) | 96 | 19.0 | 121 | 13.3 | 90.3 | 8.4 | 63 |
| 254 (244-273) | 110 | 24.0 | 152 | 16.7 | 134 | 10.6 | 79.3 |
| 290 (274-306) | 125 | 30.0 | 191 | 21.1 | 143 | 13.3 | 100 |
| 330 (307-343) | 140 | 38.0 | 240 | 26.5 | 180 | 16.8 | 126 |
| 360 (344-379) | 160 | 47.5 | 305 | 33.4 | 227 | 21.1 | 158 |
| 400 (380-431) | 180 | 60 | 380 | 42.1 | 286 | 26.6 | 199 |
| 460 (432-484) | 200 | 76 | 480 | 52.9 | 360 | 33.4 | 251 |
| 500 (485-542) | 220 | 95 | 600 | 66.7 | 453 | 42.1 | 316 |
| 575 (543-600) | 250 | 120 | 760 | 83.9 | 570 | 53.0 | 398 |


Informação técnica

Resistências


8.4.3 Medição da resistência para BE05-BE32


Desconexão do lado CA A figura seguinte mostra a medição da resistência para a desconexão do lado CA.





Desconexão dos lados CC e CA A figura seguinte mostra a medição da resistência para a desconexão dos lados CC e CA.





RD Vermelho

WH Branco

BS Bobina de aceleração

TS Bobina parcial

 R_B Resistência da bobina de aceleração a 20 °C $[\Omega]$ BU Azul

 R_T Resistência da bobina parcial a 20°C [Ω]

V_N Tensão nominal (gama de tensões nominais)

NOTA



Para medir a resistência da bobina parcial RT ou da bobina de aceleração RB, remova o fio branco do rectificador do freio. Se permanecer ligada, a resistência interna do rectificador do freio poderá causar erros no resultado da medição.





8.4.4 Freio BE120, BE122

| | BE120 | BE122 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| Binário de frenagem máx. [Nm (lb-in)] | 1000 (8851) | 2000 (17701) |
| Potência da frenagem [W (hp)] | 250 (0.34) | 250 (0.34) |
| Relação da corrente de ligação I _B /I _H | 4.9 | 4.9 |

| Tensão nomin | al V _N | BE | 120 | BE122 | | |
|-----------------|-------------------|----------------|----------------|---------|----------------|--|
| V _{CA} | V _{cc} | R _B | R _T | R_{B} | R _T | |
| 230 (218-243) | - | 7.6 | 29.5 | 7.6 | 29.5 | |
| 254 (244-273) | - | 9.5 | 37.0 | 9.5 | 37.0 | |
| 290 (274-306) | - | 12.0 | 46.5 | 12.0 | 46.5 | |
| 360 (344-379) | - | 19.1 | 74.0 | 19.1 | 74.0 | |
| 400 (380-431) | - | 24.0 | 93.0 | 24.0 | 93.0 | |
| 460 (432-484) | - | 30.0 | 117.0 | 30.0 | 117.0 | |
| 500 (485-542) | - | 38.0 | 147.0 | 38.0 | 147.0 | |
| 575 (543-600) | - | 48.0 | 185.0 | 48.0 | 185.0 | |

Medição da resistência para BE120, BE122 A figura seguinte mostra a medição da resistência para o rectificador BMP 3.1.





- BS Bobina de aceleração
- TS Bobina parcial
- $R_{B}\,$ Resistência da bobina de aceleração a 20 °C [Ω]
- R_T Resistência da bobina parcial a $20^{\circ}C$ [Ω]
- V_N Tensão nominal (gama de tensões nominais)

NOTA



Para medir a resistência da bobina parcial RT ou da bobina de aceleração RB, remova o fio branco do rectificador do freio. Se permanecer ligada, a resistência interna do rectificador do freio poderá causar erros no resultado da medição.





Informação técnica

Combinações de rectificadores do freio

8.5 Combinações de rectificadores do freio

8.5.1 Freios BE05/1, BE2, BE5, BE11, BE20, BE30/32

A tabela seguinte mostra as combinações possíveis e de série de freios e rectificadores do freio.

| | | BE05 | BE1 | BE2 | BE5 | BE11 | BE20 | BE30/32 |
|-------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| DC | BG 1.5 | X ¹ | X ¹ | X ¹ | • | - | - | - |
| BG | BG 3 | X ² | X ² | X ² | - | - | - | - |
| DOE | BGE 1.5 | • | • | • | X ¹ | X ¹ | X ¹ | X ¹ |
| BGE | BGE 3 | • | • | • | X ² | X ² | X ² | X ² |
| BS | BS 24 | Х | Х | Х | • | - | - | - |
| BMS | BMS 1.5 | • | • | • | - | - | - | - |
| BIVIS | BMS 3 | • | • | • | - | - | - | - |
| BME | BME 1.5 | • | • | • | • | • | • | • |
| DIVIE | BME 3 | • | • | • | • | • | • | • |
| ВМН | BMH 1.5 | • | • | • | • | • | • | • |
| БІУІП | BMH 3 | • | • | • | • | • | • | • |
| BMK | BMK 1.5 | • | • | • | • | • | • | • |
| DIVIN | BMK 3 | • | • | • | • | • | • | • |
| BMP | BMP 1.5 | • | • | • | • | • | • | • |
| BIVIP | BMP 3 | • | • | • | • | • | • | • |
| BMV | BMV 5 | • | • | • | • | • | • | - |
| BSG | BSG | • | • | • | Х | Х | Х | - |
| | BGE 3 + SR 11 | • | • | • | • | • | - | - |
| BSR | BGE 3 + SR 15 | • | • | • | • | • | • | • |
| BSK | BGE 1.5 + SR 11 | • | • | • | • | • | - | - |
| | BGE 1.5 + SR 15 | • | • | • | • | • | • | • |
| BUR | BGE 3 + UR 11 | • | • | • | • | - | - | - |
| BUK | BGE 1.5 + UR 15 | • | • | • | • | • | • | • |

X Versão normal (de série)

8.5.2 Freio BE120, BE122

A tabela seguinte mostra as combinações possíveis e de série de freios e rectificadores do freio.

| | BE120 | BE122 |
|---------|-------|-------|
| BMP 3.1 | Χ | Х |



 X^1 Versão de série com tensão nominal do freio de 150 – 500 V_{CA}

 X^2 Versão de série com tensão nominal do freio de 24/42 – 150 V_{CA}

Seleccionável

Não permitido

Informação técnica Rectificador do freio

8.6 Rectificador do freio

8.6.1 Área de ligação do motor

As tabelas seguintes mostram a informação técnica dos rectificadores do freio para instalação dentro da área de ligação do motor, e as atribuições relativamente aos tamanhos do motor e tecnologia de ligações. Para uma melhor diferenciação, as diversas caixas possuem cores diferentes (= código de cores).

Motores dos tamanhos DR.71-DR.225

| Tipo | Função | Tensão | Corrente de manu- tenção I _{H máx} [A] | Tipo | Referên- cia | Código de cores |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| | Rectificador de via | 150500 V _{CA} | 1.5 | BG 1.5 | 825 384 6 | Preto |
| BG | simples | 24500 V _{CA} | 3.0 | BG 3 | 825 386 2 | Cas- tanho |
| BGE | Rectificador de via simples com comutação | 150500 V _{CA} | 1.5 | BGE 1.5 | 825 385 4 | Ver- melho |
| | electrónica | 42150 V _{CA} | 3.0 | BGE 3 | 825 387 0 | Azul |
| | Rectificador de via simples + relé de corrente para desconexão no lado CC | 150500 V _{CA} | 1.0 | BGE 1.5 + SR 11 | 825 385 4 826 761 8 | |
| BSR | | Rectificador de via | 1.0 | BGE 1.5 + SR 15 | 825 385 4 826 762 6 | |
| DOK | | 42150 V _{CA} | 1.0 | BGE 3 + SR11 | 825 387 0 826 761 8 | |
| | | 42190 V _{CA} | 1.0 | BGE 3 + SR15 | 825 387 0 826 762 6 | |
| BUR | Rectificador de via simples + relé de tensão | 150500 V _{CA} | 1.0 | BGE 1.5 + UR 15 | 825 385 4 826 759 6 | |
| BUK | para desconexão no lado CC | 42150 V _{CA} | 1.0 | BGE 3 + UR 11 | 825 387 0 826 758 8 | |
| BS | Circuito de protecção de varistores | 24 V _{CC} | 5.0 | BS24 | 826 763 4 | Azul marinho |
| BSG | Comutação electrónica | 24 V _{CC} | 5.0 | BSG | 825 459 1 | Branco |

Motores do tamanho DR.315

| Tipo | Função | Tensão | Corrente de manu- tenção I _{H máx} [A] | Tipo | Referên- cia | Código de cores |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------------|
| ВМР | Rectificador de via sim- ples com comutação electrónica e relé de ten- são integrado para des- conexão no lado CC | 230575 V _{CA} | 2.8 | BMP 3.1 | 829 507 7 | |



Informação técnica Rectificador do freio

8.6.2 Quadro eléctrico

As tabelas seguintes mostram a informação técnica dos rectificadores do freio para instalação dentro do quadro eléctrico e as atribuições relativamente aos tamanhos do motor e tecnologia de ligações. Para uma melhor diferenciação, as diversas caixas possuem cores diferentes (= código de cores).

Motores dos tamanhos DR.71-DR.225

| Tipo | Função | Tensão | Corrente de manu- tenção I _{H máx} [A] | Tipo | Referência | Código de cores |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|---------|-------------|------------------------|
| | Rectificador de via | 150500 V _{CA} | 1.5 | BMS 1.5 | 825 802 3 | Preto |
| BMS | simples, como BG | 42150 V _{CA} | 3.0 | BMS 3 | 825 803 1 | Cas- tanho |
| вме | Rectificador de via simples com comutação | 150500 V _{CA} | 1.5 | BME 1.5 | 825 722 1 | Ver- melho |
| | electrónica, como BGE | 42150 V _{CA} | 3.0 | BME 3 | 825 723 X | Azul |
| | Rectificador de via | 150500 V _{CA} | 1.5 | BMH 1.5 | 825 818 X | Verde |
| вмн | simples com comutação electrónica e função de aquecimento | 42150 V _{CA} | 3 | ВМН 3 | 825 819 8 | Amarelo |
| DMD | Rectificador de via simples com comutação | 150500 V _{CA} | 1.5 | BMP 1.5 | 825 685 3 | Branco |
| ВМР | electrónica e relé de ten- são integrado para des- conexão no lado CC | 42150 V _{CA} | 3.0 | BMP 3 | 826 566 6 | Azul claro |
| | Rectificador de via simples com comutação | 150500 V _{CA} | 1.5 | BMK 1.5 | 826 463 5 | Azul marinho |
| ВМК | electrónica, entrada de controlo de 24 V _{CC} e separação do lado CC | 42150 V _{CA} | 3.0 | BMK 3 | 826 567 4 | Ver- melho claro |
| BMV | Rectificador de freio com comutação electrónica, entrada de controlo de 24 V _{CC} e desconexão rápida | 24 V _{CC} | 5.0 | BMV 5 | 1 300 006 3 | Branco |

Motores do tamanho DR.315

| Tipo | Função | Tensão | Corrente de manu- tenção I _{Hmáx} [A] | Tipo | Referência | Código de cores |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------|
| ВМР | Rectificador de via simples com comutação electrónica e relé de ten- são integrado para des- conexão no lado CC | 230575 V _{CA} | 2.8 | BMP 3.1 | 829 507 7 | |





8.7 Tipos de rolamentos aprovados

8.7.1 Tipos de rolamentos para motores dos tamanhos DR.71-DR.225

| Tine de meter | Rolamento do lado A | | Rolamento do lado B | |
|---------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------|
| Tipo de motor | Motor IEC | Moto-redutor | Motor trifásico | Motor-freio |
| DR.71 | 6204-2Z-J-C3 | 6204-2Z-J-C3 6303-2Z-J-C3 | | 6203-2RS-J-C3 |
| DR.80 | 6205-2Z-J-C3 | 6205-2Z-J-C3 6304-2Z-J-C3 | | 6304-2RS-J-C3 |
| DR.90-DR.100 | 6306-2Z-J-C3 | | 6205-2Z-J-C3 | 6205-2RS-J-C3 |
| DR.112-DR.132 | 6308-2Z-J-C3 | | 6207-2Z-J-C3 | 6207-2RS-J-C3 |
| DR.160 | 6309-2Z-J-C3 | | 6209-2Z-J-C3 | 6209-2RS-J-C3 |
| DR.180 | 6312-2Z-J-C3 | | 6213-2Z-J-C3 | 6213-2RS-J-C3 |
| DR.200-DR.225 | 6314-2Z-J-C3 | | 6314-2Z-J-C3 | 6314-2RS-J-C3 |

8.7.2 Tipos de rolamentos para motores do tamanho DR.315

| Tipo de motor | Rolamento do lado A | | Rolamento do lado B | |
|---------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| ripo de motor | Motor IEC | Moto-redutor | Motor IEC | Moto-redutor |
| DR.315K | | 6319-J-C3 | 6319-J-C3 | 6319-J-C3 |
| DR.315S | 6319-J-C3 | 6319-J-C3 | | 0319-0-03 |
| DR.315M | 0319-3-03 | 6222 1 62 | 0319-3-03 | 6322-J-C3 |
| DR.315L | | 6322-J-C3 | | 0322-J-C3 |

Motor com rolamentos reforçados / ERF

| Tipo de motor | Rolamento do lado A | Rolamento | Rolamento do lado B | |
|---------------|---------------------|-----------|---------------------|--|
| ripo de motor | | Motor IEC | Moto-redutor | |
| DR.315K | | | 6319-J-C3 | |
| DR.315S | NU319E | 6319-J-C3 | 0319-0-03 | |
| DR.315M | NO319E | 0319-0-03 | C222 1 C2 | |
| DR.315L | | | 6322-J-C3 | |

Informação técnicaTabelas de lubrificantes

8.8 Tabelas de lubrificantes

8.8.1 Tabela de lubrificantes para rolamentos

NOTA



Se for utilizada massa lubrificante incorrecta, isso pode levar a um aumento dos ruídos do motor.

Motores dos tamanhos DR.71-DR.225 Os rolamentos são fornecidos nas versões de rolamento fechado 2Z ou 2RS e não podem ser lubrificados posteriormente.

| | Temperatura ambiente | Fabricante | Tipo | Designação DIN |
|--------------------|----------------------|-------------|-------------------------------|----------------|
| | −20 °C +80 °C | Esso | Polyrex EM ¹⁾ | K2P-20 |
| Rolamento do motor | +20 °C +100 °C | Klüber | Barrierta L55/2 ²⁾ | KX2U |
| motor | −40 °C +60 °C | Kyodo Yushi | Multemp SRL ²⁾ | K2N-40 |

- 1) Lubrificante mineral (= massa lubrificante para rolamentos com base mineral)
- 2) Lubrificante sintético (= massa lubrificante para rolamentos com base sintética)

Motores do tamanho DR.315

Os motores do tamanho DR.315 podem estar equipados com um dispositivo de relubrificação.

| | Temperatura ambiente | Fabricante | Tipo | Designação DIN |
|--------------|----------------------|------------|--------------------------|----------------|
| Rolamento do | −20 °C +80 °C | Esso | Polyrex EM ¹⁾ | K2P-20 |
| motor | −40 °C +60 °C | SKF | GXN | K2N-40 |

¹⁾ Lubrificante mineral (= massa lubrificante para rolamentos com base mineral)

8.9 Informações para a encomenda de lubrificantes e agentes anticorrosivos

Os lubrificantes e agentes anticorrosivos podem ser adquiridos directamente na SEW-EURODRIVE indicando os seguintes números de encomenda abaixo especificados.

| Uso Fabricante | | Tipo | Quantidade | Nº de encomenda |
|----------------------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Lubrificante para | Esso | Polyrex EM | 400 g | 09101470 |
| rolamentos | SKF | GXN | 400 g | 09101276 |
| Lubrificante para juntas de vedação | Klüber | Petamo GHY 133 | 10 g | 04963458 |
| Protector anticorrosivo e lubrificante | SEW-EURODRIVE | NOCO® FLUID | 5.5 g | 09107819 |





8.10 Símbolos utilizados na chapa de características

A tabela seguinte contém uma descrição de todos os símbolos de identificação eventualmente incluídos na chapa de características:

| Identificação | Significado |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ((| Símbolo CE de conformidade com as determinações especificadas em directivas comunitárias, como por ex., a Directiva de Baixa Tensão |
| $\langle E_{X} \rangle$ | Símbolo ATEX de conformidade com as determinações especificadas na directiva comunitária 94/9/CE |
| A ® | Símbolo UR que confirma que o UL (Underwriters Laboratory) tem conhecimento dos componentes registados; número de registo emanado pelo UL: E189357 |
| <u>CC056A</u> | Símbolo DOE que confirma o cumprimento dos valores limite dos EUA relativos aos rendimentos de motores trifásicos |
| CUL US | Símbolo UL que confirma que os componentes testados segundo UL (Underwriters Laboratory) são também válidos para CSA em conjunto com o número de registo E189357 |
| | Símbolo CSA de conformidade dos motores trifásicos com o mercado canadiano segundo a Canadian Standard Association (CSA) |
| CSA * ® E | Símbolo CSAe que confirma o cumprimento dos valores limite do Canadá relativos aos rendimentos de motores trifásicos |
| (°) | Símbolo CCC que confirma o cumprimento do regulamento para unidades de pequenas dimensões aplicável na China |
| VIK | Símbolo VIK de conformidade com a directiva da Associação de máquinas industriais "Verband der industriellen Kraftmaschinen" (V.I.K.) |
| 45 02 | Símbolo FS com número de código para identificação de componentes de segurança funcional |

Informação técnica

Valores característicos da segurança funcional

8.11 Valores característicos da segurança funcional

8.11.1 Valores característicos de segurança para os freios BE05 – BE32

Definição do valor característico de segurança B10_d:

O valor $\mathrm{B10_d}$ indica o número de ciclos até 10% dos componentes entrarem em estado de falha perigosa para o sistema (definição segundo a norma EN ISO 13849-1). Falha perigosa significa, neste caso, que o freio não actua quando existe solicitação para tal, não alcançando, por conseguinte, o binário de frenagem necessário.

| Tamanho | B10 _d |
|---------|---------------------|
| | Ciclos de comutação |
| BE05 | 16.000.000 |
| BE1 | 12.000.000 |
| BE2 | 8.000.000 |
| BE5 | 6.000.000 |
| BE11 | 3.000.000 |
| BE20 | 2.000.000 |
| BE30 | 1.500.000 |
| BE32 | Por pedido |

8.11.2 Valores característicos de segurança para os encoders ES7S, AS7W, AS7Y, EG7S, AG7W, AG7Y

Definição do valor característico de segurança MTTF_d:

O valor MTTF_d (Mean Time To Failure) indica o tempo médio até à ocorrência de uma falha / irregularidade perigosa nos componentes.

| Tamanho do motor | Designação | MTTF _d [a] ¹⁾ | Tempo de utilização [a] |
|------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------|
| | ES7S | 61 | 20 |
| DR.71-132 | AS7W | 41 | 20 |
| | AS7Y | 41 | 20 |
| | EG7S | 61 | 20 |
| DR.160-225, 315 | AG7W | 41 | 20 |
| | AG7Y | 41 | 20 |

¹⁾ Relativo a uma temperatura ambiente de 40 °C





9 Anexo

9.1 Esquemas de ligações

NOTA

i


O motor deve ser ligado de acordo com o esquema de ligações ou diagrama de atribuição fornecido juntamente com o motor. Este capítulo contém uma visão geral das ligações mais comuns. Os esquemas de ligações válidos podem ser obtidos gratuitamente na SEW-EURODRIVE.


9.1.1 Ligação em triângulo e estrela com esquema de ligações R13

Motor Trifásico

Para todos os motores de uma velocidade, ligação directa ou arranque em \perp / \triangle .

Ligação \triangle A figura abaixo mostra a ligação em \triangle para baixa tensão.







242603147

- [1] Enrolamento do motor
- [2] Placa de terminais do motor
- [3] Cabos de alimentação

Ligação 人 A figura abaixo mostra a ligação em 人 para alta tensão.





242598155

- [1] Enrolamento do motor
- [2] Placa de terminais do motor
- [3] Cabos de alimentação

Para alterar o sentido de rotação do motor, troque duas fases da alimentação, L1-L2.


9.1.2 Ligação em triângulo com esquema de ligações R72


Motor trifásico


Para todos os motores de uma velocidade e ligação directa.

Ligação \triangle , ligação \triangle \triangle

A figura seguinte mostra a ligação \triangle para alta tensão e a ligação $\triangle\triangle$ para baixa tensão







- [1] Enrolamento do motor
- [2] Placa de terminais do motor
- [3] Cabos de alimentação

Para alterar o sentido de rotação do motor, troque duas fases da alimentação, L1-L2.





9.1.3 Ligação em estrela com esquema de ligações R76

Motor trifásico


Para todos os motores de uma velocidade e ligação directa.

Ligação 人, Ligação 人 人 A figura seguinte mostra a ligação \curlywedge para alta tensão e a ligação $\curlywedge \curlywedge$ para baixa tensão.





- [1] Enrolamento do motor
- [2] Placa de terminais do motor



- [3] Cabos de alimentação
- [4] Ponto estrela ligado no motor

Para alterar o sentido de rotação do motor, troque duas fases da alimentação, L1-L2.


9.1.4 Protecção do motor com TF ou TH para DR.71-DR.225

TF / TH


As figuras seguintes mostram a ligação da protecção do motor com termistor com coeficiente de temperatura positivo TF ou termóstato bimetálico TH.

Para a ligação ao aparelho de actuação, está disponível um borne de ligação de dois pólos ou uma régua de terminais de cinco pólos.


Exemplo: TF/TH ligado a régua de terminais de dois pólos




Exemplo: 2xTF/TH ligados a régua de terminais de cinco pólos



2xTH / TH / com aquecimento de paragem A figura seguinte mostra a ligação da protecção do motor com 2 termistores com coeficiente de temperatura positivo TF ou termóstatos bimetálicos TH e aquecimento de paragem Hx.








9.1.5 Protecção do motor com TF ou TH para DR.315

TF / TH


As figuras seguintes mostram a ligação da protecção do motor com termistor com coeficiente de temperatura positivo TF ou termóstato bimetálico TH.

Para a ligação ao aparelho de actuação, está disponível uma régua de terminais. O número de pólos varia em função da versão.

Exemplo: TF/TH ligado a régua de terminais



Exemplo: 2xTF/TH ligados a régua de terminais




9.1.6 Encoder integrado EI7.

E17.

A figura seguinte ilustra a ligação do encoder integrado.

Para a ligação, está disponível uma régua de terminais de 10 pólos.



| 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e |
|----|----|----|----|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| - | - | - | - | +UB (GY) | GND (PK) | A(cos) (BN) | A(cos) (WH) | B(sin) (YE) | B(sin) (GN) |

9.1.7 Rectificador do freio BGE, BG, BSG, BUR

Freio BE

Rectificador do freio BGE, BG, BSG, BUR

Aplique tensão para desbloquear o freio (ver chapa de características).

Capacidade máxima de contacto dos contactores do freio: AC3 segundo EN 60947-4-1.


A tensão pode ser distribuída da seguinte maneira:


- · através de um cabo separado
- · a partir da placa de terminais do motor

Esta distribuição não se aplica para motores com pólos intercambiáveis e controlados por frequência.

BG/BGE

A figura seguinte mostra a cablagem dos rectificadores do freio BG e BGE para desconexão do lado CA e desconexão do lado CC/CA.






242604811

[1] Bobina do freio



BSG

A figura seguinte mostra a ligação de 24 $V_{\rm CC}$ do controlador BSG



242606475

[1] Bobina do freio

BUR




AVISO!

Irregularidade devido à ligação incorrecta em operação com variador/conversor. Perigo de danificação do sistema de accionamento.

· Não ligue a placa de terminais ao motor.

A figura seguinte mostra a cablagem do controlador do freio BUR



- [1] Bobina do freio
- [2] Relé de tensão UR11/UR15 UR 11 (42-150 V) = BN UR 15 (150-500 V) = BK



9.1.8 Controlo do freio BSR

Freio BE

Rectificador do freio BSR


Tensão de freio = Tensão de fase


Os cabos de ligação brancos são a extremidade de um loop de conversor e, de acordo com o tipo de ligação de cada motor, devem ser ligados à placa de terminais do motor em vez do shunt \triangle ou \curlywedge .

A figura seguinte mostra a cablagem de fábrica do controlador do freio BSR

Exemplo: Motor: 230 V_{CA} / 400 V_{CA}

Freio: 230 V_{CA}





- [1] Bobina do freio
- [2] Relé de corrente SR11/15






人 de fábrica com esquema de ligações R76

A figura seguinte mostra a cablagem de fábrica do controlador do freio BSR

Motor: 230 V_{CA} / 460 V_{CA} Exemplo:

Freio: 230 V_{CA}



- [1] Placa de terminais do motor

- [2] Cabos de alimentação [3] Bobina do freio [4] Relé de corrente SR11/15
- [5] Terminal auxiliar



Anexo


Esquemas de ligações

Tipo de ligação de fábrica com esquema de ligações R76

A figura seguinte mostra a cablagem de fábrica do controlador do freio BSR

Motor: 230 V_{CA} / 460 V_{CA} Exemplo:

Freio: 230 V_{CA}



- [1] Placa de terminais do motor
- [2] Cabos de alimentação [3] Bobina do freio
- [4] Relé de corrente SR11/15
- [5] Terminal auxiliar



UAC



9.1.9 Controlador do freio BMP3.1 montado na caixa de terminais

Freio BE120, BE122


Controlador do freio BMP3.1


Aplique tensão para desbloquear o freio (ver chapa de características).

Capacidade máxima de contacto dos contactores do freio: AC3 segundo EN 60947-4-1.

A alimentação com tensão requer dois cabos separados.

BMP3.1 A figura seguinte mostra a cablagem do rectificador do freio BMP3.1 para desconexão do lado CA e desconexão do lado CC/CA.






[1] Bobina do freio


Esquemas de ligações

9.1.10 Ventilação forçada V

△ Steinmetz

A figura seguinte mostra a cablagem da ventilação forçada V com ligação em triângulo Steinmetz para operação em rede monofásica.







523348491

Ligação 人


A figura seguinte mostra a cablagem da ventilação forçada V com ligação $oldsymbol{\perp}$.






Ligação △

A figura seguinte mostra a cablagem da ventilação forçada V com ligação \triangle .








Ligação através de 24 V_{CC}

A figura seguinte mostra a cablagem da ventilação forçada V com 24 V_{CC} .



[1]Ventilação forçadaAde fábrica[2]Régua de terminaisBpelo cliente

Observe sempre a polaridade!



10 Irregularidades durante a operação

10.1 Irregularidades no motor

| Irregularidade | Causa possível | Medida a tomar |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O motor não arranca | Cabo de alimentação interrompido | Verifique as ligações e os pontos de ligação (intermediários), e corrija, se necessário |
| | O freio não desbloqueia | Ver cap. "Irregularidades no freio" (→ pág. 134) |
| | Fusível do cabo de alimentação queimado | Substitua o fusível |
| | A protecção do motor actuou | Verifique se o disjuntor de protecção do motor está ajustado correctamente (indicação sobre a corrente na chapa de características) |
| | O contactor do motor não comuta | Verifique o controlo do contactor do motor |
| | Irregularidade no controlador ou no processo de controlo | Verifique a sequência de comutação e corrija-a, se necessário |
| O motor não arranca ou arranca com dificuldade | Motor projectado para ligação em triângulo, mas ligado em estrela | Comute a ligação para triângulo (observe o esquema de ligações) |
| | Motor projectado para ligação dupla em estrela, mas ligado em estrela simples | Comute a ligação para ligação dupla em estrela (observe o esquema de ligações) |
| | Tensão ou frequência fora do valor nominal, pelo menos durante o arranque | Garanta condições estáveis na alimentação, reduza a carga da alimentação Verifique a secção do cabo de alimentação e, se necessário, utilize cabos de secção maior |
| O motor não arranca quando ligado em estrela, mas só arranca em triângulo | O binário de arranque em estrela é insuficiente | Se a corrente de ligação em triângulo não for demasiado elevada (observe os regulamentos da companhia eléctrica), ligue directamente no triângulo Verifique o projecto e, se necessário, utilize um motor maior ou uma versão especial (contacte a SEW-EURODRIVE) |
| | Falha na comutação estrela-triângulo | Verifique o interruptor, e substitua-o, se necessário; Verifique as ligações |
| Sentido de rotação incor- recto | Motor ligado incorrectamente | Troque duas fases no cabo de alimentação do motor |
| O motor zumbe e consome | O freio não desbloqueia | Ver cap. "Irregularidades no freio" (→ pág. 134) |
| muita corrente | Falha nos enrolamentos | Envie o motor a uma oficina especializada para que seja reparado |
| | O rotor roça | |
| Os fusíveis queimam ou os disjuntores de protecção do | Curto-circuito no cabo de alimentação do motor | Repare o curto-circuito |
| motor disparam imediata- mente | Os cabos estão ligados incorrectamente | Corrija a ligação (observe o esquema de ligações) |
| | Curto-circuito no motor | Envie o motor a uma oficina especializada |
| | Falha de terra no motor | |
| Forte redução da velocidade do motor sob carga | Sobrecarga no motor | Meça a potência, verifique o projecto e, se necessário, utilize um motor maior ou reduza a carga |
| | Queda de tensão | Verifique a secção do cabo de alimentação e, se necessário, utilize cabos de secção maior |



Irregularidades durante a operação Irregularidades no motor



| Irregularidade | Causa possível | Medida a tomar | |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| O motor sobreaquece (meça a temperatura) | Sobrecarga | Meça a potência, verifique o projecto e, se necessário, utilize um motor maior ou reduza a carga | |
| | Arrefecimento insuficiente | Assegure um volume adequado de ar de arrefecimento e limpe as passagens do ar de arrefecimento e, se necessário coloque ventilação forçada. Verifique o filtro de ar e, se necessário, limpe-o ou substitua-o | |
| | Temperatura ambiente demasiado elevada | Observe a gama de temperaturas permitidas, e, se necessário, reduza a carga | |
| | Motor ligado em triângulo e não em estrela como previsto | Corrija a ligação (observe o esquema de ligações) | |
| | Cabo de alimentação com mau contacto (falta de uma fase) | Elimine o mau contacto, verifique as ligações (observe esquema de ligações) | |
| | Fusível queimado | Determine a causa e corrija-a (ver acima); substitua o fusível | |
| | A tensão de alimentação varia em mais de 5 % (gama A) / 10 % (gama B) em relação à tensão nominal do motor | Adapte o motor à tensão de alimentação | |
| | Modo de operação nominal excedido (S1 a S10, DIN 57530), p. ex., devido a uma frequência de arranque demasiado elevada | Adapte o modo de operação nominal do motor às condi- ções de operação efectivas; se necessário, consulte um técnico qualificado para determinar o tamanho correcto do accionamento | |
| Ruído excessivo | Rolamentos deformados, sujos ou danificados | Alinhe o motor à máquina, inspeccione os rolamentos anti-fricção e, se necessário, substitua-os. Consulte o capítulo "Tipos de rolamentos aprovados" (→ pág. 115). | |
| | Vibração das peças em rotação | Procure a causa da irregularidade e, em caso de des- equilíbrio, corrija (observe o método de equilíbrio) | |
| | Corpos estranhos nas passagens do ar de arrefecimento | Limpe as passagens do ar de arrefecimento | |

Irregularidades durante a operação Irregularidades no freio

10.2 Irregularidades no freio

| Irregularidade | Causa possível | Medida a tomar |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O freio não desbloqueia | Tensão incorrecta no controlador do freio | Aplique a tensão correcta; observe a tensão nominal indicada na chapa de características |
| | Avaria no controlador do freio | Substitua o controlador do freio, verifique as resistências e o isolamento da bobina do freio (ver capítulo "Resistências" para informação sobre os valores para as resistências) Verifique os relés e substitua-os, caso seja necessário |
| | Entreferro máximo excedido devido ao desgaste dos ferodos | Meça e ajuste o entreferro. Ver capítulos seguintes: |
| | | "Ajuste do entreferro dos freios BE05-BE32" (→ pág. 76) "Ajuste do entreferro dos freios BE120-BE122" (→ pág. 93) |
| | | Se a espessura mínima permitida para o disco do freio for excedida, substitua o disco do freio. |
| | | Ver capítulos seguintes: "Substituição do disco dos freios BE05-BE32" (→ pág. 78) "Substituição do disco dos freios BE120-BE122" (→ pág. 95) |
| | Queda de tensão nos cabos de alimentação > 10 % | Garanta que é aplicada a tensão de ligação correcta (observe a tensão nominal indicada na chapa de características); verifique a secção transversal do cabo do freio, e, utilize um cabo de secção maior, se necessário |
| | Arrefecimento insuficiente, sobreaquecimento do freio | Assegure um volume adequado de ar de arrefecimento e limpe as passagens do ar de arrefecimento, verifique o filtro de ar e, se necessário, limpe-o ou substitua-o. Substitua o rectificador do freio do tipo BG por um do tipo BGE |
| | Bobina do freio com falhas entre espiras ou curto-circuito com partes condutoras | Verifique as resistências e o isolamento da bobina do freio (ver capítulo "Resistências" para informação sobre os valores para as resistências) |
| | | Substitua o freio completo e o controlador (oficina especializada), |
| | | Verifique os relés e substitua-os, caso seja necessário |
| | Rectificador avariado | Substitua o rectificador do freio e a bobina do freio; em certos casos, será mais económico substituir o freio completo |
| O freio não freia | Entreferro incorrecto | Meça e ajuste o entreferro. |
| | | Ver capítulos seguintes: |
| | | "Ajuste do entreferro dos freios BE05-BE32" (→ pág. 76) "Ajuste do entreferro dos freios BE120-BE122" (→ pág. 93) |
| | | Se a espessura mínima permitida para o disco do freio for excedida, substitua o disco do freio. |
| | | Ver capítulos seguintes: "Substituição do disco dos freios BE05-BE32" (→ pág. 78) "Substituição do disco dos freios BE120-BE122" (→ pág. 95) |
| | Desgaste completo do ferodo | Substitua o disco do freio |
| | | Ver capítulos seguintes: |
| | | "Substituição do disco dos freios BE05-BE32" (→ pág. 78) "Substituição do disco dos freios BE120-BE122" (→ pág. 95) |
| | Binário de frenagem incorrecto | Verifique o projecto e, se necessário, altere o binário de fre- nagem (ver capítulo "Trabalho realizado, entreferro, binários de frenagem" (→ pág. 104)) |
| | | por alteração do tipo e do número de molas. Ver capítulos seguintes: |
| | | – "Alteração do binário de frenagem dos freios BE05-BE32" (→ pág. 80) – "Alteração do binário de frenagem dos freios BE120-BE122" (→ pág. 97) |
| | | seleccionando um outro tipo de freio Ver capítulo "Atribuição do binário de frenagem" (→ pág. 105) |



Irregularidades durante a operação Irregularidades no freio



| Irregularidade | Causa possível | Medida a tomar | |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| O freio não freia | O entreferro é tão grande que as porcas de ajuste do desbloqueio manual roçam no freio | Ajuste do entreferro. Ver capítulos seguintes: • "Ajuste do entreferro dos freios BE05-BE32" (→ pág. 76) • "Ajuste do entreferro dos freios BE120-BE122" (→ pág. 93) | |
| | Desbloqueador manual do freio não ajustado correctamente | Ajuste correctamente as porcas de ajuste Ver capítulos seguintes: | |
| | Freio bloqueado pelo desbloqueio manual HF | Desaperte o perno roscado, e, se necessário, remova-o completamente | |
| Acção do freio demasiado lenta | O freio só é comutado no lado CA Comute ambos os lados CC e CA (por ex., instalando de corrente SR para BSR, ou um relé de tensão UR pa observe o esquema de ligações | | |
| Ruídos na proximidade do freio | Desgaste das engrenagens do disco do freio ou do carreto de arrasto causado por irregularidades no arranque | Verifique o projecto, substitua o disco do freio, se necessário Ver capítulos seguintes: • "Substituição do disco dos freios BE05-BE32" (→ pág. 78) • "Substituição do disco dos freios BE120-BE122" (→ pág. 95) Substitua o carreto de arrasto numa oficina especializada | |
| | Binário irregular devido à regulação incorrecta do conversor/variador | Verifique a configuração do conversor/variador de acordo com as respectivas instruções de operação da unidade e corrija a configuração, se necessário | |

Irregularidades durante a operação

Irregularidades na operação com variadores/conversores

10.3 Irregularidades na operação com variadores/conversores

Os sintomas descritos na secção "Irregularidades no motor" podem também ocorrer durante a operação do motor com variadores/conversores. O significado dos problemas, bem como as instruções para a sua eliminação, podem ser encontrados nas instruções de operação dos variadores/conversores.

10.4 Serviço de Apoio a Clientes

Caso necessite do nosso Serviço de Apoio a Clientes, indique sempre os seguintes dados:

- · Informações completas da chapa de características
- · Tipo e natureza da irregularidade
- · Quando e em que circunstâncias ocorreu a anomalia
- · Possível causa do problema
- · Condições ambientais, como por ex.:
 - · Temperatura ambiente
 - · Humidade do ar
 - Altitude de instalação
 - Sujidade
 - etc.

10.5 Reciclagem

Elimine os materiais de acordo com a sua natureza e com as normas em vigor, por ex.:

- Ferro
- Alumínio
- Cobre
- Plástico
- · Componentes electrónicos
- Óleo e massa (não misture dissolventes)





| Alemanha | | | |
|---------------------|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Direcção principal | Bruchsal | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG | Tel. +49 7251 75-0 |
| Fábrica de | | Ernst-Blickle-Straße 42 | Fax +49 7251 75-1970 |
| produção | | D-76646 Bruchsal | http://www.sew-eurodrive.de |
| Vendas | | Endereço postal | sew@sew-eurodrive.de |
| | | Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal | |
| Fábrica de | Bruchsal | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG | Tel. +49 7251 75-0 |
| produção / Redutor | | Christian-Pähr-Str.10 | Fax +49 7251 75-2970 |
| industrial | | D-76646 Bruchsal | |
| Assistência Centros | Região Centro | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG | Tel. +49 7251 75-1710 |
| de competência | | Ernst-Blickle-Straße 1 | Fax +49 7251 75-1711 |
| | | D-76676 Graben-Neudorf | sc-mitte@sew-eurodrive.de |
| | Região Norte | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG | Tel. +49 5137 8798-30 |
| | | Alte Ricklinger Straße 40-42 | Fax +49 5137 8798-55 |
| | | D-30823 Garbsen (próximo de Hannover) | sc-nord@sew-eurodrive.de |
| | Região Este | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG | Tel. +49 3764 7606-0 |
| | | Dänkritzer Weg 1 | Fax +49 3764 7606-30 |
| | | D-08393 Meerane (próximo de Zwickau) | sc-ost@sew-eurodrive.de |
| | Região Sul | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG | Tel. +49 89 909552-10 |
| | | Domagkstraße 5 | Fax +49 89 909552-50 |
| | | D-85551 Kirchheim (próximo de Munique) | sc-sued@sew-eurodrive.de |
| | Região Oeste | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG | Tel. +49 2173 8507-30 |
| | | Siemensstraße 1 | Fax +49 2173 8507-55 |
| | | D-40764 Langenfeld (próximo de Düsseldorf) | sc-west@sew-eurodrive.de |
| | Electrónica | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG | Tel. +49 7251 75-1780 |
| | | Ernst-Blickle-Straße 42 | Fax +49 7251 75-1769 |
| | | D-76646 Bruchsal | sc-elektronik@sew-eurodrive.de |
| | Drive Service Ho | tline / Serviço de Assistência a 24-horas | +49 180 5 SEWHELP |
| | | | +49 180 5 7394357 |
| | Para mais endere | ços consulte os serviços de assistência na Alema | nha. |
| | | | |

| França | | | |
|---------------------------|----------|-----------------------------------|------------------------|
| Fábrica de | Haguenau | SEW-USOCOME | Tel. +33 3 88 73 67 00 |
| produção | | 48-54 route de Soufflenheim | Fax +33 3 88 73 66 00 |
| Vendas | | B. P. 20185 | http://www.usocome.com |
| Serviço de assistência | | F-67506 Haguenau Cedex | sew@usocome.com |
| Fábrica de | Forbach | SEW-USOCOME | Tel. +33 3 87 29 38 00 |
| produção | | Zone industrielle | |
| | | Technopôle Forbach Sud | |
| | | B. P. 30269 | |
| | | F-57604 Forbach Cedex | |
| Centro de | Bordeaux | SEW-USOCOME | Tel. +33 5 57 26 39 00 |
| montagem | | Parc d'activités de Magellan | Fax +33 5 57 26 39 09 |
| Vendas | | 62 avenue de Magellan - B. P. 182 | |
| Serviço de assistência | | F-33607 Pessac Cedex | |
| | Lyon | SEW-USOCOME | Tel. +33 4 72 15 37 00 |
| | | Parc d'affaires Roosevelt | Fax +33 4 72 15 37 15 |
| | | Rue Jacques Tati | |
| | | F-69120 Vaulx en Velin | |
| | Nantes | SEW-USOCOME | Tel. +33 2 40 78 42 00 |
| | | Parc d'activités de la forêt | Fax +33 2 40 78 42 20 |
| | | 4 rue des Fontenelles | |
| | | F-44140 Le Bignon | |

| França | | | |
|----------------------|------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Trança | Paris | SEW-USOCOME | Tel. +33 1 64 42 40 80 |
| | i diis | Zone industrielle | Fax +33 1 64 42 40 88 |
| | | 2 rue Denis Papin | |
| | | F-77390 Verneuil l'Etang | |
| | Para mais endere | ços consulte os serviços de assistência na França | |
| Argentina | | | |
| Centro de | Buenos Aires | SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. | Tel. +54 3327 4572-84 |
| montagem | | Centro Industrial Garin, Lote 35 | Fax +54 3327 4572-21 |
| Vendas | | Ruta Panamericana Km 37,5 | sewar@sew-eurodrive.com.ar |
| | | 1619 Garin | http://www.sew-eurodrive.com.ar |
| Argélia | | | |
| Vendas | Argel | REDUCOM Sarl | Tel. +213 21 8214-91 |
| | | 16, rue des Frères Zaghnoune | Fax +213 21 8222-84 |
| | | Bellevue | info@reducom-dz.com |
| | | 16200 El Harrach Alger | http://www.reducom-dz.com |
| Austrália | | | |
| Centros de | Melbourne | SEW-EURODRIVE PTY. LTD. | Tel. +61 3 9933-1000 |
| montagem Vendas | | 27 Beverage Drive | Fax +61 3 9933-1003 |
| Serviço de | | Tullamarine, Victoria 3043 | http://www.sew-eurodrive.com.au |
| assistência | | | enquires@sew-eurodrive.com.au |
| | Sydney | SEW-EURODRIVE PTY. LTD. | Tel. +61 2 9725-9900 |
| | | 9, Sleigh Place, Wetherill Park | Fax +61 2 9725-9905 |
| | | New South Wales, 2164 | enquires@sew-eurodrive.com.au |
| África do Sul | | | |
| Centros de | Johannesburg | SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED | Tel. +27 11 248-7000 |
| montagem Vendas | | Eurodrive House | Fax +27 11 494-3104 |
| Serviço de | | Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads | http://www.sew.co.za |
| assistência | | Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 | info@sew.co.za |
| | | P.O.Box 90004 | |
| | | Bertsham 2013 | |
| | Cape Town | SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED | Tel. +27 21 552-9820 |
| | • | Rainbow Park | Fax +27 21 552-9830 |
| | | Cnr. Racecourse & Omuramba Road | Telex 576 062 |
| | | Montague Gardens | cfoster@sew.co.za |
| | | Cape Town | |
| | | P.O.Box 36556 | |
| | | Chempet 7442 Cape Town | |
| | Durban | SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED | Tel. +27 31 700-3451 |
| | | 2 Monaco Place | Fax +27 31 700-3847 |
| | | Pinetown | cdejager@sew.co.za |
| | | Durban | |
| | | P.O. Box 10433, Ashwood 3605 | |
| | Nelspruit | SEW-EURODRIVE (PTY) LTD. | Tel. +27 13 752-8007 |
| | | 7 Christie Crescent | Fax +27 13 752-8008 |
| | | Vintonia | robermeyer@sew.co.za |
| | | P.O.Box 1942 Nelspruit 1200 | |
| Áuotria | | | |
| Áustria Centro de | Viena | SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. | Tel. +43 1 617 55 00-0 |
| montagem | *1011u | Richard-Strauss-Strasse 24 | Fax +43 1 617 55 00-30 |
| Vendas | | A-1230 Wien | http://www.sew-eurodrive.at |
| Serviço de | | | sew@sew-eurodrive.at |
| assistência | | | - |





| Bélgica | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Centro de | Bruxelas | SEW-EURODRIVE | Tel. +32 16 386-311 |
| montagem | | Researchpark Haasrode 1060 | Fax +32 16 386-336 |
| Vendas | | Evenementenlaan 7 | http://www.sew-eurodrive.be |
| Serviço de | | BE-3001 Leuven | info@sew-eurodrive.be |
| assistência | | | |
| Assistência Centros | Redutores industriais | SEW-EURODRIVE | Tel. +32 84 219-878 |
| de competência | iliuustilais | Rue de Parc Industriel, 31 | Fax +32 84 219-879 |
| | | BE-6900 Marche-en-Famenne | http://www.sew-eurodrive.be |
| | | | service-wallonie@sew-eurodrive.be |
| Bielorússia | | | |
| Vendas | Minsk | SEW-EURODRIVE BY | Tel.+375 17 298 47 56 / 298 47 58 |
| | | RybalkoStr. 26 | Fax +375 17 298 47 54 |
| | | BY-220033 Minsk | http://www.sew.by |
| | | | sales@sew.by |
| D | | | |
| Brasil | | OFW FURDERING R | T. I. (55.44.0400.0400 |
| Fábrica de produção | São Paulo | SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. | Tel. +55 11 2489-9133 |
| Vendas | | Avenida Amâncio Gaiolli, 152 - Rodovia Presidente Dutra Km 208 | Fax +55 11 2480-3328 |
| Serviço de | | Guarulhos - 07251-250 - SP | http://www.sew-eurodrive.com.br |
| assistência | | SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496 | sew@sew.com.br |
| | | 3A1 - 3EW ATENDE - 0000 7700+30 | |
| Bulgária | | | |
| Vendas | Sofia | BEVER-DRIVE GmbH | Tel. +359 2 9151160 |
| | | Bogdanovetz Str.1 | Fax +359 2 9151166 |
| | | BG-1606 Sofia | bever@bever.bg |
| Camarões | | | |
| Vendas | Douala | Electro-Services | Tel. +237 33 431137 |
| | | Rue Drouot Akwa | Fax +237 33 431137 |
| | | B.P. 2024 | electrojemba@yahoo.fr |
| | | Douala | |
| Canadá | | | |
| Centros de | Toronto | SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. | Tel. +1 905 791-1553 |
| montagem | | 210 Walker Drive | Fax +1 905 791-2999 |
| Vendas | | Bramalea, ON L6T 3W1 | http://www.sew-eurodrive.ca |
| Serviço de | | | I.watson@sew-eurodrive.ca |
| assistência | | | |
| | Vancouver | SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. | Tel. +1 604 946-5535 |
| | | Tilbury Industrial Park | Fax +1 604 946-2513 |
| | | 7188 Honeyman Street Delta, BC V4G 1G1 | b.wake@sew-eurodrive.ca |
| | Montreal | SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. | Tel. +1 514 367-1124 |
| | | 2555 Rue Leger | Fax +1 514 367-3677 |
| | | Lasalle, PQ H8N 2V9 | a.peluso@sew-eurodrive.ca |
| | Para mais ender | eços consulte os serviços de assistência no Cana | |
| Cazaquietão | | | |
| Cazaquistão | Almon | TOO "CED EDDOUDALAD" | Top. 17 (707) 224 4000 |
| Vendas | Almaty | ТОО "СЕВ-ЕВРОДРАЙВ" | Тел. +7 (727) 334 1880 |
| | | пр.Райымбека, 348 | Факс +7 (727) 334 1881 |
| | | 050061 г. Алматы | http://www.sew-eurodrive.kz |
| | | Республика Казахстан | sew@sew-eurodrive.kz |





| Chile | | | |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Centro de montagem Vendas Serviço de assistência | Santiago de Chile | SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Endereço postal | Tel. +56 2 75770-00 Fax +56 2 75770-01 http://www.sew-eurodrive.cl ventas@sew-eurodrive.cl |
| | | Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile | |

| China | | | |
|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Fábrica de | Tianjin | SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. | Tel. +86 22 25322612 |
| produção | | No. 46, 7th Avenue, TEDA | Fax +86 22 25323273 |
| Centro de | | Tianjin 300457 | info@sew-eurodrive.cn |
| montagem | | | http://www.sew-eurodrive.com.cn |
| Vendas | | | |
| Serviço de assistência | | | |
| Centro de | Suzhou | SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. | Tel. +86 512 62581781 |
| montagem | | 333, Suhong Middle Road | Fax +86 512 62581783 |
| Vendas | | Suzhou Industrial Park | suzhou@sew-eurodrive.cn |
| Serviço de assistência | | Jiangsu Province, 215021 | |
| | Guangzhou | SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd. | Tel. +86 20 82267890 |
| | | No. 9, JunDa Road | Fax +86 20 82267922 |
| | | East Section of GETDD | guangzhou@sew-eurodrive.cn |
| | | Guangzhou 510530 | |
| | Shenyang | SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd. | Tel. +86 24 25382538 |
| | | 10A-2, 6th Road | Fax +86 24 25382580 |
| | | Shenyang Economic Technological Development Area | shenyang@sew-eurodrive.cn |
| | | Shenyang, 110141 | |
| | Wuhan | SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd. | Tel. +86 27 84478388 |
| | | 10A-2, 6th Road | Fax +86 27 84478389 |
| | | No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA | wuhan@sew-eurodrive.cn |
| | | 430056 Wuhan | |
| | Xi'An | SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd. | Tel. +86 29 68686262 |
| | | No. 12 Jinye 2nd Road | Fax +86 29 68686311 |
| | | Xi'An High-Technology Industrial Development Zone | xian@sew-eurodrive.cn |
| | | Xi'An 710065 | |
| | Para mais ende | reços consulte os serviços de assistência na China. | |

| Colômbia | | | |
|------------------------|--------|------------------------------|---------------------------------|
| Centro de | Bogotá | SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. | Tel. +57 1 54750-50 |
| montagem | | Calle 22 No. 132-60 | Fax +57 1 54750-44 |
| Vendas | | Bodega 6, Manzana B | http://www.sew-eurodrive.com.co |
| Serviço de assistência | | Santafé de Bogotá | sewcol@sew-eurodrive.com.co |

| Coreia do Sul | | | |
|---------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Centro de | Ansan-City | SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. | Tel. +82 31 492-8051 |
| montagem | | B 601-4, Banweol Industrial Estate | Fax +82 31 492-8056 |
| Vendas | | 1048-4, Shingil-Dong | http://www.sew-korea.co.kr |
| Serviço de assistência | | Ansan 425-120 | master.korea@sew-eurodrive.com |
| | Busan | SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd. | Tel. +82 51 832-0204 |
| | | No. 1720 - 11, Songjeong - dong | Fax +82 51 832-0230 |
| | | Gangseo-ku | master@sew-korea.co.kr |
| | | Busan 618-270 | |





| Costa do Marfim | | | |
|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Vendas | Abidjan | SICA Société industrielle & commerciale pour l'Afrique 165, Boulevard de Marseille 26 BP 1115 Abidjan 26 | Tel. +225 21 25 79 44 Fax +225 21 25 88 28 sicamot@aviso.ci |
| | | 20 DF 1113 Abidjail 20 | |
| Croácia | | | |
| Vendas | Zagreb | KOMPEKS d. o. o. | Tel. +385 1 4613-158 |
| Serviço de | | Zeleni dol 10 | Fax +385 1 4613-158 |
| assistência | | HR 10 000 Zagreb | kompeks@inet.hr |
| Dinamarca | | | |
| Centro de | Copenhaga | SEW-EURODRIVEA/S | Tel. +45 43 9585-00 |
| montagem | | Geminivej 28-30 | Fax +45 43 9585-09 |
| Vendas | | DK-2670 Greve | http://www.sew-eurodrive.dk |
| Serviço de assistência | | | sew@sew-eurodrive.dk |
| Egipto | | | |
| Egipto Vendas | Cairo | Copam Egypt | Tel. +20 2 22566-299 +1 23143088 |
| Serviço de | Cano | for Engineering & Agencies | Fax +20 2 22594-757 |
| assistência | | 33 El Hegaz ST, Heliopolis, Cairo | http://www.copam-egypt.com/ |
| | | | copam@datum.com.eg |
| Emirados Árabes Ur | nidos | | |
| Vendas | Sharjah | Copam Middle East (FZC) | Tel. +971 6 5578-488 |
| Serviço de | | Sharjah Airport International Free Zone | Fax +971 6 5578-499 |
| assistência | | P.O. Box 120709 | copam_me@eim.ae |
| | | Sharjah | |
| Eslováquia | | | |
| Vendas | Bratislava | SEW-Eurodrive SK s.r.o. | Tel. +421 2 33595 202 |
| | | Rybničná 40 | Fax +421 2 33595 200 |
| | | SK-831 06 Bratislava | sew@sew-eurodrive.sk |
| | | | http://www.sew-eurodrive.sk |
| | Žilina | SEW-Eurodrive SK s.r.o. | Tel. +421 41 700 2513 |
| | | Industry Park - PChZ | Fax +421 41 700 2514 |
| | | ulica M.R.Štefánika 71 | sew@sew-eurodrive.sk |
| | - I/D // | SK-010 01 Žilina | T. I. (404.40.444.0504 |
| | Banská Bystrica | SEW-Eurodrive SK s.r.o. | Tel. +421 48 414 6564 |
| | | Rudlovská cesta 85 SK-974 11 Banská Bystrica | Fax +421 48 414 6566 sew@sew-eurodrive.sk |
| | Košice | SEW-Eurodrive SK s.r.o. | |
| | VOSICE | Slovenská ulica 26 | Tel. +421 55 671 2245 Fax +421 55 671 2254 |
| | | SK-040 01 Košice | sew@sew-eurodrive.sk |
| Eolovánia | | | |
| Eslovénia | Colio | Dokman Doganska Tahaika dia a | Tel. +386 3 490 83-20 |
| Vendas Serviço de | Celje | Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 | Fax +386 3 490 83-20 |
| assistência | | SLO - 3000 Celje | pakman@siol.net |
| Egnanha | | ,- | , 5 |
| Espanha Contro do | Dilbaa | CEW ELIDODDIVE ECDAÑA OL | Tol. 124 04 42494 70 |
| Centro de montagem | Bilbao | SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 | Tel. +34 94 43184-70 Fax +34 94 43184-71 |
| Vendas | | E-48170 Zamudio (Vizcaya) | http://www.sew-eurodrive.es |
| Serviço de | | E 70 170 Zamiddio (vizoaya) | sew.spain@sew-eurodrive.es |
| assistência | | | Companies our curvative.co |
| Estónia | | | |
| Vendas | Tallin | ALAS-KUUL AS | Tel. +372 6593230 |
| | | Reti tee 4 | Fax +372 6593231 |
| | | EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa | veiko.soots@alas-kuul.ee |
| | | | |



| | _ |
|---|---|
| | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| _ | |
| | 4 |
| | |

| EUA | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Fábrica de produção | Região Sudeste | SEW-EURODRIVE INC. | Tel. +1 864 439-7537 |
| Centro de | | 1295 Old Spartanburg Highway | Fax Sales +1 864 439-7830 |
| montagem | | P.O. Box 518 Lyman, S.C. 29365 | Fax Manufacturing +1 864 439-9948 |
| Vendas | | Lyman, S.C. 29365 | Fax Assembly +1 864 439-0566 Fax Confidential/HR +1 864 949-5557 |
| Serviço de | | | http://www.seweurodrive.com |
| assistência | | | cslyman@seweurodrive.com |
| Centros de | Região Nordeste | SEW-EURODRIVE INC. | Tel. +1 856 467-2277 |
| montagem | Centros de | Pureland Ind. Complex | Fax +1 856 845-3179 |
| Vendas | montagem | 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 | csbridgeport@seweurodrive.com |
| Serviço de assistência | Vendas Serviço de assistência | Bridgeport, New Jersey 08014 | |
| | Região Centro- | SEW-EURODRIVE INC. | Tel. +1 937 335-0036 |
| | Oeste | 2001 West Main Street | Fax +1 937 332-0038 |
| | | Troy, Ohio 45373 | cstroy@seweurodrive.com |
| | Região | SEW-EURODRIVE INC. | Tel. +1 214 330-4824 |
| 1 | Sudoeste | 3950 Platinum Way | Fax +1 214 330-4724 |
| | | Dallas, Texas 75237 | csdallas@seweurodrive.com |
| | Região Oeste | SEW-EURODRIVE INC. | Tel. +1 510 487-3560 |
| | | 30599 San Antonio St. | Fax +1 510 487-6433 |
| | | Hayward, CA 94544 | cshayward@seweurodrive.com |
| | Para mais endereç | os consulte os serviços de assistência nos EUA | |
| Finlândia | | | |
| Centro de | Lahti | SEW-EURODRIVE OY | Tel. +358 201 589-300 |
| montagem | | Vesimäentie 4 | Fax +358 3 780-6211 |
| Vendas | | FIN-15860 Hollola 2 | http://www.sew-eurodrive.fi |
| Serviço de assistência | | | sew@sew.fi |
| Fábrica de | Karkkila | SEW Industrial Gears Oy | Tel. +358 201 589-300 |
| produção | | Valurinkatu 6, PL 8 | Fax +358 201 589-310 |
| Centro de montagem | | FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila | sew@sew.fi |
| montagem | | | http://www.sew-eurodrive.fi |
| Gabão | | | |
| Vendas | Libreville | ESG Electro Services Gabun | Tel. +241 741059 |
| | | Feu Rouge Lalala | Fax +241 741059 |
| | | 1889 Libreville Gabun | esg_services@yahoo.fr |
| Grã-Bretanha | | | |
| Centro de | Normanton | SEW-EURODRIVE Ltd. | Tel. +44 1924 893-855 |
| montagem | Hormanion | Beckbridge Industrial Estate | Fax +44 1924 893-702 |
| Vendas | | Normanton | http://www.sew-eurodrive.co.uk |
| Serviço de | | West Yorkshire | info@sew-eurodrive.co.uk |
| assistência | | WF6 1QR | _ |
| | Drive Service Hot | line / Serviço de Assistência a 24-horas | Tel. 01924 896911 |
| Grécia | | | |
| Vendas | Atenas | Christ. Boznos & Son S.A. | Tel. +30 2 1042 251-34 |
| | | 12, K. Mavromichali Street | Fax +30 2 1042 251-59 |
| | | P.O. Box 80136 | http://www.boznos.gr |
| | | GR-18545 Piraeus | info@boznos.gr |
| | | | |





| Holanda | | | |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Centro de montagem Vendas Serviço de assistência | Rotterdam | VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus 10085 NL-3004 AB Rotterdam | Tel. +31 10 4463-700 Fax +31 10 4155-552 http://www.sew-eurodrive.nl info@sew-eurodrive.nl |
| Hong Kong | | | |
| Centro de montagem Vendas Serviço de assistência | Hong Kong | SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong | Tel. +852 36902200 Fax +852 36902211 contact@sew-eurodrive.hk |
| Hungria | | | |
| Vendas Serviço de assistência | Budapeste | SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18 | Tel. +36 1 437 06-58 Fax +36 1 437 06-50 office@sew-eurodrive.hu |
| Irlanda | | | |
| Vendas Serviço de assistência | Dublin | Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11 | Tel. +353 1 830-6277 Fax +353 1 830-6458 info@alperton.ie http://www.alperton.ie |
| Israel | | | |
| Vendas | Tel-Aviv | Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon | Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il |
| Itália | | | |
| Centro de montagem Vendas Serviço de assistência | Solaro | SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano) | Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781 http://www.sew-eurodrive.it sewit@sew-eurodrive.it |
| Índia | | | |
| Centro de montagem Vendas Serviço de assistência | Vadodara | SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243 Gujarat | Tel. +91 265 3045200, +91 265 2831086 Fax +91 265 3045300, +91 265 2831087 http://www.seweurodriveindia.com salesvadodara@seweurodriveindia.com |
| Centro de montagem Vendas Serviço de assistência | Chennai | SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II Mambakkam Village Sriperumbudur - 602105 Kancheepuram Dist, Tamil Nadu | Tel. +91 44 37188888 Fax +91 44 37188811 saleschennai@seweurodriveindia.com |
| | Vadodara | SEW-EURODRIVE India Private Limited Unit No. 301, Savorite Bldg, Plot No. 143, Vinayak Society, off old Padra Road, Vadodara - 390 007. Gujarat | Tel. +91 265 2325258 Fax +91 265 2325259 salesvadodara@seweurodriveindia.com |
| Japão | | | |
| Centro de montagem Vendas Serviço de assistência | lwata | SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Iwata Shizuoka 438-0818 | Tel. +81 538 373811 Fax +81 538 373855 http://www.sew-eurodrive.co.jp sewjapan@sew-eurodrive.co.jp |





| Letónia | | | |
|--------------------|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Vendas | Riga | SIA Alas-Kuul | Tel. +371 6 7139253 |
| | · · | Katlakalna 11C | Fax +371 6 7139386 |
| | | LV-1073 Riga | http://www.alas-kuul.com |
| | | | info@alas-kuul.com |
| Libana | | | |
| Libano | Delimite | Ochsial Assa 9 Ella sad | T-1 +004 4 540 500 |
| Vendas | Beirute | Gabriel Acar & Fils sarl B. P. 80484 | Tel. +961 1 510 532 Fax +961 1 494 971 |
| | | Bourj Hammoud, Beirut | ssacar@inco.com.lb |
| landên:a | Dalmita | • | |
| Jordânia Kuwait | Beirute | Middle East Drives S.A.L. (offshore) | Tel. +961 1 494 786 |
| Arábia Saudita | | Sin El Fil. B. P. 55-378 | Fax +961 1 494 971 info@medrives.com |
| Síria | | Beirut | http://www.medrives.com |
| Silia | | Bellut | http://www.mednves.com |
| Lituânia | | | |
| Vendas | Alytus | UAB Irseva | Tel. +370 315 79204 |
| | | Statybininku 106C | Fax +370 315 56175 |
| | | LT-63431 Alytus | info@irseva.lt |
| | | | http://www.sew-eurodrive.lt |
| Luxemburgo | | | |
| Centro de | Bruxelas | SEW Caron-Vector | Tel. +32 16 386-311 |
| montagem | Diuxeias | Research park Haasrode | Fax +32 16 386-336 |
| Vendas | | Evenementenlaan 7 | http://www.sew-eurodrive.be |
| Serviço de | | BE-3001 Leuven | info@sew-eurodrive.be |
| assistência | | BE 6001 Ecuven | illo@sew editoditye.se |
| Malásia | | | |
| Centro de | Johore | SEW-EURODRIVE SDN BHD | Tel. +60 7 3549409 |
| montagem | | No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya | Fax +60 7 3541404 |
| Vendas | | 81000 Johor Bahru, Johor | sales@sew-eurodrive.com.my |
| Serviço de | | West Malaysia | |
| assistência | | | |
| Marrocos | | | |
| Vendas | Casablanca | Afit | Tel. +212 522633700 |
| | | Route D'El Jadida | Fax +212 522621588 |
| | | KM 14 RP8 | fatima.haquiq@premium.net.ma |
| | | Province de Nouaceur | http://www.groupe-premium.com |
| | | Commune Rurale de Bouskoura | |
| | | MA 20300 Casablanca | |
| México | | | |
| Centro de | Quéretaro | SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV | Tel. +52 442 1030-300 |
| montagem | | SEM-981118-M93 | Fax +52 442 1030-301 |
| Vendas | | Tequisquiapan No. 102 | http://www.sew-eurodrive.com.mx |
| Serviço de | | Parque Industrial Quéretaro | scmexico@seweurodrive.com.mx |
| assistência | | C.P. 76220 | |
| | | Quéretaro, México | |
| Noruega | | | |
| Centro de | Moss | SEW-EURODRIVE A/S | Tel. +47 69 24 10 20 |
| montagem | | Solgaard skog 71 | Fax +47 69 24 10 40 |
| Vendas | | N-1599 Moss | http://www.sew-eurodrive.no |
| Serviço de | | | sew@sew-eurodrive.no |
| assistência | | | - |



Índice de endereços



| Nova Zelândia | | | |
|---------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Centros de | Auckland | SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. | Tel. +64 9 2745627 |
| montagem | Auditiana | P.O. Box 58-428 | Fax +64 9 2740165 |
| Vendas | | 82 Greenmount drive | http://www.sew-eurodrive.co.nz |
| Serviço de | | East Tamaki Auckland | sales@sew-eurodrive.co.nz |
| assistência | | | |
| | Christchurch | SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. | Tel. +64 3 384-6251 |
| | | 10 Settlers Crescent, Ferrymead | Fax +64 3 384-6455 |
| | | Christchurch | sales@sew-eurodrive.co.nz |
| Paquistão | | | |
| Vendas | Carachi | Industrial Power Drives | Tel. +92 21 452 9369 |
| Vendus | Guiudiii | Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central | Fax +92-21-454 7365 |
| | | Commercial Area, | seweurodrive@cyber.net.pk |
| | | Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8, | concarcanto@cyscimes.pn |
| | | Karachi | |
| Peru | | | |
| Centro de | Lima | SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES | Tel. +51 1 3495280 |
| montagem | | S.A.C. | Fax +51 1 3493002 |
| Vendas | | Los Calderos, 120-124 | http://www.sew-eurodrive.com.pe |
| Serviço de | | Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima | sewperu@sew-eurodrive.com.pe |
| assistência | | | compora@com carcamte.com.pc |
| Polónia | | | |
| Centro de | Łódź | SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. | Tel. +48 42 676 53 00 |
| montagem | | ul. Techniczna 5 | Fax +48 42 676 53 45 |
| Vendas | | PL-92-518 Łódź | http://www.sew-eurodrive.pl |
| Serviço de | | | sew@sew-eurodrive.pl |
| assistência | | | orn@com comcoming |
| | Serviço de Assi | stência 24/24 horas | Tel. +48 602 739 739 |
| | | | (+48 602 SEW SEW) |
| | | | serwis@sew-eurodrive.pl |
| Portugal | | | |
| Centro de | Coimbra | SEW-EURODRIVE, LDA. | Tel. +351 231 20 9670 |
| montagem | | Apartado 15 | Fax +351 231 20 3685 |
| Vendas | | P-3050-901 Mealhada | http://www.sew-eurodrive.pt |
| Serviço de | | . ooo oo maanaa | infosew@sew-eurodrive.pt |
| assistência | | | esen @een eareamerp |
| Ruménia | | | |
| Vendas | Bucareste | Sialco Trading SRL | Tel. +40 21 230-1328 |
| Serviço de | | str. Madrid nr.4 | Fax +40 21 230-7170 |
| assistência | | 011785 Bucuresti | sialco@sialco.ro |
| Rússia | | | |
| Centro de | São | ZAO SEW-EURODRIVE | Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142 |
| montagem | Petersburgo | P.O. Box 36 | Fax +7 812 3332523 |
| Vendas | - | 195220 St. Petersburg Russia | http://www.sew-eurodrive.ru |
| Serviço de | | | sew@sew-eurodrive.ru |
| assistência | | | |
| Senegal | | | |
| Vendas | Dakar | SENEMECA | Tel. +221 338 494 770 |
| | | Mécanique Générale | Fax +221 338 494 771 |
| | | Km 8, Route de Rufisque | senemeca@sentoo.sn |
| | | B.P. 3251, Dakar | http://www.senemeca.com |
| Sérvia | | | |
| Vendas | Belgrado | DIPAR d.o.o. | Tel. +381 11 347 3244 / |
| Tolluas | Deigrado | Ustanicka 128a | +381 11 288 0393 |
| | | PC Košum, IV floor | Fax +381 11 347 1337 |
| | | SCG-11000 Beograd | office@dipar.rs |
| | | | |



Índice de endereços

| Singapura | | | |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Centro de | Singapura | SEW-EURODRIVE PTE. LTD. | Tel. +65 68621701 |
| montagem | 0. | No 9, Tuas Drive 2 | Fax +65 68612827 |
| Vendas | | Jurong Industrial Estate | http://www.sew-eurodrive.com.sg |
| Serviço de | | Singapore 638644 | sewsingapore@sew-eurodrive.com |
| assistência | | | |
| Suécia | | | |
| Centro de | Jönköping | SEW-EURODRIVE AB | Tel. +46 36 3442 00 |
| montagem | | Gnejsvägen 6-8 | Fax +46 36 3442 80 |
| Vendas | | S-55303 Jönköping | http://www.sew-eurodrive.se |
| Serviço de assistência | | Box 3100 S-55003 Jönköping | jonkoping@sew.se |
| Suíça | | | |
| Centro de | Basiléia | Alfred Imhof A.G. | Tel. +41 61 417 1717 |
| montagem | | Jurastrasse 10 | Fax +41 61 417 1700 |
| Vendas | | CH-4142 Münchenstein bei Basel | http://www.imhof-sew.ch |
| Serviço de assistência | | | info@imhof-sew.ch |
| Tailândia | | | |
| Centro de | Chonburi | SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. | Tel. +66 38 454281 |
| montagem | | 700/456, Moo.7, Donhuaroh | Fax +66 38 454288 |
| Vendas | | Muang | sewthailand@sew-eurodrive.com |
| Serviço de assistência | | Chonburi 20000 | |
| República Checa | | | |
| Vendas | Praga | SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. | Tel. +420 255 709 601 |
| | | Business Centrum Praha | Fax +420 220 121 237 |
| | | Lužná 591 | http://www.sew-eurodrive.cz |
| | | CZ-16000 Praha 6 - Vokovice | sew@sew-eurodrive.cz |
| Tunísia | | | |
| Vendas | Tunis | T. M.S. Technic Marketing Service | Tel. +216 79 40 88 77 |
| | | Zone Industrielle Mghira 2 | Fax +216 79 40 88 66 |
| | | Lot No. 39 | http://www.tms.com.tn |
| | | 2082 Fouchana | tms@tms.com.tn |
| Turquia | | | |
| Centro de | Istambul | SEW-EURODRIVE | Tel. +90 216 4419163 / 4419164 |
| montagem Vendas | | Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. | Fax +90 216 3055867 |
| Serviço de | | Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 | http://www.sew-eurodrive.com.tr |
| assistência | | TR-34846 Maltepe ISTANBUL | sew@sew-eurodrive.com.tr |
| Ucrânia | | | |
| Vendas | Dnepropetrovsk | SEW-EURODRIVE | Tel. +380 56 370 3211 |
| Serviço de | | Str. Rabochaja 23-B, Office 409 | Fax +380 56 372 2078 |
| assistência | | 49008 Dnepropetrovsk | http://www.sew-eurodrive.ua |
| | | | sew@sew-eurodrive.ua |
| Venezuela | | | |
| Centro de | Valencia | SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. | Tel. +58 241 832-9804 |
| montagem | | Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319 | Fax +58 241 838-6275 |
| Vendas | | Zona Industrial Municipal Norte | http://www.sew-eurodrive.com.ve |
| Serviço de assistência | | Valencia, Estado Carabobo | ventas@sew-eurodrive.com.ve |
| ดออเอเซเเบโด | | | sewfinanzas@cantv.net |
| | - | | |



Índice de endereços



| Vietname | | | |
|----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vendas | Cidade de Ho Chi Minh | Todos os ramos excepto portos, indústria mineira e Offshore: Nam Trung Co., Ltd 250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street District 10, Ho Chi Minh City | Tel. +84 8 8301026 Fax +84 8 8392223 namtrungco@hcm.vnn.vn truongtantam@namtrung.com.vn khanh-nguyen@namtrung.com.vn |
| | | Portos, indústria mineira e Offshore: DUC VIET INT LTD Industrial Trading and Engineering Services A75/6B/12 Bach Dang Street, Ward 02, Tan Binh District, 70000 Ho Chi Minh City | Tel. +84 8 62969 609 Fax +84 8 62938 842 totien@ducvietint.com |
| | Hanói | Nam Trung Co., Ltd R.205B Tung Duc Building 22 Lang ha Street Dong Da District, Hanoi City | Tel. +84 4 37730342 Fax +84 4 37762445 namtrunghn@hn.vnn.vn |



| A | |
|-------------------------------------------|-----|
| AB Conector | 41 |
| AC Conector | 41 |
| AD Conector | 41 |
| AG7 | 51 |
| AH7 | 51 |
| Ajuste do entreferro | |
| BE05-BE32 | 76 |
| BE120-BE122 | 93 |
| AK Conector | 41 |
| Alteração do binário de frenagem | |
| BE05-BE32 | 80 |
| BE120-BE122 | 97 |
| Alteração do sentido de rotação bloqueado | 56 |
| AM. Conector | 41 |
| Aquecimento de paragem | 52 |
| Armazenamento prolongado | 18 |
| AS Conector | 41 |
| AS7 | |
| Atribuição do binário de frenagem | 105 |
| • | |
| B DEGG DEG | 7.4 |
| BE05-BE2 | |
| BE1-BE11 | |
| BE120-BE122 | |
| BE20 | |
| BE30-BE32 | /5 |
| C | |
| Chapa de características | 16 |
| Colocação em funcionamento | 54 |
| Combinações de rectificadores do freio | 112 |
| Condições ambientais | |
| Altitude de instalação | 27 |
| Radiação prejudicial | 27 |
| Temperatura ambiente | 27 |
| Conector | |
| AB | 41 |
| AC | 41 |
| AD | 41 |
| AK | 41 |
| AM | 41 |
| AS | 41 |
| Conector de ficha | |
| IS | 37 |
| Considerações especiais para motores | |
| de baixa velocidade | 26 |
| Considerações especiais para motores | |
| de binário | 26 |

| Considerações especiais para operação pára-arranque | 25 |
|-----------------------------------------------------|------------|
| | 25 |
| Controlador do freio | 400 |
| BMP3.1 | . 129 |
| Controlo do freio | |
| BSR | . 126 |
| D | |
| Designação da unidade | 16 |
| Desmontagem do encoder incremental .61, 62 | |
| AG7 | |
| | |
| AH7 | |
| AS7 | |
| EG7 | |
| EH7 | |
| ES7 | |
| Dispositivo de protecção do motor | 23 |
| E | |
| EG7 | 5 1 |
| EH7 | |
| | |
| EI7 52, | |
| EMC | |
| Encoder | |
| AG7 | |
| AH7 | |
| AS7 | |
| EG7 | 51 |
| EH7 | 51 |
| EI7 | 52 |
| ES7 | 51 |
| Montagem do encoder não SEW | 20 |
| Encoder integrado | |
| Equipamento adicional | |
| ES7 | |
| Esquema de ligações | |
| BMP3.1 | 129 |
| Esquemas de ligações | |
| BG | |
| BGE | |
| BSG | |
| | |
| BSR | . 126 |
| Ligação em estrela | 440 |
| R13 | |
| Ligação em estrela R76 | |
| Ligação em triângulo R13119, | |
| <i>TF</i> 122, | |
| TH122, | 123 |



| Estrutura |
|----------------------------------------|
| DR.160-DR.18013, 65 |
| DR.200-DR.22514, 66 |
| DR.31515, 86 |
| DR.71-DR.13212, 64 |
| DUB100, 101 |
| Informações de segurança5 |
| Informações de segurança específicas |
| a determinados capítulos5 |
| Informações de segurança integradas5 |
| Motor12, 13, 14, 15, 64, 65, 66, 86 |
| Motor DR.315 com freio BE89 |
| Motor-freio |
| Motores DR.160-DR.225 com freio BE71 |
| Motores DR.71-DR.80 com freio BE69 |
| Motores DR.90-DR.132 com freio BE70 |
| Estrutura do motor12 |
| DR.160-DR.18013, 65 |
| DR.200-DR.22514, 66 |
| DR.31515, 86 |
| DR.71-DR.13212, 64 |
| Estrutura do motor-freio |
| DR.160-DR.22571 |
| DR.31589 |
| DR.71-DR.8069 |
| DR.90-DR.13270 |
| F |
| Filtro de ar LF50 |
| Fonte de alimentação comutada UWU51A50 |
| Freio |
| Atribuição do binário de frenagem105 |
| BE05-BE274 |
| BE1-BE1174 |
| BE120-BE12290 |
| BE2075 |
| BE30-BE3275 |
| Binários de frenagem104 |
| Correntes de operação106 |
| Entreferro104 |
| Resistências |
| Trabalho realizado104 |
| 77434110 104112440107 |
| I |
| Informação sobre direitos de autor6 |
| Informação técnica 104 |

| Informações de segurança | |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| Estrutura | |
| Estrutura das informações de segurança integradas | ì 5 |
| Estrutura das informações específicas a determinados capítulos | 5 |
| Informações gerais | |
| Instalação | |
| Ligação eléctrica | |
| Operação | |
| Transporte | |
| Uso recomendado | |
| Informações gerais de segurança | |
| Inspecção | |
| Unidade DUB1 de monitorização | |
| das funções | 102 |
| Unidade DUB2 de monitorização | 102 |
| do desgaste | 103 |
| Unidade DUB3 para monitorização | |
| das funções e do desgaste | 103 |
| Inspecção / Manutenção | |
| Inspecção do motor | |
| DR.315 | 87 |
| DR.71-DR.225 | |
| Inspecção do motor-freio | |
| DR.315 | 91 |
| DR.71-DR.225 | 72 |
| Instalação | 10, 20 |
| Eléctrica | |
| Mecânica | 17 |
| Intervalos de relubrificação | |
| Irregularidades durante a operação | |
| Irregularidades na operação com variadores | |
| conversores | |
| Irregularidades no freio | |
| Irregularidades no motor | |
| К | |
| KTY84-130 | 47 |
| | , |
| L | |
| LF | |
| Ligação à terra | |
| Ligação da unidade de diagnóstico | |
| Ligação do encoder | |
| Ligação do freio | 44 |




| Ligação do motor28 | K | |
|----------------------------------------|----------------------------------|------------|
| Caixa de terminais28, 29, 30 | Reajuste do desbloqueador manual | |
| Conector AB41 | do freio HR/HF | |
| Conector AC41 | Reciclagem | 136 |
| Conector AD41 | Rectificador do freio22 | 2, 44, 113 |
| Conector AK41 | Área de ligação do motor | 113 |
| Conector AM41 | BG | 124 |
| Conector AS41 | BGE | 124 |
| Conector de ficha IS37 | BSG | 124 |
| Régua de terminais KC143 | BUR | 124 |
| Régua de terminais KCC42 | Quadro eléctrico | 114 |
| Ligação eléctrica11 | Régua de terminais | |
| Ligação em estrela | KC1 | 43 |
| R13119 | KCC | 42 |
| R76121 | Régua de terminais KC1 | 43 |
| Ligação em triângulo | Régua de terminais KCC | |
| <i>R13</i> 119 | Relubrificação | |
| R72120 | Remoção do encoder6 | |
| Lubrificação dos rolamentos59 | AG7 | |
| Labimoação dos folamentos | AH7 | |
| M | AS7 | |
| Manutenção58 | EG7 | |
| Medição da temperatura PT10048 | EH7 | |
| Melhoramento da ligação à terra24 | ES7 | |
| Montagem do encoder não SEW20 | Rolamentos reforçados | |
| Motor | RS | |
| Armazenamento prolongado18 | 1.0 | |
| Instalação20 | S | |
| Ligação28 | Segurança funcional | |
| Processo de secagem19 | Sensor de temperatura KTY84-130 | |
| Motores de baixa velocidade26 | Sensor de temperatura TF | 46 |
| Motores de binário26 | Serviço de Apoio a Clientes | 136 |
| 0 | Substituição da mola de freio | |
| | BE05-BE32 | 80 |
| Operação com conversor de frequência23 | BE120-BE122 | 97 |
| Operação pára-arranque | Substituição do disco do freio | |
| Outra documentação aplicável10 | BE05-BE32 | 78 |
| P | BE120-BE122 | 95 |
| Palavra do sinal | Substituição do freio | |
| Significado5 | DR.315 | 99 |
| Períodos de inspecção58 | DR.71-DR.80 | 83 |
| Períodos de inspecção e manutenção58 | DR.90-DR.225 | 84 |
| Períodos de manutenção58 | Substituição do magneto | |
| Ponta do veio52 | BE05-BE32 | 81 |
| Protecção do motor 122, 123 | | |
| <i>TF</i> 122, 123 | T | |
| <i>TH</i> 122, 123 | Tabela de lubrificantes | |
| PT10048 | Tampa de protecção | |
| | Termóstatos de enrolamento TH | 46 |




| TF | 46, 122, 123 |
|--------------------------------------|--------------|
| TH | 46, 122, 123 |
| Tipos de rolamentos | 115 |
| Tolerâncias de instalação | 21 |
| Trabalho preliminar para a manutençã | |
| do motor e do freio | |
| Transporte | 10 |
| U | |
| Unidade de diagnóstico DUB | 45 |
| Uso recomendado | 9 |
| V | |
| V | 49 |
| Valores característicos de segurança | 118 |
| Ventilação forçada V | 49 |
| | |




























SEW EURODRIVE

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 sew@sew-eurodrive.com

→ www.sew-eurodrive.com